

ProCare

Tex 70 S

Weichspüler

Verwendung:

ProCare Tex 70 S ist ein hochwirksames, flüssiges und saures Weichspülmittelkonzentrat für den Einsatz in professionellen Waschautomaten. Dieses Produkt ist frei von Mikroplastik.

Produkteigenschaften:

- Hochkonzentriert
- Dezente, angenehme Frische
- Antistatik bei Mischgewebe
- Sehr gutes Aufziehvermögen

Dosierempfehlungen:

ProCare Tex 70 S ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Waschautomaten.

- Zugabe von 3 – 5 ml/kg Ware ins letzte Spülbad
- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe

Bitte beachten!

- Im Konzentrat nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuchen mit Wasser durchspülen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.

Technische Daten:

- Dichte (20 °C): 0,99 g/ml
- pH-Wert (1 %ig): 3,5 – 4,5

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

- 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd, Hexyl Cinnamal

Lagerhinweise:

ProCare Tex 70 S sollte trocken und frostgeschützt gelagert werden. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. 

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
<i>ProCare Tex 70 S</i>	5 l Kanister	11520370
<i>ProCare Tex 70 S</i>	10 l Kanister	11520390
<i>ProCare Tex 70 S</i>	20 l Kanister	11520400
Kanisterschlüssel	Für alle Kanister	11851600
DTD 2 Auffangschale	5 und 10 l Kanister	10695460



Deutschland

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0) 50800420
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italien

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Telefon +39 (0) 471666319
info@miele-professional.it
www.miele.it/it/professional/index.htm