

ProCare

Tex 10 MA

Wasmiddel voor fijne en bonte was

Gebruik:





ProCare Tex 10 MA is een zeer effectief vloeibaar, alkalisch en fosfaatvrij wasmiddelconcentraat voor fijne en bonte was voor gebruik in professionele wasmachines. *ProCare Tex 10 MA* is ook geschikt voor de professionele reiniging van wasbare bovenkleding, sportkleding, bedrijfskleding (beschermende kleding, werkkleding en uniformen) en wasgoed uit de horeca.

Producteigenschappen:

- Vrij van geuren
- Vrij van optische witmakers, bleekmiddelen en fosfaat
- Schuimregulerend
- Maakt vuil goed los
- Te gebruiken bij alle waterhardheden
- Voor wassen vanaf 30 °C
- Voldoet aan de milieucriteria voor toekenning van het EU ecolabel
- Door dit wasmiddel te gebruiken, helpt u de waterverontreiniging, de afvalhoeveelheid en het energieverbruik te verminderen. Houdt u zich wel aan de doseerinstructies.



Doseeradviezen [ml/kg wasgoed]:

			
1°dH ≈ 0,16 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

ProCare Tex 10 MA is afgestemd op het programmaverloop in wasmachines van Miele Professional.

- Het middel kan nauwkeurig en economisch met een doseerpomp worden gedoseerd
- Doseeradvies afhankelijk van de waterhardheid

Let op!

- Meng het middel niet met andere producten.
- Spoel het doseersysteem met de aanzuigslangen met water door voordat u van product wisselt.
- Houdt u zich aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzingen van de wasmachines van Miele Professional.

ProCare

Tex 10 MA


Wasmiddel voor fijne en bonte was

Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): 1,03 g/ml
- pH-waarde (1 %): ca. 9,5

Opslaginstructies:

ProCare Tex 10 MA moet beschermd tegen vorst worden bewaard, hoewel het bevroren product na ontdooien opnieuw kan worden gebruikt zonder kwaliteitsverlies. Na gebruik van deelhoeveelheden moet de verpakking onmiddellijk weer worden gesloten.

Het product is ten minste 24 maanden houdbaar in de gesloten originele verpakking 

Waarschuwingen en veiligheidstips:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze staan op de hieronder genoemde Miele websites ter beschikking.

Voer verpakkingen volledig leeg en afgesloten af. Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de toen beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren.

Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

Leverbare verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakking	Materiaalnummer
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Jerrycan van 5 l	12442010
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Jerrycan van 10 l	12442020
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Jerrycan van 20 l	12442070
Opener	Voor alle jerrycans	11851600
DTD 2 opvangschaal	Jerrycan van 5 en 10 l	10695460

Contactgegevens:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefoon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Telefoon +31 347 378-884
info@miele.nl
www.miele.nl/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Telefoon +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional



Duitsland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com