

ProCare

Tex 10 W

Uldvaskemiddel

Anvendelse:

ProCare Tex 10 W er et let surt, meget aktivt uldvaskemiddel til skånsom rengøring af uld til brug i Miele Professionals vaskemaskiner.





ProCare Tex 10 W er ideel til brug i professionelle vaskerier.

Særlige indholdsstoffer giver pålidelig farvebeskyttelse. Der opnås et fibervenligt vaskeresultat ved hjælp af beskyttende polymerer og et integreret buffersystem, der forhindrer filtning af uld.

Produktegenskaber:

- Særligt effektiv allerede ved lave temperaturer fra 0 °C til 30 °C
- Kan anvendes ved alle vandhårheder
- Ingen farveafsmitning
- Forhindrer gråning
- Ingen filtning af uld

Doseringsanbefalinger [g (ml)/kg vasketøj]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Hårdhedsgraden kan du få oplyst af dit lokale vandværk.

ProCare Tex 10 W er tilpasset programforløbene i Miele Professional-vaskemaskiner.

- Præcis og økonomisk dosering via en doseringspumpe
- Doseringsanbefaling afhængig af vandhårdhed

Bemærk!

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.

Tekniske data:

- Densitet: 1,02 g/cm³
- pH-værdi (1 %) 4,8-5,8

Opbevaring:

ProCare Tex 10 W skal opbevares tørt og beskyttet mod frost. Beholderen skal lukkes efter brug.

Produktet er i uåbnet tilstand mindst holdbar i 24 måneder. 

Fare- og sikkerhedsanvisninger:

Sikkerheds- og miljøinformationer findes i sikkerhedsdatabladene. Disse findes på nedenstående Miele-websider.

Beholderen skal være tom og lukket ved bortskaffelse. Bortskaffelse af rester: Se sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne heri er baseret på vores aktuelle viden og erfaringer. De fritager ikke brugeren for egne kontroller og forsøg.

En juridisk bindende garanti for bestemte egenskaber kan ikke udledes heraf.

Emballage og tilbehør, der leveres:

Betegnelse	Beholder	Materialenummer
<i>ProCare Tex 10 W</i>	20-liters dunk	12338960



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf. +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional