

ProCare

Tex 10 W

Detergente para prendas de lana

Utilización:

ProCare Tex 10 W es un detergente ligeramente ácido y altamente activo para el lavado delicado de prendas de lana que se utiliza en lavadoras Miele Professional.





ProCare Tex 10 W es ideal para lavanderías industriales y autoservicio.

Sus componentes especiales protegen los colores de forma fiable. Los polímeros protectores y un sistema tampón integrado evitan que la lana se afieltre y garantizan un lavado respetuoso con el tejido.

Características del producto:

- Particularmente efectivo incluso a bajas temperaturas de 0 °C a 30 °C
- Apto para agua de cualquier tipo de dureza
- Sin transferencias de colores
- Evita que se vuelvan a poner grises
- La lana no se apelmaza

Recomendaciones de dosificación [g (ml)/kg de ropa]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

El grado de dureza o la dureza del agua en grados de dureza alemana se pueden consultar a la empresa de abastecimiento de agua correspondiente.

ProCare Tex 10 W está adaptado a los programas de las lavadoras de Miele Professional.

- Dosificación precisa y eficiente mediante una bomba dosificadora
- Recomendación de la dosificación dependiendo de la dureza del agua

Tener en cuenta:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Se deben tener en cuenta las instrucciones de las lavadoras de Miele Professional.


Datos técnicos:

- Densidad: 1,02 g/cm³
- Valor pH (1 %): 4,8–5,8

Indicaciones de almacenamiento:

ProCare Tex 10 W solo se debe almacenar en un lugar seco y protegido de heladas.

Cerrar el recipiente inmediatamente después de la dosificación.

El producto se puede almacenar con el envase original cerrado durante al menos 24 meses. 

Advertencias de seguridad:

Para saber más sobre las advertencias medioambientales y de seguridad consulte las hojas de datos de seguridad. Disponibles en la página web de Miele que se indica abajo. Eliminar el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad.

Las indicaciones de la ficha técnica hacen referencia a nuestros conocimientos y experiencias. No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar comprobaciones y pruebas propias.

De ello no puede derivar una garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades.

Unidad de empaquetado suministrada y accesorios:

Denominación	Envase	Número de material
<i>ProCare Tex 10 W</i>	Garrafa de 20 l	12338960



Alemania

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Datos de contacto:

Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional