

ProCare

Tex 11

Vollwaschmittel

Verwendung:

ProCare Tex 11 ist ein pulverförmiges, alkalisches, enzymverstärktes und phosphatfreies Hochleistungs-Universalwaschmittel für Weiß- und Buntwäsche für den Einsatz in professionellen Waschautomaten.

ProCare Tex 11 ist ideal einsetzbar in gewerblichen Wäschereien und Waschsalo-

n. Durch die hohen Konzentrationen an Enzymen und Sauerstoffbleiche sowie einer hochwirksamen Tensidkonzentration ist es auch schon bei niedrigen Temperaturen voll wirksam.

Produkteigenschaften:

- Wirksam bei Temperaturen von 30 °C bis 90 °C
- Besonders wirkungsvoll bereits im Niedertemperaturbereich
- Wirksam durch neue, spezielle Enzyme
- Brillanter Weißgrad durch ausgesuchte optische Aufheller
- Frei von Phosphor
- Enthält Aktivsauerstoff
- Sehr gute Schmutzablösung und Fettablösekraft
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar

Dosierempfehlungen [g (ml)/kg Wäsche]:

Wasserhärte* Härtebereich	Leichte Verschmutzung	Mittlere Verschmutzung	Starke Verschmutzung
0 – 8,4 weich	6 (11)	8 (14)	10 (18)
8,4 – 14 mittel	8 (14)	10 (18)	12 (21)
> 14 hart	11 (20)	13 (24)	15 (28)

*Den Härtegrad oder die Wasserhärte in Grad deutscher Härte erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.

ProCare Tex 11 ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Waschautomaten.

- Manuelle Dosierung vor jedem Waschgang
- Dosierempfehlung in Abhängigkeit der Wasserhärte

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.

ProCare

Tex 11

Vollwaschmittel

Technische Daten:

- Schüttgewicht: 0,64 g/cm³
- pH-Wert (1 %ig): 10,0 – 11,0

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

- 5 – <15 % Zeolithe
- Enzyme

Lagerhinweise:

ProCare Tex 11 sollte trocken und frostsicher gelagert werden. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig. ⏰

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
<i>ProCare Tex 11</i>	10 kg Sack	11520420
<i>ProCare Tex 11</i>	20 kg Sack	11520440

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0) 50800420
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italien

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Telefon +39 (0) 471666319
info@miele-professional.it
www.miele.it/it/professional/index.htm



Deutschland

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co.KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com