

ProCare Tex 10 A

Bontwasmiddel (zonder bleek)

Applicatie:

ProCare Tex 10 A is een hoogwaardig vloeibaar concentraat van alkalische bontwasmiddelen voor gebruik in professionele wasmachines. *ProCare Tex 10 A* is perfect voor de professionele wasverzorging. *ProCare Tex 10 A* is ook bedoeld voor professioneel onderhoud van wasbare outdoor kleding, sportkleding en wasgoed van hotels en restaurants.

Producteigenschappen:

- Goede prestaties op vetten en eiwitten
- Korte inwerktijd
- Hoog waseffect gecombineerd met zuinige dosering
- Zeer effectief, zelfs bij lage temperaturen
- Fosforvrij
- Kan worden gebruikt bij alle waterhardheden
- Voldoet aan de milieucriteria voor toekenning van het EU ECO-label
- Het gebruik van dit product draagt bij aan de vermindering van watervervuiling, afval en energieverbruik, mits het doseeradvies wordt opgevolgd.



Doseeradviezen [ml/kg wasgoed]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	8
8,4 – 14	6	8	10
> 14	8	10	12

Waterhardheden en cijfers kunnen worden verstrekt door waterleidingbedrijven.

ProCare Tex 10 A is afgestemd op de programmaverlopen in Miele Professional wasmachines.

- Nauwkeurige en zuinige dosering via doseerpomp
- Doseeradvies afhankelijk van de waterhardheid

Let op:

- Spoel het doseersysteem, inclusief de zuigslangen, met water voordat u van product wisselt.
- Gebruiksaanwijzingen voor Miele Professional wasmachines moeten in acht worden genomen.
- Door het gebruik van natuurlijke stoffen in de formules kan er een zichtbare vertroebeling op de bodem van het voorraadreservoir ontstaan. Deze troebelheid heeft geen nadelig effect op de wasprestaties.

Bontwasmiddel (zonder bleek)

Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): 1,17 g/cm³
- pH-waarde (1%): 12–13

Ingrediënten:

- Tensides, kalkbinders, waterontharders, vergrijzingremmers, optische witmakers

Opslag:

ProCare Tex 10 A moet droog en vorstbestendig worden opgeslagen.

Sluit voorraadreservoirs altijd opnieuw af nadat de vereiste hoeveelheid product is verwijderd.

Risico's en veiligheidstips:

Voor veiligheids- en milieu-informatie, zie veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze helemaal leeg en verzegeld zijn. Zie veiligheidsinformatieblad

met betrekking tot het verwijderen van residuen.

Alle informatie in deze bijsluiter is actueel en volgens onze kennis en ervaring correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen controles en tests uit te voeren.

Hieraan kan geen wettelijk bindende garantie van specifieke producteigenschappen worden ontleend.

Beschikbare verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakkingseenheid
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Jerrycan van 5 l
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Jerrycan van 10 l
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Jerrycan van 20 l
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Vat van 200 l
Opener	Voor alle jerrycans
DTD 2 opvangschaal	Jerrycans van 5 en 10 l
Maatbeker	250 ml
Aftapkraan	Jerrycans van 5 en 10 l

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Telefoon +31 347 378-884
info@miele.nl
www.miele.nl/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Telefoon +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional



Duitsland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com