

ProCare Tex 10 A

Βασικό απορρυπαντικό

Χρήση:

Το *ProCare Tex 10 A* είναι ένα υψηλής απόδοσης, υγρό, αλκαλικό και χωρίς λευκαντικά απορρυπαντικό σε συμπυκνωμένη μορφή για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων. Το *ProCare Tex 10 A* είναι ιδανικό για χρήση στην επαγγελματική φροντίδα ιματισμού. Το *ProCare Tex 10 A* προορίζεται επίσης για την επαγγελματική φροντίδα εξωτερικών ενδυμάτων, αθλητικών ρούχων, καθώς επίσης ιματισμού ξενοδοχείων και εστιατορίων.

Ιδιότητες προϊόντος:

- Εξαιρετική απόδοση στην αφαίρεση λίπους και πρωτεϊνών
- Σύντομος χρόνος δράσης
- Υψηλή ικανότητα καθαρισμού με περιορισμένη χρήση
- Υψηλή αποτελεσματικότητα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Χωρίς φωσφορικά άλατα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε βαθμό σκληρότητας νερού
- Πληροί τα περιβαλλοντικά κριτήρια για την απόδοση του οικολογικού σήματος ΕΕ
- Η χρήση αυτού του προϊόντος συμβάλλει στη μείωση της μόλυνσης του νερού, των αποβλήτων και της κατανάλωσης ενέργειας, με δεδομένο ότι λαμβάνονται υπόψη οι προτεινόμενες δοσολογίες.



Προτεινόμενη δοσομέτρηση [ml ανά kg ρούχων]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	8
8,4 – 14	6	8	10
> 14	8	10	12

Τα εύρη και οι τιμές σκληρότητας του νερού μπορούν να παρέχονται από τις υπηρεσίες ύδρευσης.

Το *ProCare Tex 10 A* είναι σχεδιασμένο για να επιτυγχάνει ιδανικά αποτελέσματα κατά τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional.

- Ακριβής και οικονομική δοσομέτρηση μέσω δοσομετρικής αντλίας
- Η προτεινόμενη δοσομέτρηση εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού

Τι πρέπει να προσέξετε:

- Πριν αλλάξετε προϊόν, ξεπλύντε με νερό το σύστημα δοσομέτρησης καθώς και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης των πλυντηρίων ρούχων Miele Professional.
- Εξαιτίας των φυσικών συστατικών που χρησιμοποιούνται στη φόρμουλα, ενδεχομένως να εμφανιστεί θολερότητα στον πάτο του δοχείου. Η θολότητα αυτή δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στην απόδοση καθαρισμού.

ProCare Tex 10 A

Βασικό απορρυπαντικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πυκνότητα (20°C): 1,17 σε g/cm³
- Τιμή pH (διάλυμα 1%) 12-13

Συστατικά:

- Τασιενεργά, συμπλοκοποιητικά, αποσκληρυντικά νερού, αναστολείς γκριζαρίσματος, οπτικά λευκαντικά

Φύλαξη:

Το *ProCare Tex 10 A* πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και προστατευμένο από παγετό. Τα δοχεία πρέπει πάντα να επανασφραγίζονται αμέσως μόλις ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος.

Κίνδυνοι και σημειώσεις ασφαλείας:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες της Miele που αναφέρονται παρακάτω. Απορρίπτετε τα δοχεία μόνο εφόσον είναι εντελώς άδεια και σφραγισμένα. Βλέπε δελτία δεδομένων ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη υπολειμμάτων/καταλοίπων. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο είναι επικαιροποιημένες και ορθές με βάση τη γνώση και την εμπειρία μας. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την υποχρέωση να εκτελούν οι ίδιοι ελέγχους και δοκιμές. Από το παραπάνω δεν απορρέει νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.

Διαθέσιμες μονάδες συσκευασίας και πρόσθετα εξαρτήματα:

Ονομασία	Μονάδα συσκευασίας
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Κάνιστρο 5 l
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Κάνιστρο 10 l
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Κάνιστρο 20 l
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Βαρέλι 200 l
Κλειδί κάνιστρου	Για όλα τα κάνιστρα
Δίσκος περισυλλογής DTD 2	Κάνιστρα των 5 l και 10 l
Μεζούρα	250 ml
Βαλβίδα εκροής	Κάνιστρα των 5 l και 10 l

Στοιχεία επικοινωνίας:

Germany

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Τηλ.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Ελλάδα

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Λ.
Μεσογείων 257
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο (+30) 210 67 94 444
professional@miele.gr
www.miele.gr/professional



Γερμανία

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com