

Waschkraftverstärker/Booster

Verwendung:

ProCare Tex 10 B+ ist ein neutraler Waschkraftverstärker auf Basis spezieller Tensidkombinationen zur Anwendung bei starker Fettverschmutzung.

ProCare Tex 10 B+ ist für den Einsatz in professionellen Waschmaschinen.

Produkteigenschaften:

- Wirksam bei Temperaturen ab 40°C
- Hohe Wirksamkeit bei fettverschmutzter Wäsche
- Anwendbar als Waschkraftverstärker, Netzmittel und Emulgator
- Besonders material- und farbschonend

Dosierempfehlungen [ml/kg Wäsche]:

ProCare Tex 10 B+ eignet sich sowohl für die Vorwäsche als auch bei extremer Verschmutzung als Additiv in der Hauptwäsche.

Die Dosierempfehlung ist abhängig von der Anwendung. Bei der Anwendung als Fettlöser oder Waschkraftverstärker ist die unten aufgeführte Dosiertabelle zu beachten.

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	2	4	8
8,4 – 14	4	8	10
> 14	8	10	15

Den Härtegrad oder die Wasserhärte in Grade deutscher Härte erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.

Als Netzmittel wird das Produkt mit 2-3 g / kg Trockenwäsche und als Emulgator für stark pigmentbelastete Wäsche mit 15-20 g / kg Trockenwäsche dosiert.

ProCare Tex 10 B+ ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Waschmaschinen.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
- Dosierempfehlung in Abhängigkeit der Wasserhärte

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuchen mit Wasser durchspülen.

Waschkraftverstärker/Booster

Technische Daten:

- Dichte (20 °C): 1,00 g/ml
- pH-Wert (1 %): 7,0-8,0

Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösemittel

Lagerhinweise:

ProCare Tex 10 B+ sollte trocken und frostsicher gelagert werden. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde
ProCare Tex 10 B+	5 l Kanister
ProCare Tex 10 B+	10 l Kanister
ProCare Tex 10 B+	20 l Kanister
Kanisterschlüssel	Für alle Kanister
DTD 2 Auffangschale	5 und 10 l Kanister
Messbecher	250 ml
Ablasshahn	5 und 10 l Kanister

Kontaktdaten:**Deutschland**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0) 50800600
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italien

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Telefon +39 (0) 471666319
info@miele-professional.it
www.miele.it/it/professional/index.htm

Belgien

N.V. Miele S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 451 15 40
professional@miele.be
www.miele.be/nl/p/

Luxemburg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tel.: +352 49711-20/22
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

**Deutschland**

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com