

Additiv/booster til vaskemidler

Program:

ProCare Tex 10 B+ er et pH-neutralt additiv baseret på specielle tensider til brug på genstridigt fedt.

ProCare Tex 10 B+ er til brug i professionelle vaskemaskiner.

Produktegenskaber:

- Effektiv ved temperaturer over 40 °C
- Meget effektiv på vaskeri, der er tilsmudset med fedt
- Til brug som additiv, gennemvædning eller emulgator
- Særligt skånsom mod materialer og farver

Doseringsanbefalinger [ml pr. kg vasketøj]:

ProCare Tex 10 B+ kan bruges i forvasketiden og, i tilfælde af ekstrem tilsmudsning, som tilsætning i klarvasken.

Den anbefalede dosis afhænger af anvendelsen. Når det anvendes som fedtjernere eller additiv, skal nedenstående doseringer følges.

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	2	4	8
8,4 – 14	4	8	10
> 14	8	10	15

Vandhårdhedsområder og værdier kan oplyses af vandværkerne.

Produktet doseres til gennemvædning i forholdet 2-3 g/kg tørre tekstiler og som emulgator til stærkt pigmenterede tekstiler i forholdet 15-20 g/kg tørre tekstiler.

ProCare Tex 10 B+ er tilpasset programforløbene i Miele Professional-vaskemaskiner.

- Præcis og økonomisk dosering via doseringspumpe
- Doseringsanbefaling afhængig af vandhårdhed

Bemærk:

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.
- Inden skift af produkt skal doseringssystemet, inkl. sugeslanger, skylles igennem med vand.

ProCare Tex 10 B+

Additiv/booster til vaskemidler

Tekniske data:

- Massefylde (20 °C): 1,00 g/ml
- pH-værdi (1 % opløsning): 7,0-8,0

Indholdsstoffer:

Tensider, opløsningsmidler

Opbevaring:

ProCare Tex 10 B+ skal opbevares tørt og frostsikkert. Efter der er blevet fjernet en mængde af produktet, skal beholderen lukkes igen.

Risici og sikkerhedsanvisninger:

For sikkerheds- og miljøoplysninger, se sikkerhedsdatablade. Disse er tilgængelige på Miele's hjemmesider, der er anført nedenfor.

Kassér kun beholdere, der er tomme og forseglede. Se sikkerhedsdatablad vedrørende bortskaffelse af rester.

Alle oplysninger på dette produktblad er aktuelle og korrekte ud fra vores viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugerne for forpligtelsen til at udføre deres egne kontroller og tests. En juridisk bindende garanti for specifikke produkttegenskaber kan ikke udledes af dette.

Emballage og tilbehør, der leveres:

Betegnelse	Emballeringsenhed
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	5 l dunk
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	10 l dunk
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	20 l dunk
<i>Åbner til dunk</i>	Til alle dunke
<i>Afdrypningsbakke DTD 2</i>	5 og 10 l dunke
<i>Målebæger</i>	250 ml
<i>Afløbshane</i>	5 og 10 l dunk

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf: +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com