

Ενισχυτικό πλύσης/Booster

Χρήση:

Το *ProCare Tex 10 B+* είναι ένα ενισχυτικό πλύσης με ουδέτερο pH, που βασίζεται σε ειδικούς συνδυασμούς τασιενεργών για χρήση σε επίμονη λιπαρή ρύπανση.

Το *ProCare Tex 10 B+* προορίζεται για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.

Ιδιότητες προϊόντος:

- Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες άνω των 40°C
- Εξαιρετικά αποτελεσματικό σε ιματισμό λερωμένο με λιπαρούς ρύπους
- Για χρήση ως ενισχυτικό πλύσης, μέσο διάβρεξης ή γαλακτωματοποιητής
- Ιδιαίτερα απαλό με τα υφάσματα και τα χρώματα

Προτεινόμενη δοσομέτρηση [ml ανά kg ρούχων]:

Το *ProCare Tex 10 B+* μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον χρόνο πρόπλυσης και, σε περίπτωση έντονης ρύπανσης, ως πρόσθετο στην κύρια πλύση.

Η προτεινόμενη δοσομέτρηση εξαρτάται από τη χρήση. Όταν χρησιμοποιείται ως διαλύτης λίπους ή ενισχυτικό απορρυπαντικού, ισχύει η δοσομέτρηση που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	2	4	8
8,4 – 14	4	8	10
> 14	8	10	15

Τα εύρη και οι τιμές σκληρότητας του νερού μπορούν να παρέχονται από τις υπηρεσίες ύδρευσης.

Όταν χρησιμοποιείται ως μέσο διάβρεξης, η δοσομέτρηση είναι 2-3 g ανά kg στεγνού ιματισμού. Όταν χρησιμοποιείται ως γαλακτωματοποιητής σε ιματισμό πολύ λερωμένο με χρωστικές ουσίες η δοσομέτρηση είναι 15-20 g ανά kg στεγνού ιματισμού.

Το *ProCare Tex 10 B+* είναι σχεδιασμένο για να επιτυγχάνει ιδανικά αποτελέσματα, όταν χρησιμοποιείται σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional.

- Ακριβής και οικονομική δοσομέτρηση μέσω δοσομετρικής αντλίας
- Η προτεινόμενη δοσομέτρηση εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού

Τι πρέπει να προσέξετε:

- Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης των πλυντηρίων ρούχων Miele Professional.
- Πριν αλλάξετε προϊόν, ξεπλύντε με νερό το σύστημα δοσομέτρησης καθώς και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης.

ProCare Tex 10 B+

Ενισχυτικό πλύσης/Booster

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πυκνότητα (20°C): 1,00 g/ml
- Τιμή pH (διάλυμα 1%): 7,0-8,0

Συστατικά:

Τασιενεργά, διαλύτες

Φύλαξη:

Το *ProCare Tex 10 B+* πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από παγετό. Τα δοχεία πρέπει πάντα να επανασφραγίζονται αμέσως μόλις ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος.

Υποδείξεις κινδύνου και ασφάλειας:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες της Miele που αναφέρονται παρακάτω. Απορρίπτετε τα δοχεία μόνο εφόσον είναι εντελώς άδεια και σφραγισμένα. Βλέπε δελτία δεδομένων ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη υπολειμμάτων/καταλοίπων. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο είναι επικαιροποιημένες και ορθές με βάση τη γνώση και την εμπειρία μας. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την υποχρέωση να εκτελούν οι ίδιοι ελέγχους και δοκιμές. Από το παραπάνω δεν απορρέει νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.

Διαθέσιμες μονάδες συσκευασίας και πρόσθετα εξαρτήματα:

Ονομασία	Μονάδα συσκευασίας
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	Κάνιστρο 5 l
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	Κάνιστρο 10 l
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	Κάνιστρο 20 l
<i>Κλειδί κάνιστρου</i>	Για όλα τα κάνιστρα
<i>Δίσκος περισυλλογής DTD 2</i>	Κάνιστρα των 5 l και 10 l
<i>Μεζούρα</i>	250 ml
<i>Βαλβίδα εκροής</i>	Κάνιστρα των 5 l και 10 l

Στοιχεία επικοινωνίας:

Germany

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Τηλ.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Ελλάδα

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Λ.
Μεσογείων 257
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο (+30) 210 67 94 444
professional@miele.gr
www.miele.gr/professional



Γερμανία

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com