

ProCare Tex 10 MA

Vaskemiddel t. fint/fargede tekstiler

Anvendelse

ProCare Tex 10 MA er et høytytende, flytende, alkalisk og fosfatfritt konsentrert fin- og kulørt-vaskemiddel for bruk i profesjonelle vaskemaskiner. *ProCare Tex 10 MA* er utviklet for profesjonell stell av vaskbart yttertøy, treningstøy og arbeidsklær (personlig verneutstyr og uniformer) samt tekstiler fra hoteller og restauranter.

Produktegenskaper:

- Uten duftstoffer
- Fri for optiske blekemidler, blekemidler og fosfor
- Regulerer skumdannelsen
- Effektiv fjerning av smuss
- Kan brukes ved alle hardhetsområder i vannet
- Effektiv ved temperaturer over 30 °C
- Oppfyller miljøkriteriene for tildeling av EUs miljømerke
- Bruken av dette produktet bidrar til å redusere vannforurensning, avfall og energiforbruk, forutsatt at doseringsanbefalingene følges.
- Fritt for alkalier



Doseringsanbefalinger [ml/kg tekstiler]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

Hardhetsområder og tall for vannhardhet kan oppgis av vannverkene.

ProCare Tex 10 MA er tilpasset programforløpene i vaskemaskinene fra Miele Professional.

- Presis og økonomisk dosering via doseringspumpe
- Doseringsanbefaling avhenger av vannhardhet

Vær oppmerksom på følgende!

- Må ikke blandes i konsentrert form med andre produkter.
- Før du bytter produkt, må du skylle doseringssystemet, inkludert vanninntaksslangene, med vann.
- Bruksanvisningene for Miele Professionals vaskemaskiner må følges.

ProCare Tex 10 MA

Vaskemiddel t. fint/fargede tekstiler

Tekniske data:

- Tetthet (20 °C): ca. 1,03 g/cm³
- pH-verdi (1 % løsning): ca. 9,5

Innholdsstoff:

- Tensider, kompleksdannere, vannavkalkningsmidler, gråningshemmere, fargeoverføringshemmere

Lagring:

ProCare Tex 10 MA skal oppbevares frostfritt. Frossent vaskemiddel kan imidlertid fortsatt brukes når det er tint, uten at det går ut over ytelsen. Etter at du har tatt ut nødvendig mengde, må du alltid lukke beholderen godt igjen.

Risiko- og sikkerhetsregler:

For sikkerhets- og miljøinformasjon, se sikkerhetsdatabladet. Disse er tilgjengelige på Miele's nettsider som er oppført nedenfor.

Beholdere må bare kastes når de er helt tomme og forseglet. Se sikkerhetsdatabladet angående avfallshåndtering av rester.

All informasjon i denne brosjyren er oppdatert og korrekt i henhold til vår kunnskap og erfaring.

Dette fritar imidlertid ikke brukerne fra plikten til å utføre egne kontroller og tester.

Det kan ikke utledes en juridisk bindende garanti for bestemte produktenskaper av dette.

Tilgjengelige beholderstørrelser og tilbehør:

Betegnelse	Beholderstørrelse
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	5 l beholder
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	10 l beholder
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	20 l beholder
Kannenøkkel	For alle beholdere
DTD2 oppsamlingsbrett	5 og 10 l-beholdere
Målebeger	250 ml
Tappekran	5 og 10 l-beholdere

Kontaktinformasjon:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf.: +49 (0) 800 22 44644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.no/professional

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 Nesbru
Tel. +47 67 17 34 40
Sales.professional@miele.no
www.miele.no/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com