

### Detergente para prendas delicadas y de color

#### Aplicación:





*ProCare Tex 10 MA* es un detergente concentrado líquido de alta eficacia, alcalino y sin fosfatos, para lavar prendas delicadas y de color en lavadoras industriales. *ProCare Tex 10 MA* está diseñado para el cuidado profesional de prendas exteriores lavables, ropa de deporte y ropa de trabajo (EPI y uniformes), así como para la ropa de hostelería y restauración.

#### Características del producto:

- Sin fragancias
- Sin fósforo, blanqueadores ni blanqueantes ópticos.
- Regula la formación de espuma
- Excelentes propiedades de eliminación de la suciedad
- Apto para cualquier rango de dureza del agua
- Efectivo a temperaturas superiores a 30 °C
- Cumple con los criterios medioambientales para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE
- El uso de este producto contribuye a reducir la contaminación del agua, los residuos y el consumo energético, siempre que se respeten las recomendaciones de dosificación.
- Sin alcalinos



#### Recomendaciones de dosificación [ml/kg de ropa]:

|  |  |  |  |
|---|--|---|---|
| <b>1°dH ≈ 0,18 mmol/l</b>   | <b>ml/kg</b>   | <b>ml/kg</b>  | <b>ml/kg</b>  |
| <b>°dH</b>  |  |   |   |
| <b>0 – 8,4</b>  | <b>4</b>   | <b>6</b>  | <b>9</b>  |
| <b>8,4 – 14</b>   | <b>6</b>   | <b>9</b>  | <b>11</b>   |
| <b>&gt; 14</b>  | <b>9</b>   | <b>11</b>   | <b>13</b>   |

Las empresas de suministro de agua pueden facilitar rangos de dureza del agua.

*ProCare Tex 10 MA* está diseñado para un rendimiento óptimo en lavadoras Miele Professional.

- Dosificación precisa y económica mediante bomba dosificadora
- La recomendación de dosificación depende de la dureza del agua

#### Importante:

- No se debe mezclar en forma concentrada con otros productos.
- Antes de cambiar de producto, aclarar el sistema de dosificación con agua, incluidas las mangueras de aspiración.
- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de manejo de las lavadoras Miele Professional.

## Detergente para prendas delicadas y de color

### Datos técnicos:

- Densidad (20 °C): aprox. 1,03 g/ml
- Valor pH (solución al 1 %): aprox. 9,5

### Ingredientes:

- Tensioactivos, descalcificadores y otros agentes de descalcificación del agua, inhibidores del agrisamiento, inhibidores de la transferencia de color

### Almacenamiento:

*ProCare Tex 10 MA* debe almacenarse a resguardo de las heladas. No obstante, el detergente congelado puede seguir utilizándose una vez descongelado sin que disminuya su rendimiento. Siempre deben volver a cerrarse los depósitos de reserva una vez extraída la cantidad necesaria de producto.

### Riesgos e indicaciones de seguridad:

Para información sobre seguridad y medioambiente, deben consultarse las hojas de datos de seguridad. Están disponibles en las páginas web de Miele que se indican a continuación. Los depósitos de reserva solo deben desecharse cuando estén completamente vacíos y precintados. Ver la hoja de datos de seguridad en relación con el desecho de residuos. Toda la información contenida en este prospecto es actual y correcta según nuestro conocimiento y experiencia. Sin embargo, esto no exime a los usuarios de la obligación de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. No puede deducirse de este documento una garantía jurídicamente vinculante de las propiedades específicas del producto.

### Embalajes disponibles y accesorios:

| Denominación             | Unidad de embalaje      |
|--------------------------|-------------------------|
| <i>ProCare Tex 10 MA</i> | Garrafa de 5 l          |
| <i>ProCare Tex 10 MA</i> | Garrafa de 10 l         |
| <i>ProCare Tex 10 MA</i> | Garrafa de 20 l         |
| Llave para garrafa       | Para todas las garrafas |
| Bandeja colectora DTD 2  | Garrafa de 5 y 10 l     |
| Vaso medidor             | 250 ml                  |
| Grifo de vaciado         | Garrafa de 5 y 10 l     |

### Datos de contacto:

#### Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional



#### Alemania

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

#### España

Miele S.A.U.  
Avda. de Bruselas, 31  
28108 ALCOBENDAS/MADRID  
Tel. +34 902575175  
professionalservice@miele.es  
www.miele.es/professional