

ProCare Tex 10 MA

Wasmiddel voor fijne en bonte was

Applicatie:

ProCare Tex 10 MA is een hoogwaardig vloeibaar, alkalisch en fosfaatvrij geconcentreerd wasmiddel voor fijne was en bonte was voor gebruik in professionele wasmachines. *ProCare Tex 10 MA* is ontworpen voor professioneel onderhoud van wasbare outdoor kleding, sportkleding en bedrijfskleding (beschermende kleding en uniformen) en voor wasgoed van hotels en restaurants.

Producteigenschappen:

- Bevat geen geurstoffen
- Vrij van optische witmakers, bleekmiddelen en fosfor
- Reguleert schuimvorming
- Uitstekende verwijdering van vuil
- Kan worden gebruikt bij alle waterhardheden
- Effectief bij temperaturen boven 30 °C
- Voldoet aan de milieucriteria voor toekenning van het EU ECO-label
- Het gebruik van dit product draagt bij aan de vermindering van watervervuiling, afval en energieverbruik, mits het doseeradvies wordt opgevolgd.
- Alkalivrij



Doseeradviezen [ml/kg wasgoed]:

1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

Waterhardheden en cijfers kunnen worden verstrekt door waterleidingbedrijven.

ProCare Tex 10 MA is afgestemd op de programmaverlopen in Miele Professional wasmachines.

- Nauwkeurige en zuinige dosering via doseerpomp
- Doseeradvies afhankelijk van de waterhardheid

Let op:

- Niet in geconcentreerde vorm mengen met andere producten.
- Spoel het doseersysteem, inclusief de zuigslangen, met water voordat u van product wisselt.
- Gebruiksaanwijzingen voor Miele Professional wasmachines moeten in acht worden genomen.

ProCare Tex 10 MA

Wasmiddel voor fijne en bonte was

Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): ca. 1,03 g/ml
- pH-waarde (1% oplossing): ongeveer 9,5

Ingrediënten:

- Tensides, kalkbinders, waterontharders, vergrijzingsremmers, kleuroverdrachtremmers

Opslag:

ProCare Tex 10 MA moet vorstvrij bewaard worden. Bevroren wasmiddel kan echter nog steeds worden gebruikt als het eenmaal ontdooid is, zonder dat de prestaties afnemen. Sluit voorraadreservoirs altijd opnieuw af nadat de vereiste hoeveelheid product is verwijderd.

Risico's en veiligheidstips:

Voor veiligheids- en milieu-informatie, zie veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze helemaal leeg en verzegeld zijn. Zie veiligheidsinformatieblad met betrekking tot het verwijderen van residuen.

Alle informatie in deze bijsluiter is actueel en volgens onze kennis en ervaring correct. Dit ontstaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen controles en tests uit te voeren. Hieraan kan geen wettelijk bindende garantie van specifieke producteigenschappen worden ontleend.

Beschikbare verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakkingseenheid
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Jerrycan van 5 l
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Jerrycan van 10 l
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Jerrycan van 20 l
Opener	Voor alle jerrycans
DTD 2 opvangschaal	Jerrycans van 5 en 10 l
Maatbeker	250 ml
Aftapkraan	Jerrycans van 5 en 10 l

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Telefoon +31 347 378-884
info@miele.nl
www.miele.nl/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480 1730 Mollem
Telefoon +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional



Duitsland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com