

Απορρυπαντικό για ευαίσθητα και χρωματιστά

Χρήση:

Το *ProCare Tex 10 MA* είναι ένα υψηλής απόδοσης, υγρό, αλκαλικό απορρυπαντικό σε συμπτυκνωμένη μορφή, χωρίς φωσφορικά άλατα για ευαίσθητα και χρωματιστά και χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια. Το *ProCare Tex 10 MA* είναι σχεδιασμένο για την επαγγελματική φροντίδα πλενόμενων εξωτερικών ενδυμάτων, αθλητικών ρούχων και ρούχων εργασίας (προστατευτικά ρούχα ΜΑΠ και φόρμες/στολές εργασίας) καθώς επίσης ξενοδοχειακού και εστιατορικού ιματισμού.

Ιδιότητες προϊόντος:

- Χωρίς αρώματα
- Χωρίς οπτικά λευκαντικά, λευκαντικά και φώσφορο
- Ελεγχόμενη αφροποίηση
- Άριστη απομάκρυνση της ρύπανσης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε βαθμό σκληρότητας νερού
- Αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες άνω των 30°C
- Πληροί τα περιβαλλοντικά κριτήρια για την απόδοση του οικολογικού σήματος ΕΕ
- Η χρήση αυτού του προϊόντος συμβάλλει στη μείωση της μόλυνσης του νερού, των αποβλήτων και της κατανάλωσης ενέργειας, με δεδομένο ότι λαμβάνονται υπόψη οι προτεινόμενες δοσολογίες.
- Χωρίς αλκαλικά



Προτεινόμενη δοσομέτρηση [ml ανά kg ρούχων]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

Τα εύρη και οι τιμές σκληρότητας του νερού μπορούν να παρέχονται από τις υπηρεσίες ύδρευσης.

Το *ProCare Tex 10 MA* είναι σχεδιασμένο για να επιτυγχάνει ιδανικά αποτελέσματα κατά τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional.

- Ακριβής και οικονομική δοσομέτρηση μέσω δοσομετρικής αντλίας
- Η προτεινόμενη δοσομέτρηση εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού

Τι πρέπει να προσέξετε:

- Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη σε συμπτυκνωμένη μορφή με άλλα προϊόντα.
- Πριν αλλάξετε προϊόν, ξεπλύντε με νερό το σύστημα δοσομέτρησης καθώς και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες λειτουργίας των πλυντηρίων ρούχων Miele Professional.

ProCare Tex 10 MA

Απορρυπαντικό για ευαίσθητα και χρωματιστά

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πυκνότητα (20°C): περίπου 1,03 g/ml
- Τιμή pH (διάλυμα 1%): περίπου 9,5

Συστατικά:

- Τασιενεργά, συμπλοκοποιητικά, αποσκληρυντικά νερού, αναστολείς γκριζαρίσματος, αναστολείς μεταφοράς χρώματος

Φύλαξη:

Το *ProCare Tex 10 MA* πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος απαλλαγμένο από τον παγετό. Παρόλα αυτά, ένα απορρυπαντικό που έχει παγώσει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την απόψυξή του, χωρίς να υποβαθμιστεί καθόλου η απόδοσή του. Τα δοχεία πρέπει πάντα να επανασφραγίζονται αμέσως μόλις ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος.

Κίνδυνοι και σημειώσεις ασφαλείας:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες της Miele που αναφέρονται παρακάτω. Απορρίπτετε τα δοχεία μόνο εφόσον είναι εντελώς άδεια και σφραγισμένα. Βλέπε δελτία δεδομένων ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη υπολειμμάτων/καταλοίπων. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο είναι επικαιροποιημένες και ορθές με βάση τη γνώση και την εμπειρία μας. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την υποχρέωση να εκτελούν οι ίδιοι ελέγχους και δοκιμές. Από το παραπάνω δεν απορρέει νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.

Διαθέσιμες μονάδες συσκευασίας και πρόσθετα εξαρτήματα:

Ονομασία	Μονάδα συσκευασίας
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Κάνιστρο 5 l
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Κάνιστρο 10 l
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Κάνιστρο 20 l
Κλειδί κάνιστρου	Για όλα τα κάνιστρα
Δίσκος περισυλλογής DTD 2	Κάνιστρα των 5 l και 10 l
Μεζούρα	250 ml
Βαλβίδα εκροής	Κάνιστρα των 5 l και 10 l

Στοιχεία επικοινωνίας:

Germany

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Τηλ.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Ελλάδα

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Λ.
Μεσογείων 257
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο (+30) 210 67 94 444
professional@miele.gr
www.miele.gr/professional



Γερμανία

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com