

Środek piorący do tkanin delikatnych i kolorowych

Zastosowanie:

ProCare Tex 10 MA to wysokowydajny, płynny, bezalkaliczny i bezfosforanowy skoncentrowany środek piorący do tkanin delikatnych i kolorowych do stosowania w pralnicach komercyjnych. *ProCare Tex 10 MA* jest przeznaczony do profesjonalnej pielęgnacji nadającej się do prania odzieży outdoorowej, sportowej i roboczej (środki ochrony indywidualnej i uniformy), a także do tekstyliów z hoteli i restauracji.

Właściwości produktu:

- Nie zawiera substancji zapachowych
- Nie zawiera rozjaśniaczy optycznych, środków wybielających i fosforu
- Reguluje pienienie
- Bardzo duża siła usuwania zabrudzeń
- Możliwość stosowania przy wszystkich poziomach twardości wody
- Skuteczny w temperaturach powyżej 30 °C
- Spełnia kryteria środowiskowe niezbędne do uzyskania unijnego oznakowania ekologicznego
- Stosowanie tego produktu przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia wody, odpadów i zużycia energii, pod warunkiem przestrzegania zaleceń dotyczących dozowania.
- Bezalkaliczny



Zalecenia dotyczące dozowania [ml na kg prania]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

Informacje na temat zakresów i wartości twardości wody można uzyskać w zakładach wodociągowych.

ProCare Tex 10 MA został opracowany tak, aby jak najlepiej sprawdzać się w pralnicach Miele Professional.

- Precyzyjne i ekonomiczne dozowanie za pomocą pompy dozującej
- Zalecenia dotyczące dozowania zależą od twardości wody

Uwaga:

- Nie mieszać w postaci skoncentrowanej z innymi produktami.
- Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozujący i węże ssące.
- Należy przestrzegać instrukcji użytkowania pralnic Miele Professional.

ProCare Tex 10 MA

Środek piorący do tkanin delikatnych i kolorowych

Dane techniczne:

- Gęstość (20 °C): ok. 1,03 g/ml
- Wartość pH (roztwór 1%): ok. 9,5

Składniki:

- Środki powierzchniowo czynne, środki kompleksujące, środki do odwapniania wody, inhibitory szarzenia, inhibitory przenoszenia kolorów

Przechowywanie:

ProCare Tex 10 MA należy przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem. Zamrożony środek można nadal używać po rozmrożeniu bez spadku wydajności. Pojemniki należy zamykać po pobraniu wymaganej ilości produktu.

Zagrożenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w kartach charakterystyki. Są one dostępne na stronach internetowych Miele wymienionych poniżej.

Pojemniki należy utylizować dopiero po całkowitym opróżnieniu i szczelnym zamknięciu. Patrz karta charakterystyki dotycząca utylizacji pozostałości.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne i poprawne zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem. Nie zwalnia to jednak użytkowników z obowiązku przeprowadzania własnych kontroli i testów.

Nie można z tego wywnioskować prawnie wiążącego zapewnienia o określonych właściwościach produktu.

Dostępne opakowania i akcesoria:

Oznaczenie	Opakowanie
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Kanister 5 l
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Kanister 10 l
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Kanister 20 l
Klucz do kanistra	Do wszystkich kanistrów
Taca ociekowa DTD 2	Kanistry 5 i 10 l
Naczynie miarowe	250 ml
Kurek spustowy	Kanistry 5 i 10 l

Informacje kontaktowe:

Niemcy

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Polska

Miele Sp. z o.o.
Ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel. +48 22 335-0000
info@miele.pl
www.miele.pl/professional



Niemcy

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com