

Lessive pour laine

Application :

ProCare Tex 10 W est une lessive légèrement acide et très active pour le lavage en douceur des lainages dans les lave-linge Miele Professional.

ProCare Tex 10 W est idéal pour le soin du linge professionnel.

Des composants spéciaux offrent une protection fiable des couleurs. Les polymères protecteurs et le système tampon intégré de cette lessive garantissent un résultat de lavage où les fibres sont préservées, puisqu'ils empêchent le feutrage de la laine.

Propriétés du produit :

- Particulièrement efficace même à basse température entre 0 °C et 30 °C
- Peut être utilisé dans toutes les plages de dureté de l'eau
- Aucun transfert de couleur
- Empêche la redéposition
- Pas de feutrage de la laine

Recommandations de dosage [ml/kg de linge] :

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Les plages de dureté de l'eau et les chiffres correspondants peuvent être délivrés par les compagnies des eaux.

ProCare Tex 10 W est conçu pour donner les meilleurs résultats dans les lave-linge Miele Professional.

- Dosage précis et économique grâce à la pompe de dosage
- Recommandation de dosage en fonction de la dureté de l'eau

Remarque :

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Les modes d'emploi des lave-linge Miele Professional doivent être respectés.
- Avant de changer de produit, rincer le système de dosage, y compris les flexibles d'aspiration, avec de l'eau.

Caractéristiques techniques :

- Densité: 1,02 g/cm³
- Valeur de pH (solution à 1%) : 4,8–5,8

Composants :

- Tensio-actifs, solvants, adoucisseurs d'eau, agents de graissage, parfums, inhibiteurs de transfert de couleur, conservateurs

Stockage :

ProCare Tex 10 W doit être stocké à l'abri du gel et de l'humidité. Les réservoirs doivent toujours être à nouveau scellés une fois que la quantité requise de produit a été prélevée.

Lessive pour laine

Risques et consignes de sécurité :

Consulter les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet de Miele indiqués ci-dessous. Éliminer les réservoirs uniquement lorsqu'ils sont complètement vides et fermés. Voir la fiche de données de sécurité concernant l'élimination des résidus.

Toutes les informations contenues dans ce dépliant correspondent à l'état actuel de notre connaissance et expérience et sont correctes. Cela ne dispense toutefois pas les utilisateurs de procéder à leurs propres vérifications et tests.

Il n'est pas possible d'en déduire une garantie juridiquement contraignante des propriétés spécifiques du produit.

Unités de conditionnement et accessoires disponibles :

Désignation	Unité de conditionnement
<i>ProCare Tex 10 W</i>	Bidon de produit de 20 l
<i>Clé pour bidon</i>	Pour tous les bidons de produit
<i>Bac collecteur DTD 2</i>	Bidons de produit de 5 l et de 10 l
<i>Verre doseur</i>	250 ml
<i>Robinet de vidange</i>	Bidons de produit de 5 l et de 10 l

Coordonnées :

Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tél. : +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tél. +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Téléphone +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional

Luxembourg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tél. : +352 49711-20/22
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm



Allemagne

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com