

### Neutralointiaine

#### Käyttökohde:

*ProCare Tex 30 C* on hapan orgaanista happoa sisältävä neutralointiaine, joka on tarkoitettu alkalisuuden vähentämiseen ammattikäyttöön tarkoitetuissa pyykinpesukoneissa.

*ProCare Tex 30 C* sopii erinomaisesti pesulakäyttöön erityisesti lakanapyykille. Tuote annostellaan viimeiseen huuhteluveteen.

Tuotteen ainesosat ovat luonnollisia, erityisen hellävaraisia ympäristölle ja ne varmistavat prosessien turvallisuuden.

#### Tuotteen ominaisuudet:

- Tehokas lämpötiloissa kylmästä 40 °C:seen
- Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla
- Erittäin hyvä neutralointikyky
- Erityinen puskurijärjestelmä takaa vakaat, neutraalit pH-arvot
- Ehkäisee kellertäviä alkalitahroja, myös silloin, kun pyykkiä säilytetään kosteissa olosuhteissa
- Ei sisällä hajusteita
- Minimoi epämiellyttävät hajut

#### Annostussuositus [ml:aa/kg pyykkiä]:

Lisätään loppuhuuhteluun, pesuprosessin alkalisuuden mukaan 0,5–2,0 ml/kg kuivaa pyykkiä

*ProCare Tex 30 C* on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional -pesukoneissa.

- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla
- Jos käytetään manuaalista annostelua, tuote annostellaan huuhteluainelokeroon

#### Huomaa:

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Noudata Miele Professional -pesukoneiden käyttöohjeita.
- Huuhtele annostusjärjestelmä, letkut ja imuputket ennen kuin vaihdat tuotteen toiseen.

#### Tekniset tiedot:

- Tiheys (20 °C:ssa): 1,23 g/cm<sup>3</sup>
- pH-arvo (1 %:nen liuos): 2–3

#### Ainesosat:

Sitruunahappo

#### Varastointi:

*ProCare Tex 30 C* on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Sulje pakkaukset välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu.

## ProCare Tex 30 C

### Neutralointiaine

#### Vaara- ja turvalausekkeet:

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta.

Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen, ks. käyttöturvallisuustiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä veloitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä.

Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

#### Pakkausyksiköt ja varusteet:

| Nimitys                 | Pakkausyksikkö               |
|-------------------------|------------------------------|
| <i>ProCare Tex 30 C</i> | 5 l kanisteri                |
| <i>ProCare Tex 30 C</i> | 10 l kanisteri               |
| <i>Kanisteriavain</i>   | Sopii kaikkiin kanistereihin |
| <i>DTD 2 -alusta</i>    | 5 ja 10 l kanistereille      |
| <i>Mitta-astia</i>      | 250 ml                       |
| <i>Poistoventtiili</i>  | 5 ja 10 l kanistereille      |

#### Yhteystiedot:

##### Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel. +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Suomi

Miele Oy  
Porttikaari 6  
01200 VANTAA  
Puh.: (09) 857 97 500  
professional@miele.fi  
www.miele.fi/professional



##### Saksa

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com