

ProCare Tex 10 A

Alleinwaschmittel

Verwendung:

ProCare Tex 10 A ist ein hochwirksames, flüssiges und alkalisches Alleinwaschmittelkonzentrat für den Einsatz in professionellen Waschmaschinen. *ProCare Tex 10 A* ist ideal einsetzbar in der gewerblichen Wäschepflege. *ProCare Tex 10 A* ist zudem für die professionelle Pflege von waschbarer Obergarderobe, Sportbekleidung sowie Wäsche aus der Hotellerie und Gastronomie geeignet.

Produkteigenschaften:

- Gute Fett- und Eiweißlösekraft
- Kurze Einwirkzeit
- Hohe Waschwirkung bei niedriger Dosierung
- Hochwirksam schon bei niedrigen Temperaturen
- Frei von Phosphor
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Erfüllt die Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Ecolabels
- Mit der Verwendung tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung, der Abfallerzeugung und des Energieverbrauchs bei.



Dosierempfehlungen [ml/kg Wäsche]:

			
1°dH $\approx$ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	8
8,4 – 14	6	8	10
> 14	8	10	12

Den Härtegrad oder die Wasserhärte in Grade deutscher Härte erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.

ProCare Tex 10 A ist abgestimmt auf die Verfahrensabläufe in Miele Professional Waschautomaten.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
- Dosierempfehlung in Abhängigkeit der Wasserhärte

Bitte beachten!

- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuchen mit Wasser durchspülen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.
- Aufgrund der verwendeten Naturstoffe kann es zu einer sichtbaren dunklen Trübung im unteren Teil des Gebindes kommen. Diese Trübung hat keinen Einfluss auf die Waschleistung des Produktes.

ProCare Tex 10 A

Alleinwaschmittel

Technische Daten:

- Dichte (20 °C): 1,17 g/cm³
- pH-Wert (1 %ig): 12 – 13

Inhaltsstoffe:

- Tenside, Komplexbildner, Wasserenthärter, Vergrauungsinhibitoren, Optischer Aufheller

Lagerhinweise:

ProCare Tex 10 A sollte trocken und frostsicher gelagert werden.

Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde
ProCare Tex 10 A	5 l Kanister
ProCare Tex 10 A	10 l Kanister
ProCare Tex 10 A	20 l Kanister
ProCare Tex 10 A	200 l Fass
Kanisterschlüssel	Für alle Kanister
DTD 2 Auffangschale	5 und 10 l Kanister
Messbecher	250 ml
Ablasshahn	5 und 10 l Kanister

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0) 50800600
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italien

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Telefon +39 (0) 471666319
info@miele-professional.it
www.miele.it/it/professional/index.htm

Belgien

N.V. Miele S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 451 15 40
professional@miele.be
www.miele.be/nl/p/

Luxemburg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tel.: +352 49711-20/22
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm



Deutschland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com