

Universalvaskemiddel

Program:

ProCare Tex 11 er et højeffektivt, fosfatfrit, mildt alkalisk universalvaskemiddel i pulverform, der indeholder enzymer til brug i erhvervsvaskemaskiner.

ProCare Tex 11 er ideel til professionel tekstilpleje.

På grund af de høje koncentrationer af enzymer og iltblegemiddel samt en højeffektiv koncentration af overfladeaktive stoffer er vaskemidlet også fuldt effektivt ved lave temperaturer.

Produktegenskaber:

- Effektiv ved temperaturer mellem 30-90 °C
- Særligt effektiv allerede ved lave temperaturer
- Effektiv i kraft af nye, specielle enzymer
- Strålende hvidhed takket være udvalgte optiske blegemidler
- Fri for fosfor
- Indeholder aktiv ilt
- Fremragende til fjernelse af snavs og fedt
- Kan bruges ved alle vandhårdhedsområder

Doseringsanbefalinger [g (ml)/kg vasketøj]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	6	11	8	14	11	18
8,4 – 14	8	14	11	18	13	21
> 14	12	20	14	24	17	28

ProCare Tex 11 er tilpasset programforløbene i Miele Professional-vaskemaskiner.

- Manuel dosering før hver vask
- Doseringsanbefaling afhængig af vandhårdhed

Bemærk:

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.
- Inden skift af produkt skal doseringssystemet, inkl. sugeslanger, skylles igennem med vand.

Universalvaskemiddel

Tekniske data:

- Bulkdensitet: 0,62 g/cm³
- pH-værdi (1 % opløsning): 10,0-11,0

Indholdsstoffer:

- Tensider, enzymer, vandafkalkningsmidler, kalkbindere, parfume, blegemidler, optisk hvidt

Indholdsstoffer i rengøringsmidler iht. EF-forordning om vaske- og rengøringsmidler 648/2004:

- 5-<15 % zeolitter
- Enzymer

Opbevaring:

ProCare Tex 11 skal opbevares tørt og beskyttet mod frost. Efter der er blevet fjernet en mængde af produktet, skal beholderen lukkes igen.

Risici og sikkerhedsanvisninger:

For sikkerheds- og miljøoplysninger, se sikkerhedsdatablade. Disse er tilgængelige på Miele's hjemmesider, der er anført nedenfor.

Kassér kun beholdere, der er tomme og forseglede. Se sikkerhedsdatablad vedrørende bortskaffelse af rester.

Alle oplysninger på dette produktblad er aktuelle og korrekte ud fra vores viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugerne for forpligtelsen til at udføre deres egne kontroller og tests. En juridisk bindende garanti for specifikke produktgenskaber kan ikke udledes af dette.

Emballage og tilbehør, der leveres:

Betegnelse	Emballeringsenhed
<i>ProCare Tex 11</i>	10 kg pose
<i>ProCare Tex 11</i>	20 kg pose
<i>Målebæger</i>	250 ml

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf: +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com