

Środek do prania wełny

Zastosowanie:

ProCare Tex 10 W to lekko kwaśny, wysoce aktywny środek do delikatnego prania wełny w pralnicach Miele Professional.

ProCare Tex 10 W jest idealny do stosowania w pralniach komercyjnych.

Specjalne składniki gwarantują niezmienną trwałość koloru. Środek ten jest łagodny dla włókien dzięki polimerom ochronnym i zintegrowanemu systemowi buforowemu, który zapobiega filcowaniu.

Właściwości produktu:

- Bardzo skuteczny nawet w niskich temperaturach w zakresie 0–30 °C
- Możliwość stosowania przy wszystkich poziomach twardości wody
- Brak transferu barwnika
- Zapobiega ponownemu osadzaniu się
- Brak filcowania wełny

Zalecenia dotyczące dozowania [ml na kg prania]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Informacje na temat zakresów i wartości twardości wody można uzyskać w zakładach wodociągowych.

ProCare Tex 10 W został opracowany tak, aby jak najlepiej sprawdzać się w pralnicach Miele Professional.

- Precyzyjne i ekonomiczne dozowanie za pomocą pompy dozującej
- Zalecenia dotyczące dozowania zależą od twardości wody

Uwaga:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Należy przestrzegać instrukcji użytkowania pralnic Miele Professional.
- Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozujący i węże ssące.

Dane techniczne:

- Gęstość: 1,02 g/cm³
- Wartość pH (roztwór 1%): 4,8–5,8

Składniki:

- Środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki, środki do odwapniania wody, środki odtłuszczające, substancja zapachowa, inhibitory przenoszenia kolorów, środki konserwujące

Przechowywanie:

ProCare Tex 10 W należy przechowywać w suchym i chronionym przed mrozem miejscu. Pojemniki należy zamykać po pobraniu wymaganej ilości produktu.

Środek do prania wełny

Zagrożenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w kartach charakterystyki. Są one dostępne na stronach internetowych Miele wymienionych poniżej. Pojemniki należy utylizować dopiero po całkowitym opróżnieniu i szczelnym zamknięciu. Patrz karta charakterystyki dotycząca utylizacji pozostałości. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne i poprawne zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem. Nie zwalnia to jednak użytkowników z obowiązku przeprowadzania własnych kontroli i testów. Nie można z tego wywnioskować prawnie wiążącego zapewnienia o określonych właściwościach produktu.

Dostępne opakowania i akcesoria:

Oznaczenie	Opakowanie
<i>ProCare Tex 10 W</i>	Kanister 20 l
<i>Klucz do kanistra</i>	Do wszystkich kanistrów
<i>Taca ociekowa DTD 2</i>	Kanistry 5 i 10 l
<i>Naczynie miarowe</i>	250 ml
<i>Kurek spustowy</i>	Kanistry 5 i 10 l

Informacje kontaktowe:

Niemcy

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Polska

Miele Sp. z o.o.
Ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel. +48 22 335-0000
info@miele.pl
www.miele.pl/professional



Niemcy

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com