

Poedervormig universeel wasmiddel

Applicatie:

ProCare Tex 11 is een hoogwaardig, fosfaatvrij, mild alkalisch universeel poedervormig reinigingsmiddel met enzymen voor gebruik in professionele wasmachines.

ProCare Tex 11 is perfect voor de professionele wasverzorging.

Hoge concentraties enzymen en zuurstofbleekmiddel in combinatie met zeer actieve tensides maken dit product volledig effectief bij lage temperaturen.

Producteigenschappen:

- Effectief bij temperaturen van 30–90 °C
- Bijzonder effectief ook al bij lage temperaturen
- Zeer efficiënt dankzij speciale enzymen
- Briljantwit wasgoed dankzij geselecteerde optische witmakers
- Fosforvrij
- Bevat actieve zuurstof
- Uitstekende verwijdering van vuil en vet
- Kan worden gebruikt bij alle waterhardheden

Doseeradviezen [g (ml)/kg wasgoed]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	6	11	8	14	11	18
8,4 – 14	8	14	11	18	13	21
> 14	12	20	14	24	17	28

ProCare Tex 11 is afgestemd op de programmaverlopen in Miele Professional wasmachines.

- Handmatige dosering voor elk wasprogramma
- Doseeradvies afhankelijk van de waterhardheid

Let op:

- Niet met andere producten mengen.
- Gebruiksaanwijzingen voor Miele Professional wasmachines moeten in acht worden genomen.
- Spoel het doseersysteem, inclusief de zuigslangen, met water voordat u van product wisselt.

Poedervormig universeel wasmiddel

Technische gegevens:

- Stortgewicht 0,62 g/cm³
- pH-waarde (1%): 10,0–11,0

Ingrediënten:

- Tensides, enzymen, waterontharders, kalkbinders, geurstoffen, bleekmiddelen, optische witmakers

Inhoudsstoffen volgens Verordening (EU) nr. 648/2004 betreffende wasmiddelen:

- 5–<15% zeolieten
- Enzymen

Opslag:

ProCare Tex 11 moet droog en vorstbestendig worden opgeslagen. Sluit voorraadreservoirs altijd opnieuw af nadat de vereiste hoeveelheid product is verwijderd.

Risico's en veiligheidstips:

Voor veiligheids- en milieu-informatie, zie veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze helemaal leeg en verzegeld zijn. Zie veiligheidsinformatieblad met betrekking tot het verwijderen van residuen.

Alle informatie in deze bijsluiter is actueel en volgens onze kennis en ervaring correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen controles en tests uit te voeren.

Hieraan kan geen wettelijk bindende garantie van specifieke producteigenschappen worden ontleend.

Beschikbare verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakkingseenheid
<i>ProCare Tex 11</i>	Zak van 10 kg
<i>ProCare Tex 11</i>	Zak van 20 kg
<i>Maatbeker</i>	250 ml

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Telefoon +31 347 378-884
info@miele.nl
www.miele.nl/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480 1730 Mollem
Telefoon +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional



Duitsland

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com