

ProCare Tex 70 S

Μαλακτικό

Χρήση:

Το *ProCare Tex 70 S* είναι ένα υψηλής απόδοσης, υγρό, όξινο μαλακτικό σε συμπυκνωμένη μορφή για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει μικροπλαστικά.

Ιδιότητες προϊόντος:

- Εξαιρετικά συμπυκνωμένο
- Διακριτικό, ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας
- Καλές αντιστατικές ιδιότητες σε μεικτές ίνες
- Εξαιρετική απορρόφηση

Προτεινόμενη δοσομέτρηση:

Το *ProCare Tex 70 S* είναι σχεδιασμένο για να επιτυγχάνει ιδανικά αποτελέσματα κατά τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional.

- Προσθέστε 3-5 ml ανά κιλό ρούχων στο τελευταίο ξέβγαλμα
- Ακριβής και οικονομική δοσομέτρηση μέσω δοσομετρικής αντλίας

Τι πρέπει να προσέξετε:

- Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη σε συμπυκνωμένη μορφή με άλλα προϊόντα.
- Πριν αλλάξετε προϊόν, ξεπλύντε με νερό το σύστημα δοσομέτρησης καθώς και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης των πλυντηρίων ρούχων Miele Professional.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πυκνότητα (20°C): 0,99 g/ml
- Τιμή pH (διάλυμα 1%) 3,5-4,5

Συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 648/2004 περί απορρυπαντικών:

- Κατιονικές επιφανειοδραστικές χρωστικές ουσίες, άρωμα

Φύλαξη:

Το *ProCare Tex 70 S* πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και προστατευμένο από παγετό. Τα δοχεία πρέπει πάντα να επανασφραγίζονται αμέσως μόλις ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος.

ProCare Tex 70 S

Μαλακτικό

Υποδείξεις κινδύνου και ασφάλειας:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες της Miele που αναφέρονται παρακάτω. Απορρίπτετε τα δοχεία μόνο εφόσον είναι εντελώς άδεια και σφραγισμένα. Βλέπε δελτία δεδομένων ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη υπολειμμάτων/καταλοίπων. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο είναι επικαιροποιημένες και ορθές με βάση τη γνώση και την εμπειρία μας. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την υποχρέωση να εκτελούν οι ίδιοι ελέγχους και δοκιμές. Από το παραπάνω δεν απορρέει νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.

Διαθέσιμες μονάδες συσκευασίας και πρόσθετα εξαρτήματα:

Ονομασία	Μονάδα συσκευασίας
ProCare Tex 70 S	Κάνιστρο 5 l
ProCare Tex 70 S	Κάνιστρο 10 l
ProCare Tex 70 S	Κάνιστρο 20 l
Κλειδί κάνιστρου	Για όλα τα κάνιστρα
Δίσκος περισυλλογής DTD 2	Κάνιστρα των 5 l και 10 l
Μεζούρα	250 ml
Βαλβίδα εκροής	Κάνιστρα των 5 l και 10 l

Στοιχεία επικοινωνίας:

Germany

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Τηλ.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Ελλάδα

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Λ.
Μεσογειών 257
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο (+30) 210 67 94 444
professional@miele.gr
www.miele.gr/professional



Γερμανία

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com