

Prodotto per la pulizia della macchina

In polvere, alcalino. Da utilizzare in caso di interventi dell'assistenza tecnica su lavatrici e lavastoviglie industriali e macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione Miele Professional.

Caratteristiche del prodotto

- Per rimuovere i depositi ostinati di amido e altre impurità organiche, come ad es. albume d'uovo, grassi e oli.
- ProCare Universal 77 A è un prodotto Miele Professional e per questo adatto alle macchine Miele Professional.
- Questo prodotto è adatto in particolare alle lavastoviglie della serie ProfiLine e alle lavatrici con capacità di carico inferiore a 8 kg.
- L'utilizzo non dipende dalla durezza dell'acqua.

Uso e dosaggio

La pulizia di base con ProCare Universal 77 A deve essere effettuata, solo se necessario, al massimo ogni tre mesi. La necessità di utilizzare il prodotto è allo stesso tempo il motivo per verificare se il problema del deposito può essere eliminato utilizzando un diverso prodotto chimico di processo o modificando i parametri della fase di pulizia per l'uso di routine.

Attenzione!

- Non mescolare ad altri prodotti.
- Solo per uso industriale.
- Seguire le istruzioni d'uso delle macchine Miele Professional.

Lavatrici industriali

Concentrazione di impiego: 1 dose (500 g) per singolo utilizzo e/o 50 g/l (riferito al consumo idrico nella fase del lavaggio principale del rispettivo programma). Se presente, disattivare il sistema di dosaggio automatico del detersivo. Aggiunta del prodotto in polvere nel cassetto detersivi dell'afflusso idrico, in base alla concentrazione consigliata. Selezione di un programma con lavaggio principale, tuttavia SENZA prelavaggio, a una temperatura di 60 °C. Al termine del programma, la lavatrice è di nuovo pronta per l'uso normale senza ulteriori interventi, ad esempio un nuovo risciacquo. Solo il dosaggio automatico del detersivo deve essere riattivato dopo la pulizia di base. Per la pulizia di base non introdurre biancheria in macchina!

Lavastoviglie industriale con sistema a liscivia unica

Concentrazione di impiego: 1 dose (500 g) per singolo impiego e/o 50 g/l (riferito al volume di acqua del serbatoio). Se presente, disattivare il sistema di dosaggio automatico del detersivo. Riempimento del serbatoio con acqua pulita. Se la macchina è già stata in funzione, è necessario eseguire il programma di autopulizia con successivo svuotamento del serbatoio. Dopo il riempimento del serbatoio con acqua pulita, dosare il prodotto in polvere nell'apposito contenitore, in base alla concentrazione consigliata, a una temperatura di 50 – 70 °C. Il dosaggio deve essere effettuato in un punto di buona miscelazione, principalmente nella zona del filtro del serbatoio. Per un rapido scioglimento della polvere, avviare 1 o 2 cicli di programma. Accertarsi che lo scioglimento della polvere sia completo. Al termine di un tempo di azione di max. 30 minuti, eseguire ca. 5 cicli del programma più lungo (Intenso). Infine, è necessario eseguire nuovamente il programma di autopulizia con successivo svuotamento del serbatoio per risciacquare completamente la soluzione di applicazione. Solo il dosaggio automatico del detersivo deve essere riattivato dopo la pulizia di base. Per la pulizia di base non introdurre oggetti in macchina!

Lavastoviglie industriale con sistema ad acqua pulita

Concentrazione di impiego: 1 dose (500 g) per singolo utilizzo e/o 50 g/l (riferito al consumo idrico nella fase di lavaggio del rispettivo programma). Se presente, disattivare il sistema di dosaggio automatico del detersivo. Selezione di un programma con la massima temperatura di lavaggio e il tempo di azione più lungo nella fase di lavaggio. Alcune lavastoviglie sono dotate di un programma separato per assistenza tecnica per la pulizia della macchina, che può essere attivato da parte dell'assistenza. Aggiunta del prodotto in polvere in base alla concentrazione consigliata durante l'afflusso idrico o al termine dello stesso per la fase di lavaggio (non per la fase di prelavaggio). In questo caso occorre aprire lo sportello e dosare il prodotto in polvere direttamente nella vasca di lavaggio. Il dosaggio deve essere eseguito in un'area di flusso ottimale (p.es. filtro) per consentire lo scioglimento. Al termine del programma, la macchina è di nuovo pronta per l'uso normale senza ulteriori interventi, ad esempio un nuovo risciacquo. Solo il dosaggio automatico del detersivo deve essere riattivato dopo la pulizia di base. Per la pulizia di base non introdurre oggetti in macchina!

ProCare Universal 77 A

Detersivo

Dati tecnici

- Densità: 0,95 g/cm³
- Valore pH (bei 10 g/l, 20 °C): 10,9 +/- 0,5

Indicazioni di conservazione

- Il prodotto potrebbe formare dei grumi a causa dell'umidità e perdere di efficacia
- Condizioni di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto
- Utilizzabile per 2 anni se la conservazione è corretta

Confezione e accessori disponibili

Denominazione	Tanica
ProCare Universal 77 A	Confezione da 500 g

Indicazioni di pericolo e avvertenze sulla sicurezza

Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza UE. Se utilizzato come previsto, il prodotto è innocuo ai sensi delle direttive sulla lavorazione degli alimenti.

Smaltire i fusti solo vuoti e chiusi. Smaltimento del contenuto liquido: v. scheda tecnica di sicurezza. Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non esonerano l'utilizzatore da effettuare propri test e indagini. Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

Contatti:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstrasse 4,
8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27,
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Telefon +39 (0) 471666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/p/index.htm



Deutschland

claro products GmbH
Sonystraße 20
5081 Anif
Austria
www.claro.at