

ProCare Shine 40 GC

Naspoelmiddel

Toepassing

Vloeibaar concentraat, zuur. Voor het automatisch afwassen in professionele vaatwassers met zowel verswater- als tankspoelsystemen.

Producteigenschappen

- Voorzien van het EU ecolabel
- Verkort en verbetert het droogproces
- Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed
- Schuimvertragend effect
- Beschermt het decor
- Bevat eenvoudig biologisch afbreekbare tensides



Gebruik en dosering

ProCare Shine 40 GC is bedoeld voor gebruik in programma's in professionele vaatwassers van Miele Professional.

- Nauwkeurige en zuinige dosering via het doseervak in de deur of via een externe doseerpomp (afhankelijk van het model van de machine)
- Doseeradvies: 0,2–0,4 ml/l (0,02–0,04%)
- Aanbevolen waterhardheid: 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH)

De dosering moet worden afgestemd op het spoelgoed. Als u te veel of te weinig naspoelmiddel gebruikt, kan dit leiden tot onbevredigende reinigingsresultaten. Op basis van de fabrieksinstellingen van de vaatwasser (bij Miele apparaten is dit doorgaans 0,04%) kunnen indien nodig aanpassingen worden doorgevoerd.

Tijdens het spoelen wordt aangeraden zacht water te gebruiken met een waterhardheid van 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH). Een hogere waterhardheid tot maximaal 1,4 mmol/l (8 °dH) kan, indien nodig, worden gecompenseerd door de doseringsconcentratie te verhogen. Om de vaatwasser en het spoelgoed te beschermen, raden we echter aan een waterbehandelingssysteem (bijvoorbeeld een interne of externe waterontharder) te gebruiken om de gewenste waterhardheid te bereiken.

Let op:

- Niet in geconcentreerde vorm mengen met andere producten
- Houd bij het wisselen van product rekening met het volgende:
 - Als er een externe doseerpomp wordt gebruikt, moet het doseersysteem worden gereinigd:
Spoel het systeem grondig door met water en laat het systeem vollopen
 - Bij gebruik van het interne voorraadreservoir raden we aan dit pas bij te vullen met een nieuw product zodra de herinnering voor het bijvullen van het naspoelmiddel is verschenen
- Gebruiksaanwijzingen voor Miele Professional vaatwassers moeten in acht worden genomen.

ProCare Shine 40 GC

Naspoelmiddel

Technische gegevens

- Dichtheid (20 °C): ca. 1,0 g/cm³
- pH-waarde van de oplossing: 6,5–7,0

Inhoudsstoffen

Tensides, organische zuren, oplosmiddelen

Opslag

- Opslagtemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Bij correcte opslag gelden er geen beperkingen wat betreft de houdbaarheid.
- Tegen direct zonlicht beschermen

Risico's en veiligheidstips

Zie voor veiligheids- en milieu-informatie de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele. Als het product volgens de instructies wordt gebruikt, is het veilig met betrekking tot de relevante richtlijnen voor voedselverwerking.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze helemaal leeg en verzegeld zijn. Zie het veiligheidsinformatieblad met betrekking tot het verwijderen van residuen.

Alle informatie in deze bijsluiter is actueel en volgens onze kennis en ervaring correct.

Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen controles en tests uit te voeren.

Hieraan kan geen wettelijk bindende garantie van specifieke producteigenschappen worden ontleend.

Verpakkingseenheden en accessoires

Aanduiding	Verpakkingseenheid
<i>ProCare Shine 40 GC</i>	Fles van 1 l
<i>ProCare Shine 40 GC</i>	Jerrycan van 5 l
<i>ProCare Shine 40 GC</i>	Jerrycan van 10 l
Openers voor jerrycans van 5 l en 10 l	
Lekbak DTD 2 voor jerrycans van 5 l en 10 l uit de Miele ProCare-serie	

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be/professional



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Tel.: +31 347 378-884
professional@miele.nl
www.miele.nl/professional