

ProCare
Shine 11 OB



Reinigungsmittel

Verwendung

Pulver, mildalkalisch. Für die maschinelle Reinigung in gewerblichen Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem.

Produkteigenschaften

- Entfernt hartnäckige Anschmutzungen wie Stärke, Eiweiß, Tee/Kaffee
- Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut
- Beugt Korrosion vor
- Frei von Aktivchlor

Anwendung und Dosierung

ProCare Shine 11 OB ist abgestimmt auf die Programmabläufe in den gewerblichen Spülmaschinen von Miele Professional.

- Manuelle Dosierung in das Türdosiergerät vor jedem Spülgang
- Dosierempfehlung: 20–25 g pro Spülgang (der dem 6 kg Gebinde beigegefügte Dosierlöffel entspricht gestrichen gefüllt ca. 20 g) bzw. 2–5 g/l
- Empfohlener Wasserhärtebereich: 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH)

Die Dosierung und Programmwahl sollte in Abhängigkeit des Spülgutes und der Anschmutzung erfolgen. Eine ungeeignete Programmwahl, sowie eine Über- oder Unterdosierung des Reinigungsmittels können zu nicht zufrieden stellenden Reinigungsergebnissen führen.

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Spülmaschinen sind zu beachten
- Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir das gesamte ProCare Shine System aus Reinigungsmittel, Klarspüler und Regeneriersalz

ProCare Shine 11 OB

Reinigungsmittel

Technische Daten

- Dichte (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- pH-Wert der Anwendungslösung: 11,0–11,5

Inhaltsstoffe

Alkalien, Komplexbildner, Bleichmittel auf Basis von Aktivsauerstoff

Lagerhinweise

- Deckel nach Entnahme wieder schließen
- Trocken lagern
- Bei sachgemäßer Lagerung keine Einschränkung der Nutzbarkeit

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.

Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheiten

Bezeichnung	Gebinde
ProCare Shine 11 OB	2 kg Flasche
ProCare Shine 11 OB	6 kg Eimer

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Luxemburg

Miele s.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tel.: +352 49711-20/22
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstraße 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italien

Miele Italia S.r.l.
Via Thomas- Alva- Edison 9
39100 Bolzano
Tel.: 0471-666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/p/

Österreich

Miele Ges.m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals
Tel.: +43 50 800 600
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Belgien

N.V. Miele S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 451 5 40
professional@miele.be
www.miele.be/nl/p/



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de