



Rengjøringsmidler

Anvendelse

Rengjøringsmiddel i pulverform, mildt alkalisk. For maskinvask i profesjonelle oppvaskmaskiner med friskvannssystem.

Produktegenskaper

- Fjerner vanskelig smuss som stivelse, proteiner, te og kaffe
- Forhindrer kalkavleiring og skåner serviset
- Beskytter mot korrosjon
- Inneholder ikke aktivt klor

Bruk og dosering

ProCare Shine 11 OB er utviklet for bruk i programforløp i Miele Professionals oppvaskmaskiner.

- Manuell dosering i doseringsbeholderen i døren før hver vaskesyklus
- Doseringsanbefaling: 20–25 g per syklus (måleskjeen som følger med 6 kg-pakken, når den er fylt helt opp, tilsvarer ca. 20 g) eller 2–5 g/l
- Anbefalt hardhetsområde: 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH)

Doseringsmengden og programmet må velges ut fra hva du skal vaske opp og hvor skittent det er. Hvis du velger feil program eller bruker for mye eller for lite rengjøringsmiddel, kan det føre til utilfredsstillende rengjøringsresultater.

Vær oppmerksom på følgende:

- Må ikke blandes med andre produkter
- Bruksanvisningen for Miele Professionals oppvaskmaskiner må følges.
- For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi å bruke det komplette ProCare Shine-systemet, som består av oppvaskmiddel, glansmiddel og regenereringssalt

ProCare Shine 11 OB



Rengjøringsmidler

Tekniske data

- Tetthet (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- pH verdi for løsning: 11,0–11,5

Innholdsstoff

Alkaliske stoffer, kompleksdannere, oksygenbaserte blekemidler

Lagring

- Sett på lokket etter bruk.
- Oppbevares på et tørt sted.
- Ingen begrensninger når det gjelder holdbarhet dersom produktet oppbevares riktig.

Risikoer og sikkerhetsregler

For sikkerhets- og miljøinformasjon, se sikkerhetsdatabladet. Disse er tilgjengelige på Miele's nettsider som er oppført nedenfor. Dersom produktet brukes i henhold til instruksjonene, er det trygt i forhold til relevante retningslinjer for næringsmiddelbehandling.

Beholdere må bare kastes når de er helt tomme og forseglet. Se sikkerhetsdatabladet angående avhending av rester.

All informasjon i dette produkt databladet er oppdatert og korrekt i henhold til vår kunnskap og erfaring. Dette fritar imidlertid ikke brukerne fra plikten til å utføre egne kontroller og tester. Det kan ikke utledes noen juridisk bindende garanti for bestemte produkt egenskaper av dette.

Tilgjengelige beholderstørrelser

Betegnelse	Beholderstørrelse
ProCare Shine 11 OB	2 kg-flaske
ProCare Shine 11 OB	6 kg-beholder

Kontaktinformasjon:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 Nesbru
Tel.: +47 67 17 34 40
Sales.professional@miele.no
www.miele.no/professional



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de