

ProCare Shine 40 GC

Spolglans

Tillämpning

Flytande koncentrat, surt. För automatisk diskning i professionella diskmaskiner med både färskvatten- och tankdisksystem.

Produktegenskaper

- Märkt med EU-miljömärkning
- Förbättrar och förkortar torkprocessen
- Förebygger kalkavlagring och skyddar diskgodset
- Skumhämmande effekt
- Skyddar inredningen
- Innehåller lätt biologiskt nerbrytbara tensider



Användning och dosering

ProCare Shine 40 GC är avsett för användning i programförlopp i Miele Professionals professionella diskmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via det inbyggda doseringsfacket i luckan eller via en extern doseringspump (beroende på maskinmodell)
- Doseringsrekommendation: 0,2–0,4 ml/l (0,02–0,04 %)
- Rekommenderat vattenhårddhetsområde: 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH)

Doseringen måste väljas utifrån det som ska diskas. Om man använder för mycket eller för lite spolglans kan det leda till otillfredsställande diskresultat. Utifrån diskmaskinens fabriksinställningar (för Miele-maskiner är detta vanligtvis 0,04 %) kan justeringar göras efter behov.

Vid disk rekommenderas att man använder mjukt vatten med en vattenhårdhet på 0–0,5 mmol/l (0–3 °dH). Högre hårdhetsområden upp till maximalt 1,4 mmol/l (8 °dH) kan vid behov kompenseras genom att man höjer doseringskoncentrationen. För att skydda diskmaskinen och diskgodset rekommenderar vi dock att man använder ett vattenrengöringssystem (till exempel en inbyggd eller extern vattenavhårdare) för att uppnå den önskade vattenhårddheten.

Observera:

- Får inte blandas i koncentrerad form med andra produkter.
- När du byter produkt bör du beakta följande:
 - Om en extern doseringspump används måste doseringssystemet rengöras:
Skölj noggrant med vatten och förbered systemet
 - När du använder den inbyggda behållaren rekommenderar vi att du endast fyller på med ny produkt när påminnelsen om påfyllning av spolglans visas
- Bruksanvisningarna för Miele Professionals diskmaskiner måste följas.

ProCare Shine 40 GC

Spolglans

Tekniska data

- Densitet (20 °C): cirka 1,0 g/cm³
- pH-värde av lösning: 6,5–7,0

Innehåll

Tensider, organiska syror, lösningsmedel

Förvaring

- Förvaringstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Inga begränsningar avseende hållbarhetstiden vid korrekt förvaring.
- Förvara skyddat från direkt solljus.

Risker och säkerhetsanvisningar

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan. Om produkten används enligt anvisningarna är den säker med hänsyn till relevanta riktlinjer för livsmedelshantering.

Behållare får endast kasseras när de är helt tomma och förslutna. Se säkerhetsdatablad angående bortskaffande av produktrester.

All information i denna broschyr är aktuell och korrekt enligt vår kunskap och erfarenhet.

Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och tester. En juridiskt bindande försäkras om specifika produkttegenskaper kan inte härledas från detta.

Förpackningsenheter och tillbehör

Produktbeteckning	Förpackningsenhet
ProCare Shine 40 GC	1 l flaska
ProCare Shine 40 GC	5 l behållare
ProCare Shine 40 GC	10 l behållare
Nyckel till behållare för 5 l och 10 l behållare för kemikalier	
DTD 2-uppsamlingskärl för 5 l och 10 l behållare för kemikalier från Miele ProCare-modellserien	

Kontaktinformation:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna
Tel.: 08-562 29 000
www.miele-professional.se



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de