

ProCare

Tex 70 S

Ammorbidente

Uso:

ProCare Tex 70 S è un ammorbidente concentrato, liquido e acido, altamente efficace per l'uso in lavatrici professionali. Questo prodotto non contiene microplastiche.

Caratteristiche del prodotto:

- molto concentrato
- freschezza discreta e piacevole
- proprietà antistatiche con tessuti misti
- ottima capacità di scioglimento

Consigli di dosaggio:

ProCare Tex 70 S è adatto ai programmi delle lavatrici Professional di Miele.

- Aggiunta di 3 – 5 ml/kg di prodotto nell'ultimo bagno di risciacquo
- Dosaggio esatto ed economico tramite una pompa di dosaggio

Attenzione!

- Non mescolare con altri prodotti se è concentrato.
- Prima di cambiare prodotto, risciacquare bene con acqua il sistema di dosaggio compresi i tubi di aspirazione.
- Leggere attentamente le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional.

Dati tecnici:

- Densità (20 °C): 0,99 g/ml
- Valore pH (1 %ig): 3,5 – 4,5

Componenti per detersivo secondo la normativa sui detersivi CE 648/2004:

- 2-(4-terz-butylbenzil)propionaldeide, esilcinnamal

Indicazioni per la conservazione:

ProCare Tex 70 S deve essere conservato in luogo asciutto e non esposto al gelo. Dopo il prelievo di quantità parziali di prodotto, richiudere bene il contenitore.

Il prodotto nella confezione originale può essere conservato per minimo 12 mesi. 📅

Indicazioni di pericolo e avvertenze sulla sicurezza:

Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza. Queste sono disponibili nelle pagine web Miele riportate sotto.

Smaltire i fusti solo vuoti e chiusi. Smaltimento del contenuto liquido: v. scheda tecnica di sicurezza.

Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

Non esonerano l'utilizzatore da effettuare propri test e indagini.

Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

Confezione e accessori disponibili:

Denominazione	Tanica	Numero materiale
ProCare Tex 70 S	Tanica da 5 l	11520370
ProCare Tex 70 S	Tanica da 10 l	11520390
ProCare Tex 70 S	Tanica da 20 l	11520400
Chiave per apertura tanica	Per tutte le taniche	11851600
DTD 2 vaschetta di raccolta	Taniche da 5 e 10 l	10695460



Germania
BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Contatti:

Germania
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel. +39 (0) 471666319
info@miele-professional.it
www.miele.it/it/professional/index.htm

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional