

### Detergente para prendas de color





#### Utilización

*ProCare Tex 11 COL* es un detergente en polvo, alcalino, enzimático y sin fosfatos, altamente concentrado y coloreado, para tejidos de algodón y mezcla de algodón de color, que se utiliza en lavadoras industriales. *ProCare Tex 11 COL* es adecuado para el cuidado profesional de prendas exteriores lavables, ropa deportiva y ropa de trabajo, así como para la colada de la hostelería.

#### Características del producto

- Libre de blanqueantes ópticos, blanqueadores y fosfato
- Muy buena disolución de las manchas y capacidad de eliminación de la grasa
- Se puede usar para todas las durezas de agua
- Para lavar a partir de 30 °C
- Muy efectivo gracias a las enzimas especiales
- Alta protección de los colores
- Alta protección contra la transferencia de color

#### Recomendaciones de dosificación [g (ml)/kg de ropa]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

\* El grado de dureza o la dureza del agua en grados de dureza alemana pueden consultarse con la empresa de abastecimiento de agua correspondiente.

*ProCare Tex 11 COL* está diseñado para los desarrollos de programa de las lavadoras de Miele Professional.

- Dosificación manual antes de cada proceso de lavado.
- Recomendación de la dosificación dependiendo de la dureza del agua.

#### Tener en cuenta

- No se debe mezclar con otros productos.
- Se deben tener en cuenta las instrucciones de las lavadoras de Miele Professional.

**Datos técnicos**

- Densidad: ca. 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- Valor pH (1 %): ca. 11

**Ingredientes**

Tensioactivos, enzimas, descalcificadores del agua, agentes complejantes, fragancias.

**Indicaciones de almacenamiento**

*ProCare Tex 11 COL* solo debe almacenarse seco y protegido de heladas. Cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar una dosis.

**Advertencias de seguridad**

Para saber más sobre las advertencias medioambientales y de seguridad consulte las hojas de datos de seguridad. Disponibles en el sitio web de Miele que se indica abajo. Eliminar el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad. Las indicaciones de la ficha técnica hacen referencia a nuestros conocimientos y experiencias. No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar comprobaciones y pruebas propias. De ello no puede derivar una garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades.

**Unidad de empaquetado suministrada y accesorios**

Denominación	Envase
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Cubo de 5 kg
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Saco de 20 kg

**Datos de contacto****Alemania**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Teléfono: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**España**

Miele S.A.U.  
Avda. de Bruselas, 31  
28108 ALCOBENDAS/MADRID  
Teléfono: +34 902575175  
professionalservice@miele.es  
www.miele.es/professional

**Fabricante**

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH  
Rheingastr. 87–93  
65203 Wiesbaden  
Teléfono: +49 611 9271-0  
info@kreussler.com  
www.kreussler.com