

## Neutralisationsmittel

### Verwendung:

*ProCare Tex 30 C* ist ein saures Neutralisationsmittel auf Basis einer organischen Säure zur Reduktion der Alkalität für den Einsatz in professionell Waschmaschinen.

*ProCare Tex 30 C* ist ideal einsetzbar in der gewerblichen Wäschepflege, insbesondere bei der Aufbereitung von Mangelwäsche, zur Dosierung im letzten Spülen.

Die Inhaltsstoffe sind auf natürlicher Basis und besonders schonend für die Umwelt bei hoher Verfahrenssicherheit.

### Produkteigenschaften:

- Anwendung im Temperaturbereich von kalt bis 40 °C
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Sehr gute Neutralisationswirkung
- Stabiler, neutraler pH-Werten durch spezielles Puffersystem
- Wirksam gegen gelbe Alkaliflecken, auch bei feuchter Lagerung
- Frei von Duftstoffen
- Minimiert störende Eigengerüche

### Dosierempfehlungen [ml/kg Wäsche]:

Zusatz in das letzte Spülbad je nach Alkalität des Waschverfahrens

0,5 - 2,0 ml/kg Trockenwäsche

*ProCare Tex 30 C* ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Waschmaschinen.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
- Bei manueller Dosierung erfolgt die Zugabe über das Weichspülfach

### Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.

### Technische Daten:

- Dichte (20 °C): 1,23 g/cm<sup>3</sup>
- pH-Wert (1 %): 2 - 3

### Inhaltsstoffe:

Zitronensäure

### Lagerhinweise:

*ProCare Tex 30 C* sollte trocken und frostsicher gelagert werden. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden. Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig. 🗑️

### Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

### Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde
<i>ProCare Tex 30 C</i>	5 l Kanister
<i>ProCare Tex 30 C</i>	10 l Kanister
Kanisterschlüssel	Für alle Kanister
DTD 2 Auffangschale	5 und 10 l Kanister



### Deutschland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

### Kontaktdaten:

### Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

### Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg  
Telefon +43 (0) 50800420  
vertrieb-professional@miele.at  
www.miele.at/professional

### Importeur für die Schweiz

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Telefon +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

### Italien

Miele Italia Srl  
Strada di Circonvallazione 27  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)  
Telefon +39 (0) 471666319  
info@miele-professional.it  
www.miele.it/it/professional/index.htm