

ProCare

Tex 11

Universalvaskemiddel

Anvendelse:

ProCare Tex 11 er et alkalisk, enzymforstærket og fosfatfrit højeffektivt universalvaskemiddel i pulverform til hvid- og kulørtvask til brug i professionelle vaskemaskiner.

ProCare Tex 11 er ideel til brug i vaskerier.

På grund af de høje koncentrationer af enzymer og iltblegemiddel samt en højeffektiv koncentration af overfladeaktive stoffer er vaskemidlet også fuldt effektivt ved lave temperaturer.

Produktegenskaber:

- Virksom ved temperaturer fra 30 til 90 °C
- Særligt effektiv allerede ved lave temperaturer
- Effektiv i kraft af nye, specielle enzymer
- Strålende hvidhed takket være udvalgte optiske blegemidler
- Fri for fosfor
- Indeholder aktiv ilt
- Meget effektiv til fjernelse af snavs og fedt
- Kan anvendes ved alle vandhårdheder

Doseringsanbefalinger [g (ml)/kg vasketøj]:

Vandhårdhed* Hårdhedsområde	Let tilsmudsning	Middel tilsmudsning	Kraftig tilsmudsning
0-8,4 blødt	6 (11)	8 (14)	10 (18)
8,4-14 middel	8 (14)	10 (18)	12 (21)
> 14 hårdt	11 (20)	13 (24)	15 (28)

*Hårdhedsgraden kan du få oplyst af dit lokale vandværk.

ProCare Tex 11 er tilpasset programforløbene i Miele Professionals vaskemaskiner.

- Manuel dosering før hver vask
- Doseringsanbefaling afhængig af vandhårdhed

Bemærk!

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.

ProCare

Tex 11

Universalvaskemiddel

Tekniske data:


- Bulkdensitet: 0,64 g/cm³
- pH-værdi (1 %) 10,0 - 11,0

Indholdsstoffer i rengøringsmidler iht. EF-forordning om vaske- og rengøringsmidler 648/2004:

- 5 - <15 % zeolitter
- Enzymer

Opbevaring:

ProCare Tex 11 skal opbevares tørt og beskyttet mod frost. Beholderen skal lukkes efter brug. Efter der er blevet fjernet delmængder, skal beholderen lukkes igen.

Produktet er i uåbnet tilstand mindst holdbar i 24 måneder. 

Fare- og sikkerhedsanvisninger:

Sikkerheds- og miljøinformationer findes i sikkerhedsdatabladene. Disse findes på nedenstående Miele-websider.

Beholderen skal være tom og lukket ved bortskaffelse. Bortskaffelse af rester: Se sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne heri er baseret på vores aktuelle viden og erfaringer. De fritager ikke brugeren for egne kontroller og forsøg.

En juridisk bindende garanti for bestemte egenskaber kan ikke udledes heraf.

Emballage- og tilbehør, der leveres:

Betegnelse	Beholder	Materialenummer
<i>ProCare Tex 11</i>	10 kg pose	11520420
<i>ProCare Tex 11</i>	20 kg pose	11520440

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf. +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional



Tyskland

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com