

ProCare

Tex 10

Vaskemiddel uden blegemiddel

Anvendelse:

ProCare Tex 10 er et yderst effektivt, flydende og alkalisk vaskemiddel uden blegemiddel til brug i professionelle vaskemaskiner. *ProCare Tex 10* er ideel til brug i kommercielle vaskerier. *ProCare Tex 10* er også velegnet til professionel vedligeholdelse af vaskbart overtøj, sportstøj og vasketøj fra hotel- og restaurationsbranchen.

Produktegenskaber:

- God fedt- og proteinopløsende effekt
- Kort indvirkningstid
- Høj vaskeeffekt ved lav dosering
- Høj effekt allerede ved lave temperaturer
- Fri for fosfor
- Også ideel til ugunstige vandkvaliteter
- Opfylder miljøkriterierne for at blive tildelt EU Ecolabel
- Ved anvendelsen af EU-miljømærkede produkter bidrager du ved overholdelse af doseringsanvisningerne til at reducere vandforurening og reducere affald.



Doseringsanbefalinger (ml/kg vasketøj):

Vandhårdhed* Hårdhedsområde	Let tilsmudsning	Middel tilsmudsning	Kraftig tilsmudsning
0-8,4 blødt	4	6	8
8,4-14 middel	6	8	10
> 14 hårdt	8	10	12

*Hårdhedsgraden kan du få oplyst af dit lokale vandværk.

ProCare Tex 10 er tilpasset programforløbene i Miele Professionals vaskemaskiner.

- Præcis og økonomisk dosering via en doseringspumpe

Bemærk!

- Inden skift af produkt skal doseringssystemet, inkl. sugeslanger, skylles igennem med vand.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.
- På grund af de anvendte naturlige stoffer kan der være en synlig mørk uklarhed i den nederste del af beholderen. Denne uklarhed påvirker ikke produktets vaskeevne.

ProCare

Tex 10

Vaskemiddel uden blegemiddel

Tekniske data:

- Densitet (20 °C): ca. 1,25 g/cm³
- pH-værdi (1 %) 12 - 13


Indholdsstoffer i rengøringsmidler iht. EF-forordning om vaske- og rengøringsmidler 648/2004:

- 15 - <30 % ikke-ioniske tensider
- Optisk blegemiddel

Opbevaring:

ProCare Tex 10 skal opbevares tørt og beskyttet mod frost.

Beholderen skal lukkes efter brug.

Produktet er i uåbnet tilstand mindst holdbart i 24 måneder. 

Fare- og sikkerhedsanvisninger:

Sikkerheds- og miljøinformationer findes i sikkerhedsdatabladene. Disse findes på nedenstående Miele-websider.

Beholderen skal være tom og lukket ved bortskaffelse. Bortskaffelse af rester: se sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne heri er baseret på vores aktuelle viden og erfaringer. De fritager ikke brugeren for egne kontroller og forsøg.

En juridisk bindende garanti for bestemte egenskaber kan ikke udledes heraf.

Tilgængelig emballageenhed og tilbehør:

Betegnelse	Beholder	Materialenummer
ProCare Tex 10	5-liters dunk	11516870
ProCare Tex 10	10-liters dunk	11520160
ProCare Tex 10	20-liters dunk	11520190
Åbner til dunk	Til alle dunke	11851600
Opsamlingsbakke DTD 2	5 og 10 l dunk	10695460

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf. +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional



Tyskland

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com