

ProCare

Tex 70 S

Tøymykner

Anvendelse:

ProCare Tex 70 S er et effektivt, flytende og surt tøymyknerkonsentrat for bruk i profesjonelle vaskemaskiner. Dette produktet er fritt for mikroplast.

Produktegenskaper:

- Høykonsentrat
- Diskret, behagelig friskhet
- Anti-statisk ved blandingstekstiler
- Svært god absorpsjonsevne

Doseringsanbefalinger:

ProCare Tex 70 S er tilpasset programforløpene i de profesjonelle vaskemaskinene fra Miele Professional.

- Tilsett 3 – 5 ml/kg av produktet i siste skylling
- Nøyaktig og økonomisk dosering via en doseringspumpe

Vær oppmerksom på følgende!

- Konsentratet må ikke blandes med andre produkter.
- Før det brukes et annet produkt må doseringssystemet, inkludert doseringsslanger, gjennomskyllles med vann.
- Følg bruksanvisningene for vaskemaskiner fra Miele Professional.

Tekniske data:

- Tetthet (20 °C): 0,99 g/ml
- pH-verdi (1 %): 3,5 – 4,5

Ingredienser for rengjøringsmidler i henhold til EU-forordning om vaske- og rengjøringsmidler 648/2004:

- 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd, heksylcinnamal

Lagringstips:

ProCare Tex 70 S skal lagres tørt og frostsikkert. Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen.

Produktet kan lagres i minst 12 måneder i en lukket originalbeholder. 

Fare- og sikkerhetsinstrukser:

Sikkerhets- og miljøinformasjon finner du i sikkerhetsdatabladene. Disse er tilgjengelige på nettsidene til Miele, som er oppført nedenfor.

Beholderne må kun avfallshåndteres når de er fullstendig tømt og lukket. For avfallshåndtering av produktrester: Se sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette produktdatabladet er basert på det vi har av kunnskap og erfaringer på det aktuelle tidspunktet. De fritar ikke brukeren fra å foreta egne kontroller og tester.

De må ikke oppfattes som en juridisk bindende garanti for bestemte egenskaper.

Forpakninger og tilbehør som kan leveres:

Betegnelse	Beholder	Materialnummer
<i>ProCare Tex 70 S</i>	5 l-beholder	11520370
<i>ProCare Tex 70 S</i>	10 l-beholder	11520390
<i>ProCare Tex 70 S</i>	20 l-beholder	11520400
Kannenøkkel	Til alle kanner	11851600
DTD 2 oppsamlingskar	5 og 10 l-beholdere	10695460



Tyskland
BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Kontaktinformasjon:

Tyskland
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Norge
Miele AS
Nesbruveien 71
1394 Nesbru
Tel. +47 6717-3100
professional@miele.no
www.miele.no/professional