

ProCare

Tex 10

Lessive pure

Utilisation :

ProCare Tex 10 est un concentré de lessive pure liquide, alcalin et ultra-efficace pour l'utilisation dans des lave-linge professionnels. *ProCare Tex 10* est idéal pour les blanchisseries industrielles et les laveries automatiques. *ProCare Tex 10* est en outre adapté à l'entretien professionnel des vestes et manteaux lavables, des vêtements de sport et du linge d'hôtellerie et de la restauration.

Caractéristiques produit :

- Bon pouvoir de dissolution des graisses et des protéines
- Faible durée de maintien
- Lavage efficace même à faible dosage
- Ultra-efficace même à basses températures
- Sans phosphore
- Idéal également en cas de mauvaise qualité de l'eau
- Conforme aux critères environnementaux pour l'attribution de l'écolabel européen
- En utilisant ce produit, vous contribuez, si le dosage est respecté, à la réduction de la pollution de l'eau, de la production de déchets et de la consommation d'énergie.



Recommandations de dosage en ml/kg de linge :

Dureté de l'eau* Plage de dureté de l'eau	Faible encrassement	Encrassement modéré	Fort encrassement
0-8,4 douce	4	6	8
8,4-14 moyenne	6	8	10
> 14 dure	8	10	12

* Pour connaître la dureté de l'eau en degrés allemands, contactez la compagnie de distribution dont vous dépendez.

ProCare Tex 10 est adapté aux programmes des lave-linge Miele Professional.

- Dosage exact et économique via une pompe de dosage

Attention !

- Avant de changer de produit, rincer le système de dosage avec le flexible d'aspiration, à l'eau.
- Respecter les modes d'emploi des lave-linge de Miele Professional.
- En raison des substances naturelles utilisées dans ce produit, une couche sombre et opaque peut se former au fond du récipient. Celle-ci n'a aucune influence sur les performances de lavage du produit.

ProCare

Tex 10

Lessive pure

Caractéristiques techniques :

- Densité (20 °C) : 1,25 g/cm³
- Valeur de pH (à 1 %) : 12-13

Substances pour produit de lavage conformes à la directive européenne sur les détergents 648/2004 :

- 15 - <30 % de tensio-actifs non ioniques
- Azurants optiques

Conseils de stockage :

ProCare Tex 10 doit être stocké à l'abri du gel et de l'humidité.

Après le prélèvement de quantités partielles, refermer immédiatement le récipient.

Le produit peut être stocké au minimum 24 mois dans son récipient d'origine. ⏰

Mises en garde et consignes de sécurité :

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Elles sont disponibles sur les sites Internet Miele mentionnés ci-après.

Éliminer les récipients vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage :

voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles.

Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles.

Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Unité d'emballage et accessoires livrables :

Désignation	Récipients	Numéro de matériel
<i>ProCare Tex 10</i>	Bidon de produit de 5 l	11516870
<i>ProCare Tex 10</i>	Bidon de produit de 10 l	11520160
<i>ProCare Tex 10</i>	Bidon de produit de 20 l	11520190
Clé pour bidon	Pour tous les bidons de produit	11851600
DTD 2 Bac collecteur	Bidons de produit de 5 l et de 10 l	10695460

Contact :

Allemagne

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Téléphone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Téléphone +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Téléphone +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional



Allemagne

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com