

## ProCare

Tex 11

### Totaalwasmiddel

#### Gebruik:

*ProCare Tex 11* is een zeer effectief vloeibaar, alkalisch en fosfaatvrij wasmiddelconcentraat voor fijne en bonte was voor gebruik in professionele wasmachines. *ProCare Tex 11* is perfect voor professionele wasserijen en wasserettes. Dankzij de hoge concentraties enzymen en zuurstofbleekmiddel, alsmede een zeer effectieve concentratie oppervlakte-actieve stoffen, is het volledig effectief, zelfs bij lage temperaturen.

#### Producteigenschappen:

- Effectief bij temperaturen van 30 °C tot 90 °C
- Bijzonder effectief ook al bij lage temperaturen
- Effectief door nieuwe, speciale enzymen
- Stralend wit door speciale optische witmakers
- Fosfaatvrij
- Bevat actieve zuurstof
- Maakt vuil en vet heel goed los
- Te gebruiken bij alle waterhardheden

#### Doseeradviezen [g (ml)/kg wasgoed]:

Waterhardheid* Hardheidsgraad	Lichte vervuiling	Gemiddelde vervuiling	Sterke vervuiling
0-8,4 Zacht	6 (11)	8 (14)	10 (18)
8,4-14 Gemiddeld	8 (14)	10 (18)	12 (21)
> 14 Hard	11 (20)	13 (24)	15 (28)

\*De hardheidsgraad of de waterhardheid kunt u opvragen bij uw plaatselijke waterleidingbedrijf.

*ProCare Tex 11* is afgestemd op het programmaverloop in professionele wasmachines van Miele.

- Handmatige dosering voor elk wasprogramma
- Doseeradvies afhankelijk van de waterhardheid

#### Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- Houdt u zich aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzingen van de wasmachines van Miele Professional.

## ProCare

Tex 11

## Totaalwasmiddel


### Technische gegevens:

- Stortgewicht 0,64 g/cm<sup>3</sup>
- pH-waarde (1%): 10,0 – 11,0

### Inhoudsstoffen van reinigingsmiddelen volgens de EG-verordening 648/2004 betreffende detergentia:

- 5 – <15% zeoliet
- Enzymen

### Opslaginstructies:

*ProCare Tex 11* mag alleen droog en beschermd tegen vorst worden bewaard. Na gebruik van deelhoeveelheden moet de verpakking onmiddellijk weer worden gesloten. Het product is ten minste 24 maanden houdbaar in de gesloten originele verpakking. 

### Waarschuwingen en veiligheidstips:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze staan op de hieronder genoemde Miele websites ter beschikking.

Voer verpakkingen volledig leeg en afgesloten af. Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de toen beschikbare kennis en ervaring.

Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren.

Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

### Leverbare verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakking	Materiaalnummer
<i>ProCare Tex 11</i>	Zak van 10 kg	11520420
<i>ProCare Tex 11</i>	Zak van 20 kg	11520440

### Contactgegevens:

#### Duitsland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefoon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Nederland

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
4131 NR Vianen  
Telefoon +31 347 378-884  
info@miele.nl  
www.miele.nl/professional

#### België

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Telefoon +32 2 4511411  
info@miele.be  
www.miele.be/professional



#### Duitsland

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com