



PWM 912 PWP
PWM 916 PWP
PWM 920 PWP

de	Programmübersicht Gewerbliche Waschmaschine
it	Elenco programmi Lavatrice industriale
fr	Tableau des programmes Lave-linge professionnels

de	4
it	32
fr	61

Programmübersicht	4
Wählbare Extras.....	4
Wählbare Extras bei Flüssigdosierung	4
Programmübersicht Grundprogramme.....	5
Programme Kochwäsche.....	5
Programme Feinwäsche/Oberhemden/Wolle	8
Programm Extraspülen.....	9
Programm Schleudern	9
Programm Ablauf	9
Programm Stärken.....	9
Programm Maschine reinigen.....	10
Programmübersicht HoReCa.....	11
Programm Bett-/Frottierwäsche	11
Programm Matratzenschonbezüge.....	11
Programm Wellness-Frottier.....	12
Programm Bademäntel.....	12
Programm Küchenwäsche.....	13
Programm Tischwäsche	13
Programmübersicht Betten/Gardinen	14
Programme Gardinen.....	14
Programme Betten	15
Betten Belademengen	16
Programmübersicht Gebäudereiniger	17
Programme Mopp.....	18
Programme Matten/Pads.....	20
Programme Tücher	21
Programmübersicht WetCare.....	23
Programmübersicht Outdoor.....	24
Programmübersicht Sport	25
Programmübersicht Arbeitstextilien.....	26
Programmübersicht Wasserrückgewinnung (WRG)	27
Programmübersicht ECO	28

de - Programmübersicht

Wählbare Extras

Extra	Symbol	Beschreibung
Vorspülen		Vorspülen bevor die Waschvorgänge starten
Vorwäsche		Vorwäsche vor Beginn der Hauptwäsche
Einweichen		Block zu Beginn der Hauptwäsche, 30 °C, geringe Bewegung
Wasser plus		Erhöhung der Wassermenge in der Hauptwäsche
Intensiv		Verlängerung der Hauptwäsche nach dem Temperaturstop
Spülen plus		zusätzlicher Spülen-Block
Zufüllstop		Stop am Anfang des letzten Spülens, vor Wasserzulauf
Spülstop		Stop am Ende des letzten Spülens, vor Wasserablass

Wählbare Extras bei Flüssigdosierung

Durch die Wahl dieser Extras kann die entsprechende Waschmittelkomponente für den folgenden Waschgang ausgewählt werden.

Extra	Symbol	Beschreibung
Waschmittel		Waschmittel-Komponente wird ausgewählt
Additive		Keine Dosierung der Additiv-Komponente (z. B. Flecken-Booster)
Pflegemittel		Keine Dosierung der Pflegemittel-Komponente (z. B. Weichspüler, Imprägniermittel)

Programmübersicht Grundprogramme

Die **Waschzeit** ist die Zeit in der Hauptwäsche, die nach Erreichen der Solltemperatur mindestens gewaschen wird. Die Zeiten für den Wassereinlauf, das Dosieren, das Aufheizen, Zwischenschleudern u.a. werden hiermit nicht erfasst.

Programme Kochwäsche

Kochwäsche 90 °C (70 °C bis 90 °C)		Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, z. B. Bett- u. Frottierwäsche	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 90 °C, Waschzeit 11 min Cooldown aktivierbar im Miele Benchmark Programming Tool 2 Spülgänge letzter Spülgang warm* Endschleudern	
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop	
Kochwäsche PWash PRO 90 °C (70 °C bis 90 °C)		Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, z. B. Bett- u. Frottierwäsche	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 90 °C, Waschzeit 10 min 30 sec Cooldown aktivierbar im Miele Benchmark Programming Tool 2 Spülgänge letzter Spülgang warm* Endschleudern	
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop	

* Die Standardprogramme **Kochwäsche** und **Buntwäsche** sind mit Warmspülen programmiert. Steht Warmwasser zur Verfügung, ist es vorteilhaft, den letzten Spülgang mit Warmwasser zu betreiben:

- Die Restfeuchte der Wäsche ist nach dem Schleudern geringer.
- Die Wäsche ist schon erwärmt.
- Bei der unverzüglichen Weiterverarbeitung der Wäsche im Trockner oder mit der Muldenmangel ergibt sich eine Energie- und Zeitersparnis.

de - Programmübersicht

Programme Buntwäsche

Buntwäsche		60 °C (kalt bis 60 °C)	Füllverhältnis/Beladungsmenge
Textilart	Normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, z. B. Bett- u. Frottierwäsche		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 11 min 2 Spülgänge letzter Spülgang warm* Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Buntwäsche intensiv			
60 °C (kalt bis 60 °C)			
Textilart	Stark verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, z. B. Bett- u. Frottierwäsche		
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 8 min 2 Spülgänge letzter Spülgang warm* Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Buntwäsche Eco kurz		50 °C (kalt bis 60 °C)	Füllverhältnis/Beladungsmenge
Textilart	Leicht verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, z. B. Bett- u. Frottierwäsche		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 5 min letzter Spülgang warm* 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Wasser plus, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Buntwäsche PWash PRO		60 °C (kalt bis 60 °C)	Füllverhältnis/Beladungsmenge
Textilart	Normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, z. B. Bett- u. Frottierwäsche		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 10 min 30 sec 2 Spülgänge letzter Spülgang warm* Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

Bunt Intensiv PWash PRO 60 °C (kalt bis 60 °C)		Füllverhältnis/Beladungsmenge
Textilart	Stark verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, z. B. Bett- u. Frottierwäsche	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 8 min 2 Spülgänge letzter Spülgang warm* Endschleudern	
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop	
Bunt Eco kurz PWash PRO 50 °C (kalt bis 60 °C)		Füllverhältnis/Beladungsmenge
Textilart	Leicht verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, z. B. Bett- u. Frottierwäsche	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 4 min 2 Spülgänge letzter Spülgang warm* Endschleudern	
Extras	Vorwäsche, Wasser plus, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop	

* Die Standardprogramme **Kochwäsche**, und **Buntwäsche** sind mit Warmspülen programmiert. Steht Warmwasser zur Verfügung, ist es vorteilhaft den letzten Spülgang mit Warmwasser zu betreiben:

- Die Restfeuchte der Wäsche ist nach dem Schleudern geringer.
- Die Wäsche ist schon erwärmt.
- Bei der unverzüglichen Weiterverarbeitung der Wäsche im Trockner oder mit der Muldenmangel ergibt sich eine Energie- und Zeitersparnis.

Programme Pflegeleicht

Pflegeleicht 40 °C (kalt bis 60 °C)		Füllverhältnis/Beladungsmenge
Textilart	Normal verschmutzte Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe	1:20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 7 min 2 Spülgänge Endschleudern	
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop	
Pflegeleicht PWash PRO 40 °C (kalt bis 60 °C)		Füllverhältnis/Beladungsmenge
Textilart	Normal verschmutzte Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe	1:20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 7 min 2 Spülgänge Endschleudern	
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop	

de - Programmübersicht

Programme Feinwäsche/Oberhemden/Wolle

Feinwäsche		30 °C (kalt bis 60 °C)	Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Synthetische Fasern, Kunstseide		1:25 PWM 912 – 4,4 kg PWM 916 – 5,6 kg PWM 920 – 7,2 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 12 min Waschrhythmus „fein“ 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Oberhemden			
40 °C (kalt bis 60 °C)			
Textilart	Hemden und Hemdblusen aus Baumwolle und Mischgewebe		
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 7 min 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Wolle			
30 °C (kalt bis 40 °C)			
Textilart	Maschinenwaschbare, strapazierfähige Wolle u. Wollgemische mit Wollsiegel		
Programmablauf	Hauptwäsche bis 40 °C, Waschzeit 6 min Waschrhythmus „schon“ 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Handwaschbare Wolle			
30 °C (kalt bis 40 °C)			
Textilart	Wolle u. Wollgemische mit Wollsiegel		
Programmablauf	Hauptwäsche bis 40 °C, Waschzeit 6 min Waschrhythmus „extra schonend“ 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Feinwäsche PWash PRO			
30 °C (kalt bis 60 °C)			
Textilart	Synthetische Fasern, Kunstseide		1:25 PWM 912 – 4,4 kg PWM 916 – 5,6 kg PWM 920 – 7,2 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 12 min Waschrhythmus „fein“ 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

Programm Extraspülen

Extraspülen		Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Textilien, die nur gespült und geschleudert werden sollen	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Programmablauf	1 Spülgang Endschleudern	
Extras	Zufüllstop, Spülstop	
Extraspülen PWash PRO		Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Textilien, die nur gespült und geschleudert werden sollen	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Programmablauf	1 Spülgang Endschleudern	
Extras	Zufüllstop, Spülstop	

Programm Schleudern

Schleudern		Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Gewaschene Textilien, die nur geschleudert werden sollen	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Programmablauf	Endschleudern	

Programm Ablauf

Ablauf		
Programmablauf	Wasserablauf	

Programm Stärken

Stärken 30 °C (kalt bis 40 °C)		Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Zum Stärken von frisch gewaschener Wäsche (Tischdecken, Servietten, Berufsbekleidung)	1:10 PWM 912 – 11 kg PWM 916 – 14 kg PWM 920 – 18 kg
Programmablauf	1 Spülgang* Endschleudern	
Extras	Spülstop	

* Stärkekonzentrate können vor Programmbeginn in die rechte vordere und/oder hintere Einspülschale  gefüllt werden. Größere Menge Stärkelösung kann von Hand gleichzeitig mit dem zulaufenden Wasser über die Einspülschalen  oder  dosiert werden.

de - Programmübersicht

Programm Maschine reinigen

Maschine reinigen		kalt (+ Intensiv-Taste: 70 °C bis 90 °C)
Textilart	ohne Beladung	
Programmablauf	+  Intensiv-Taste: zusätzliche Hauptwäsche bis 90 °C, Reinigung 5 min 2 Spülgänge Wasserablauf	
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüll-stop	
Masch. reinig. PWash PRO		kalt (+ Intensiv-Taste: 70 °C bis 90 °C)
Textilart	ohne Beladung	
Programmablauf	+  Intensiv-Taste: zusätzliche Hauptwäsche bis 90 °C, Reinigung 5 min 2 Spülgänge Wasserablauf	
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüll-stop	

Programmübersicht HoReCa

In diesem Bereich fallen eine Vielzahl von Textilien mit unterschiedlichsten Verschmutzungen an. Dieses Programme eignet sich zum Waschen von leichtverschmutzter Bettwäsche und Handtüchern über stärker verschmutzte Tischwäsche bis hin zur stark verschmutzter Küchenwäsche.

Programm Bett-/Frottierwäsche

Bett-/Frottierwäsche 60 °C (kalt bis 90 °C)		Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Bunte und weiße Bett- u. Frottierwäsche aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	1:10* PWM 912 – 11 kg PWM 916 – 14 kg PWM 920 – 18 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 90 °C, Waschzeit 10 min Cooldown aktivierbar im Miele Benchmark Programming Tool 2 Spülgänge Endschleudern	
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop	

* Mit maximaler Beladung waschen.

Programm Matratzenschonbezüge

Matratzenschonbezüge 60 °C (kalt bis 90 °C)		Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Wasserundurchlässige Matratzenschonbezüge aus Synthetikgewebe	1:13 PWM 912 – 8,6 kg PWM 916 – 10,8 kg PWM 920 – 13,8 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 90 °C, Waschzeit 6 min 2 Spülgänge Endschleudern	
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop	

de - Programmübersicht

Programm Wellness-Frottier

Wellness-Frottier		50 °C (kalt bis 90 °C)	Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Bunte und weiße Bett- u. Frottierwäsche aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe mit starken Öl- oder Fettverschmutzungen		1:13* PWM 912 – 8,6 kg PWM 916 – 10,8 kg PWM 920 – 13,8 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 90 °C, Waschzeit 6 min Hauptwäsche Extra 75 °C** 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

* Mit maximaler Beladung waschen.

** Bei starken Verschmutzungen, z. B. durch Cremes, Massageöle ist eine zweite Hauptwäsche mit 75 °C über Extra „Intensiv“ hinzuwählbar. Hier kann bei farbigen Verfleckungen optional eine zusätzliche Bleiche dosiert werden.

Programm Bademäntel

Bademäntel		60 °C (kalt bis 90 °C)	Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Bademäntel aus Baumwolle oder Mischgewebe (für starke Verschmutzungen Vorwäsche 40 °C wählen)		1:13* PWM 912 – 8,6 kg PWM 916 – 10,8 kg PWM 920 – 13,8 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 90 °C, Waschzeit 6 min 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

* mit maximaler Beladung waschen.

Programm Küchenwäsche

Küchenwäsche 90 °C (kalt bis 90 °C)		Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Küchenwäsche aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	1:13 PWM 912 – 8,6 kg PWM 916 – 10,8 kg PWM 920 – 13,8 kg
Programmablauf	Vorspülen Hauptwäsche bis 90 °C, Waschzeit 10 min Cooldown aktivierbar im Miele Benchmark Programming Tool 3 Spülgänge Endschleudern	
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop	

Programm Tischwäsche

Tischwäsche 60 °C (kalt bis 90 °C)		Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Weißer und bunter Tischwäsche aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	1:10 PWM 912 – 11 kg PWM 916 – 14 kg PWM 920 – 18 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 90 °C, Waschzeit 10 min Cooldown aktivierbar im Miele Benchmark Programming Tool 2 Spülgänge Endschleudern	
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop	

de - Programmübersicht

Programmübersicht Betten/Gardinen

Programme Gardinen

Gardinen		40 °C (kalt bis 60 °C)	Füllverhältnis/Beladungsmenge
Textilart	Synthetische Fasern, Kunstseide		1:25 PWM 912 – 4,4 kg PWM 916 – 5,6 kg PWM 920 – 7,2 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 14 min 3 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorspülen, Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Gardinen Fein		40 °C (kalt bis 60 °C)	
Textilart	Synthetische Fasern, Kunstseide		
Programmablauf	Vorspülen Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 6 min 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorspülen, Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

Programmablauf ohne Schleudern:

- Betätigen Sie die Taste  „Spülstop“.

Programme Betten

Diese Programme eignen sich zum Waschen von Ballonbetten, Steppbetten oder Kassettenbetten mit Federfüllung, Synthetikfüllung oder Naturhaarfüllung.

Diese Waschprogramme sind ausschließlich zum Waschen von Textilien bestimmt, die vom Hersteller im Pflegeetikett als maschinenwaschbar ausgewiesen sind.

Federbetten		40 °C (kalt bis 60 °C)	Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Normal bis stark verschmutzte Feder- oder Daunenbetten und Kopfkissen		01:40 PWM 912 - 2,8 kg PWM 916 - 3,6 kg PWM 920 - 4,6 kg Anzahl siehe „Betten Belademengen“
Programmablauf	Entlüften Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 8 min 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Synthetikbetten		40 °C (kalt bis 90 °C)	
Textilart	Normal bis stark verschmutzte Synthetikbetten und Kopfkissen		
Programmablauf	Hauptwäsche bis 90 °C, Waschzeit 8 min 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Naturhaarbetten		25 °C (kalt bis 40 °C)	
Textilart	Maschinenwaschbare Naturhaarbetten und Decken		
Programmablauf	Hauptwäsche bis 40 °C, Waschzeit 6 min, Waschrhythmus „extra schonend“ 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

Betten Belademengen

Die maximalen Belademengen können folgender Tabelle entnommen werden. Es sind Zirka-Angaben, die je nach Größe und Dicke der Betten variieren.

Typ	Menge*
PWM 912	2 Kissen oder 1 Bett
PWM 916	3 Kissen oder 1 Kissen + 1 Bett
PWM 920	4 Kissen oder 2 Kissen + 1 Bett oder 2 Betten

* Ein Bett entspricht etwa zwei Kopfkissen.

Tipp: Ballonbetten unbedingt mehrfach abbinden, um die Unwuchtausbildung gering zu halten und ein gutes Waschergebnis zu erzielen.

Programmübersicht Gebäudereiniger

Diese Programme eignen sich zum Waschen, Desinfizieren und Ausrüsten (in verschiedenen Feuchtestufen) von Wischbezügen aus Baumwolle oder Mischgewebe, Schmutzfangmatten, Polierscheiben und Wischtüchern aus dem Bereich der Gebäudereinigung. Reinigungstextilien können gebrauchsfertig (ready to use - rtu) ausgerüstet werden.

Um eine Rekontamination zu vermeiden, erfolgt in den Desinfektionsprogrammen der Wasserzulauf in den Spülgängen nicht über den Waschmitteleinspülkasten.

Durch die Programme **Mopp . . . + ready to use (rtu)** erhält man einsatzbereite, wischfertige Mopps, die bereits mit Reinigungsmittel bzw. Desinfektionsmittel getränkt sind. Dafür schließt sich nach der Wäsche bzw. Desinfektion ein Ausrüstschritt mit anschließendem Schleudern an. Die gewünschte Feuchte der Mopps lässt sich durch die Einstellung der Restfeuchte über das Extra „δ – δδδδ“ (Nebelfeucht, Feucht, Nass, Tropfnass) variieren. Die Dosiermengen müssen vor Ort eingestellt werden und der Desinfektionsstandard ist zu überprüfen.

de - Programmübersicht

Programme Mopp

- Zur Vermeidung von grobem Schmutz in der Maschine, schütteln Sie die Mopps aus, bevor Sie diese in die Maschine geben.

Mopp Standard		60 °C (kalt bis 90 °C)	Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Wischbezüge aus Baumwolle, Viscose, Polyester, Microfaser		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg Stückzahl siehe Tabelle „Mopp Belademenge“
Programmablauf	Vorentwässern Vorspülbad 2. Vorspülbad, über Extra  „Vorspülen“ zuwählbar Hauptwäsche bis 90 °C, Waschzeit 6 min Cooldown aktivierbar im Miele Benchmark Programming Tool 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorspülen, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Mopp Standard + rtu		60 °C (kalt bis 90 °C)	
Textilart	Wischbezüge aus Baumwolle, Viscose, Polyester, Microfaser		
Programmablauf	Programmablauf wie Mopp Standard, anschließend die Restfeuchte über das Extra „δ – δδδδ“ (Nebelfeucht, Feucht, Nass, Tropfnass) einstellen Voreingestellt ist die Restfeuchte 2 Tropfen (Feucht)		
Extras	Vorspülen, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

Mopp rtu		
Textilart	Wischbezüge aus Baumwolle, Viscose, Polyester, Microfaser	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg Stückzahl siehe Tabelle „Mopp Belademen- ge“
Programmablauf	1 Spülgang anschließend die Restfeuchte über das Extra „Δ – ΔΔΔΔ“ (Nebelfeucht, Feucht, Nass, Tropfnass) einstellen Voreingestellt ist die Restfeuchte 2 Tropfen (Feucht)	
Extras	Zufüllstop, Spülstop	
Mopp neu 60 °C (kalt bis 90 °C)		
Textilart	Zum Einwaschen neuer Wischbezüge	
Programmablauf	Hauptwäsche bis 90 °, Waschzeit 4 min Cooldown aktivierbar im Miele Benchmark Programming Tool 2 Spülgänge Endschleudern	
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop	

Das Programm **Mopp rtu** ist zum nachträglichen Ausrüsten von sauberen und trockenen Mopps geeignet. Beim Ausrüsten wird eine Desinfektionsmittellösung zugesetzt. Die Dosiermengen müssen vor Ort eingestellt werden und der Desinfektionsstandard ist zu überprüfen.

Mopp Belademenge (Baumwolle) gilt für das Füllverhältnis 1:9

Format Mopp	40 cm 190 g/ Mopp	50 cm 220 g/ Mopp	60 cm 280 g/ Mopp	80 cm 360 g/ Mopp	110 cm 510 g/ Mopp	130 cm 610 g/ Mopp	160 cm 720 g/ Mopp
PWM 912	63 St.	55 St.	43 St.	33 St.	24 St.	20 St.	17 St.
PWM 916	84 St.	73 St.	57 St.	44 St.	31 St.	26 St.	22 St.
PWM 920	105 St.	91 St.	71 St.	56 St.	39 St.	33 St.	28 St.

Tipp: Bei der Verwendung von Microfaser-Mopps ist die Belademenge entsprechend dem geringeren Mopp-Gewicht höher.

Mopp Belademenge (Microfaser) gilt für das Füllverhältnis 1:9

Format Mopp	40 cm 120 g/Mopp	50 cm 170 g/Mopp
PWM 912	100 St.	71 St.
PWM 916	133 St.	94 St.
PWM 920	167 St.	118 St.

Für besonders voluminöse, leichte Wischbezüge kann sich eine Reduzierung der Stückzahlen ergeben.

de - Programmübersicht

Programme Matten/Pads

Matten		40 °C (kalt bis 60 °C)	Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Schmutzfangmatten		1:15 PWM 912 – max. 7,4 kg PWM 916 – max. 9,4 kg PWM 920 – max. 12 kg
Programmablauf	Vorspülen Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 8 min 3 Spülbäder Endschleudern		
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Matten stark verschmutzt 60 °C (kalt bis 60 °C)			
Textilart	stark verschmutzte Schmutzfangmatten		
Programmablauf	Vorspülen Vorwäsche bis 40 °C Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 12 min 3 Spülbäder Endschleudern		
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Pads		40 °C (kalt bis 60 °C)	
Textilart	Polierscheiben		1:50 PWM 912 – 2,2 kg PWM 916 – 2,8 kg PWM 920 – 3,6 kg
Programmablauf	Vorspülbad 2. Vorspülbad, über Extra  „Vorspülen“ zuwählbar Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 10 min 3 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorspülen, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

Tipp: Die Belademege für Matten kann abhängig von Größe, Steifigkeit und Dicke der Matten geringer sein.

Programme Tücher

Diese Programme eignen sich zum Waschen, Desinfizieren und Ausrüsten (in verschiedenen Feuchtestufen) von Wischtüchern aus Baumwolle, Mischgewebe oder Microfasern aus dem Bereich der Gebäudereinigung.

Tücher Standard		60 °C (kalt bis 90 °C)	Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Wischtücher aus Baumwolle, Viscose, Polyester, Microfaser		1:18 PWM 912 – 6,0 kg PWM 916 – 8,0 kg PWM 920 – 10 kg Stückzahl siehe Tabelle „Tücher Belademenge“
Programmablauf	Vorspülen Vorwäsche bis 30 °C Hauptwäsche bis 90 °C, Waschzeit 6 min 2 Spülbäder Endschleudern		
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Tücher Standard + rtu		60 °C (kalt bis 90 °C)	
Textilart	Wischtücher aus Baumwolle, Viscose, Polyester, Microfaser		
Programmablauf	Programmablauf wie Tücher Standard, anschließend die Restfeuchte über das Extra „δ – δδδδ“ (Nebelfeucht, Feucht, Nass, Tropfnass) einstellen Voreingestellt ist die Restfeuchte 2 Tropfen (Feucht)		
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

Tücher rtu		Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Wischtücher aus Baumwolle, Viscose, Polyester, Microfaser	1:18 PWM 912 – 6,0 kg PWM 916 – 8,0 kg PWM 920 – 10 kg Stückzahl siehe Tabelle „Tücher Belademenge“
Programmablauf	1 Spülgang anschließend die Restfeuchte über das Extra „Δ – ΔΔΔΔ“ (Nebelfeucht, Feucht, Nass, Tropfnass) einstellen Voreingestellt ist die Restfeuchte 2 Tropfen (Feucht)	
Extras	Zufüllstop, Spülstop	

Tücher Belademenge gilt für das Füllverhältnis 1:18

Format Tücher	16 g/Tuch	22 g/Tuch	43 g/Tuch
PWM 912	375	275	140
PWM 916	500	365	186
PWM 920	625	455	233

Das Programm **Tücher Standard** ist „auch“ für Wischtücher geeignet, die nach einer Wäsche nicht sofort wieder zum Einsatz kommen, sondern nach dem Trocknen gelagert werden sollen.

de - Programmübersicht

Durch die Programme **Tücher . . . + rtu** erhält man einsatzbereite, wischfertige Tücher, die bereits mit Reinigungsmittel bzw. Desinfektionsmittel getränkt sind. Dafür schließt sich nach der Wäsche bzw. Desinfektion ein Ausrüstschritt mit anschließendem Schleudern an. Die gewünschte Feuchte der Tücher lässt sich durch die Einstellung der Restfeuchte über das Extra „δ – δδδδ“ (Nebelfeucht, Feucht, Nass, Tropfnass) variieren. Die Dosiermengen müssen vor Ort eingestellt werden und der Desinfektionsstandard ist zu überprüfen.

Das Programm **Tücher rtu** ist zum nachträglichen Ausrüsten von sauberen und trockenen Wischtüchern geeignet. Beim Ausrüsten wird eine Desinfektionsmittellösung zugesetzt. Die Dosiermengen müssen vor Ort eingestellt werden und der Desinfektionsstandard ist zu überprüfen.

Programmübersicht WetCare

WetCare „Nassreinigung“ ist ein sehr schonendes Reinigungsverfahren mit Wasser und speziellen Pflegemitteln für Bekleidung, die bis dahin nur chemisch gereinigt werden konnte.

WetCare sensitiv		25 °C (kalt bis 30 °C)	Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Nicht waschbare Oberbekleidung		1:15 PWM 912 – 7,4 kg PWM 916 – 9,4 kg PWM 920 – 12 kg
Programmablauf	Hauptreinigung bis 30 °C, Waschzeit 2 min Appreturbad 25 °C Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
WetCare Seide		30 °C (kalt bis 30 °C)	
Textilart	Nicht waschbare knitterempfindliche Oberbekleidung		1:20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Programmablauf	Hauptreinigung bis 30 °C, Waschzeit 6 min Appreturbad 25 °C Endschleudern		
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
WetCare intensiv		40 °C (kalt bis 40 °C)	
Textilart	Waschbare Oberbekleidung		1:15 PWM 912 – 7,4 kg PWM 916 – 9,4 kg PWM 920 – 12 kg
Programmablauf	Hauptreinigung bis 40 °C, Waschzeit 6 min Spülgang Appreturbad 25 °C Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

In den Textilreinigungsprogrammen werden keine Warmwasserventile angesteuert. Das einlaufende Wasser darf eine Temperatur von 30 °C nicht überschreiten.

de - Programmübersicht

Programmübersicht Outdoor

Outdoor		40 °C (kalt bis 40 °C)	Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Polyamid und Membranartikel		1:15 PWM 912 – 7,4 kg PWM 916 – 9,4 kg PWM 920 – 12 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 40 °C, Waschzeit 6 min 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Waschen/Imprägnieren 40 °C			
Textilart	Polyamid und Membranartikel		
Programmablauf	Hauptwäsche bis 40 °C, Waschzeit 6 min 2 Spülgänge Imprägnieren bis 40 °C Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Spülen/Imprägnieren 40 °C			
Textilart	Polyamid und Membranartikel		
Programmablauf	1 Spülgang Imprägnieren 40 °C Endschleudern		
Extras	Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Daunenjacken 40 °C (kalt bis 60 °C)			1:25 PWM 912 – 4,4 kg PWM 916 – 5,6 kg PWM 920 – 7,2 kg
Textilart	Daunen		
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 7 min 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorspülen, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

Programmübersicht Sport

Sportwäsche		40 °C (kalt bis 60 °C)	Füllverhältnis/Belademenge
Textilart	Trikots und Hosen aus synthetischen Fasern oder Mischgewebe		1:20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 6 min 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Sport Microfaser			
40 °C (kalt bis 60 °C)			
Textilart	Trikots, Hosen und Funktionsunterwäsche aus Mikrofasern		
Programmablauf	Hauptwäsche bis 60 °C, Waschzeit 6 min 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Sportschuhe			
40 °C (kalt bis 60 °C)			
Textilart	Polyester, Polyamid, Polyethylen, Polypropylen und Ethylenvinyl		
Programmablauf	Hauptreinigung bis 60 °C, Waschzeit 6 min 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorspülen, Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

Programmübersicht Arbeitstextilien

Öl/Fett		60 °C (kalt bis 90 °C)	Füllverhältnis/Beladungsmenge
Textilart	Mit Öl oder Fett verschmutzte Arbeitskleidung, Abdeck- und Putztücher aus Baumwolle oder Mischgewebe		1:10 PWM 912 – 11 kg PWM 916 – 14 kg PWM 920 – 18 kg
Programmablauf	Vorwäsche bis 40 °C Hauptwäsche bis 90 °C, Waschzeit 10 min 3 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorspülen, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Staub/Mehl		60 °C (kalt bis 90 °C)	
Textilart	Mit Staub oder Mehl verschmutzte Arbeitskleidung, Abdeck- und Putztücher aus Baumwolle oder Mischgewebe		
Programmablauf	Vorwäsche bis 40 °C Hauptwäsche bis 90 °C, Waschzeit 10 min 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorspülen, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

Programmübersicht Wasserrückgewinnung (WRG)

WRG reinigen		80 °C	Füllverhältnis/Beladungsmenge
Programmablauf	Entleeren Spülen Entleeren Reinigen Entleeren Spülen Entleeren		
WRG entleeren		kalt	
Programmablauf	Entleeren		

Programmübersicht ECO

Buntwäsche Eco		40 °C (kalt bis 40 °C)	Füllverhältnis/Beladungsmenge
Textilart	Leicht verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, z. B. Bett- u. Frottierwäsche		1:9 PWM 912 - 12 kg PWM 916 - 16 kg PWM 920 - 20 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 40 °C, Waschzeit 11 min 2 Spülgänge letzter Spülgang kalt Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Wasser plus, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Buntwäsche Eco intensiv		40 °C (kalt bis 40 °C)	Füllverhältnis/Beladungsmenge
Textilart	Normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, z. B. Bett- u. Frottierwäsche		1:9 PWM 912 - 12 kg PWM 916 - 16 kg PWM 920 - 20 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 40 °C, Waschzeit 26 min 2 Spülgänge letzter Spülgang kalt Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Wasser plus, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

Pflegeleicht Eco		30 °C (kalt bis 30 °C)	Füllverhältnis/Beladungsmenge
Textilart	Leicht verschmutzte Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe		1:20 PWM 912 - 5,6 kg PWM 916 - 7 kg PWM 920 - 9 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 30 °C, Waschzeit 7 min 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		
Pflegeleicht Eco intensiv		30 °C (kalt bis 30 °C)	Füllverhältnis/Beladungsmenge
Textilart	Leicht verschmutzte Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe		1:20 PWM 912 - 5,6 kg PWM 916 - 7 kg PWM 920 - 9 kg
Programmablauf	Hauptwäsche bis 30 °C, Waschzeit 22 min 2 Spülgänge Endschleudern		
Extras	Vorwäsche, Einweichen, Wasser plus, Intensiv, Spülen plus, Zufüllstop, Spülstop		

Elenco programmi	32
Opzioni selezionabili	32
Opzioni selezionabili con il dosaggio liquido	32
Elenco Programmi base.....	33
Programmi Cotone resistente.....	33
Programmi Delicati/Camicie/Lana	36
Programma Risciacquo extra	38
Programma Centrifuga.....	38
Programma Scarico	38
Programma Inamidare.....	38
Programma Pulizia macchina.....	39
Elenco programmi HoReCa	40
Programma Lenzuola/asciugamani	40
Programma Coprimaterassi	40
Programma Spugne Wellness.....	41
Programma Accappatoi	41
Programma Biancheria da cucina.....	42
Programma Tovagliato.....	42
Elenco programmi Piumoni/Tende.....	43
Programmi Tende.....	43
Programmi Piumoni.....	44
Quantità di carico piumoni	45
Elenco programmi Imprese di pulizia	46
Programmi Mop	47
Programmi tappetini e pads/dischi	49
Programmi Panni	50
Elenco programmi WetCare	52
Elenco programmi Capi outdoor	53
Elenco programmi Sport	54
Elenco programmi Abbigliamento da lavoro.....	55
Elenco programmi Recupero acqua (WRG)	56
Elenco programmi ECO	57

Opzioni selezionabili

Opzione	Simbolo	Descrizione
Prerisciacquo		Prerisciacquo prima che si avviino i processi di lavaggio
Prelavaggio		Prelavaggio prima dell'inizio del lavaggio principale
Ammollo		Blocco all'inizio del lavaggio principale, 30 °C, movimento ridotto
+Acqua		Aumento della quantità di acqua nel lavaggio principale
Intenso		Prolungamento del lavaggio principale dopo lo stop della temperatura
Risciacquo plus		Ulteriore fase di risciacquo
Stop carico		Stop all'inizio dell'ultimo risciacquo, prima dell'afflusso idrico
Stop con acqua		Stop alla fine dell'ultimo risciacquo, prima dello scarico dell'acqua

Opzioni selezionabili con il dosaggio liquido

Con la selezione di queste opzioni è possibile disattivare i rispettivi componenti di detersivo per il seguente ciclo di lavaggio.

Opzione	Simbolo	Descrizione
Detersivo		Il componente detersivo viene deselezionato
Additivi		Nessun dosaggio dei componenti additivi (p.es. Booster per macchie)
Prodotti di cura		Nessun dosaggio di prodotti di cura (p.es. ammorbidente, impermeabilizzante)

Elenco Programmi base

La **durata del lavaggio** è il tempo nel lavaggio principale, ovvero il tempo minimo di lavaggio dopo il raggiungimento della temperatura desiderata. Le durate per l'afflusso idrico, il dosaggio, il riscaldamento, la centrifuga intermedia e altri non vengono rilevati in questo caso.

Programmi Cotone resistente

Cotone resistente 90 °C (da 70 °C a 90 °C)		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi in cotone, lino o fibre miste, p.es. lenzuola e capi in spugna	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 90 °C, durata di lavaggio 11 min Cooldown attivabile nel Benchmark Programming Tool di Miele 2 cicli di risciacquo ultimo ciclo di risciacquo con acqua calda* Centrifuga finale	
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	
Cotone resist. PWash PRO 90 °C (da 70 °C a 90 °C)		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi in cotone, lino o fibre miste, p.es. lenzuola e capi in spugna	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 90 °C, durata di lavaggio 10 min 30 sec Cooldown attivabile nel Benchmark Programming Tool di Miele 2 cicli di risciacquo ultimo ciclo di risciacquo con acqua calda* Centrifuga finale	
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	

* I programmi standard **Cotone resistente** e **Cotone colorato** sono programmati con il risciacquo con acqua calda. Se si ha a disposizione l'acqua calda, conviene eseguire l'ultimo risciacquo con acqua calda:

- L'umidità residua della biancheria è inferiore dopo la centrifuga.

- La biancheria è già riscaldata.

- Se si continua il trattamento della biancheria nell'essiccatoio oppure con il mangano, si ottiene un notevole risparmio di tempo e di costi energetici.

it - Elenco programmi

Programmi Cotone colorato

Cotone colorato		60 °C (da fredda a 60 °C)	Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi normalmente sporchi in cotone, lino o fibre mi- ste, p.es. lenzuola e capi in spugna		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Svolgimento del pro- gramma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 11 min 2 cicli di risciacquo ultimo ciclo di risciacquo con acqua calda* Centrifuga finale		
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Cot. colorato intenso			
		60 °C (da fredda a 60 °C)	
Tipo di tessuto	Capi molto sporchi in cotone, lino o fibre miste p.es. lenzuola e capi in spugna		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Svolgimento del pro- gramma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 8 min 2 cicli di risciacquo ultimo ciclo di risciacquo con acqua calda* Centrifuga finale		
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Cot. colorato Eco breve			
		50 °C (da fredda a 60 °C)	Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi leggermente sporchi in cotone, lino o fibre miste, p.es. lenzuola e capi in spugna		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Svolgimento del pro- gramma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 5 min ultimo ciclo di risciacquo con acqua calda* 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Prelavaggio, +Acqua, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Cotone color. PWash PRO			
		60 °C (da fredda a 60 °C)	Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi normalmente sporchi in cotone, lino o fibre mi- ste, p.es. lenzuola e capi in spugna		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Svolgimento del pro- gramma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 10 min 30 sec 2 cicli di risciacquo ultimo ciclo di risciacquo con acqua calda* Centrifuga finale		
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		

Cot. color. Int. PWash PRO 60 °C (da fredda a 60 °C)		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi molto sporchi in cotone, lino o fibre miste p.es. lenzuola e capi in spugna	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 8 min 2 cicli di risciacquo ultimo ciclo di risciacquo con acqua calda* Centrifuga finale	
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	
C.col.Eco br. PWash PRO 50 °C (da fredda a 60 °C)		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi leggermente sporchi in cotone, lino o fibre miste, p.es. lenzuola e capi in spugna	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 4 min 2 cicli di risciacquo ultimo ciclo di risciacquo con acqua calda* Centrifuga finale	
Opzioni	Prelavaggio, +Acqua, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	

* I programmi standard **Cotone resistente** e **Cotone colorato** sono programmati con il risciacquo con acqua calda. Se si ha a disposizione l'acqua calda, conviene eseguire l'ultimo risciacquo con acqua calda:

- L'umidità residua della biancheria è inferiore dopo la centrifuga.
- La biancheria è già riscaldata.
- Se si continua il trattamento della biancheria nell'essiccatoio oppure con il mangano, si ottiene un notevole risparmio di tempo e di costi energetici.

Programmi Lava/indossa

Lava/indossa 40 °C (da fredda a 60 °C)		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi normalmente sporchi in fibra sintetica, fibre miste	1.20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 7 min 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale	
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	
Lava/indossa PWash PRO 40 °C (da fredda a 60 °C)		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi normalmente sporchi in fibra sintetica, fibre miste	1.20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 7 min 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale	
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	

it - Elenco programmi

Programmi Delicati/Camicie/Lana

Delicati		30 °C (da fredda a 60 °C)	Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Fibre sintetiche, rayon		1.25 PWM 912 – 4,4 kg PWM 916 – 5,6 kg PWM 920 – 7,2 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 12 min Ritmo di lavaggio "delicato" 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Camicie		40 °C (da fredda a 60 °C)	
Tipo di tessuto	Camicie e camicette in cotone e fibre miste		
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 7 min 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Lana		30 °C (da fredda a 40 °C)	
Tipo di tessuto	Capi lavabili in macchina, in lana resistente, misto lana con marchio pura lana		
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 40 °C, durata di lavaggio 6 min Ritmo di lavaggio "delicato" 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Lana a mano		30 °C (da fredda a 40 °C)	
Tipo di tessuto	Lana e misto lana con marchio pura lana		
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 40 °C, durata di lavaggio 6 min Ritmo di lavaggio "extra delicato" 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		

1.25

PWM 912 – 4,4 kg
PWM 916 – 5,6 kg
PWM 920 – 7,2 kg

Delicati PWash PRO		30 °C (da fredda a 60 °C)	Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Fibre sintetiche, rayon		1.25 PWM 912 – 4,4 kg PWM 916 – 5,6 kg PWM 920 – 7,2 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 12 min Ritmo di lavaggio "delicato" 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		

it - Elenco programmi

Programma Risciacquo extra

Risciacquo extra		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi che devono essere solamente risciacquati e centrifugati	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Svolgimento del programma	1 ciclo di risciacquo Centrifuga finale	
Opzioni	Stop carico, Stop con acqua	
Risciac. extra PWash PRO		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi che devono essere solamente risciacquati e centrifugati	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Svolgimento del programma	1 ciclo di risciacquo Centrifuga finale	
Opzioni	Stop carico, Stop con acqua	

Programma Centrifuga

Centrifuga		Rapporto di carico/ Quantità
Tipo di tessuto	Capi lavati che devono solo essere centrifugati	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Svolgimento del programma	Centrifuga finale	

Programma Scarico

Scarico		
Svolgimento del programma	Scarico idrico	

Programma Inamidare

Inamidare 30 °C (da fredda a 40 °C)		Rapporto di carico/ Quantità
Tipo di tessuto	Per inamidare biancheria appena lavata (tovaglie, tovaglioli, abbigliamento professionale)	1.10 PWM 912 – 11 kg PWM 916 – 14 kg PWM 920 – 18 kg
Svolgimento del programma	1 ciclo di risciacquo* Centrifuga finale	
Opzioni	Stop con acqua	

* L'amido concentrato può essere versato prima dell'inizio del programma nella vaschetta detersivi anteriore e/o posteriore destra . Quantità superiori di soluzione con amido possono essere dosate a mano mentre affluisce l'acqua dalle vaschette  o .

Programma Pulizia macchina

Pulizia macchina da fredda (+ Tasto Intenso: 70 °C bis 90 °C)		
Tipo di tessuto	senza carico	
Svolgimento del programma	+  Tasto Intenso: lavaggio principale aggiuntivo fino a 90 °C, lavaggio 5 min 2 cicli di risciacquo Scarico idrico	
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico	

Pulizia macch. PWash PRO da fredda (+ Tasto Intenso: 70 °C bis 90 °C)		
Tipo di tessuto	senza carico	
Svolgimento del programma	+  Tasto Intenso: lavaggio principale aggiuntivo fino a 90 °C, lavaggio 5 min 2 cicli di risciacquo Scarico idrico	
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico	

it - Elenco programmi

Elenco programmi HoReCa

In questo settore ci sono molti capi con lo sporco più disparato. Questi programmi sono adatti al lavaggio di lenzuola e asciugamani poco sporchi, tovaglie molto sporche e biancheria da cucina molto sporca.

Programma Lenzuola/asciugamani

Lenzuola/asciugamani 60 °C (da fredda a 90 °C)		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Lenzuola e biancheria in spugna bianche e colorate in cotone, lino o fibre miste	1:10* PWM 912 – 11 kg PWM 916 – 14 kg PWM 920 – 18 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 90 °C, durata di lavaggio 10 min Cooldown attivabile nel Benchmark Programming Tool di Miele Due cicli di risciacquo Centrifuga finale	
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	

* Lavare a pieno carico.

Programma Coprimaterassi

Coprimaterassi 60 °C (da fredda a 90 °C)		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Coprimaterassi impermeabili in fibre sintetiche	1:13 PWM 912 – 8,6 kg PWM 916 – 10,8 kg PWM 920 – 13,8 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 90 °C, durata di lavaggio 6 min Due cicli di risciacquo Centrifuga finale	
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	

Programma Spugne Wellness

Spugne Wellness 50 °C (da fredda a 90 °C)		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi in spugna bianchi e colorati in cotone, lino o fibre miste che presentano sporco ostinato di oli e grassi	1:13* PWM 912 – 8,6 kg PWM 916 – 10,8 kg PWM 920 – 13,8 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 90 °C, durata del lavaggio 6 min Lavaggio principale opzione 75 °C** Due cicli di risciacquo Centrifuga finale	
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	

* Lavare a pieno carico.

** Con sporco intenso, ad es. a causa di creme, oli per massaggi, è possibile aggiungere un secondo lavaggio principale a 75 °C con l'opzione "Intenso". In caso di macchie colorate, è possibile dosare anche un ulteriore candeggio.

Programma Accappatoi

Accappatoi 60 °C (da fredda a 90 °C)		Rapporto di carico/ Quantità
Tipo di tessuto	Accappatoi in cotone o fibre miste (per sporco ostinato selezionare Prelavaggio 40 °C)	1.13* PWM 912 – 8,6 kg PWM 916 – 10,8 kg PWM 920 – 13,8 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 90 °C, durata di lavaggio 6 min. 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale	
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	

* Lavare a pieno carico.

it - Elenco programmi

Programma Biancheria da cucina

Biancheria da cucina 90 °C (da fredda a 90 °C)		Rapporto di carico/ Quantità
Tipo di tessuto	Biancheria da cucina in cotone, lino o fibre miste	1.13 PWM 912 – 8,6 kg PWM 916 – 10,8 kg PWM 920 – 13,8 kg
Svolgimento del programma	Prerisciacquo Lavaggio principale fino a 90 °C, durata di lavaggio 10 min. Cooldown attivabile nel Benchmark Programming Tool di Miele 3 cicli di risciacquo Centrifuga finale	
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	

Programma Tovagliato

Tovagliato 60 °C (da fredda a 90 °C)		Rapporto di carico/ Quantità
Tipo di tessuto	Tovaglie e tovaglioli bianchi e colorati in cotone, lino o fibre miste	1.10 PWM 912 – 11 kg PWM 916 – 14 kg PWM 920 – 18 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 90 °C, durata di lavaggio 10 min. Cooldown attivabile nel Benchmark Programming Tool di Miele 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale	
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	

Elenco programmi Piumoni/Tende

Programmi Tende

Tende		40 °C (da fredda a 60 °C)	Rapporto di carico/ Quantità
Tipo di tessuto	Fibre sintetiche, rayon		1.25 PWM 912 – 4,4 kg PWM 916 – 5,6 kg PWM 920 – 7,2 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 14 min. 3 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Prerisciacquo, Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Tende, delicato		40 °C (da fredda a 60 °C)	
Tipo di tessuto	Fibre sintetiche, rayon		
Svolgimento del programma	Prerisciacquo Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 6 min 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Prerisciacquo, Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		

Svolgimento del programma senza centrifuga:

- Premere il tasto  "Stop con acqua".

it - Elenco programmi

Programmi Piumoni

Questi programmi sono adatti per lavare piumoni con imbottitura in piuma, imbottitura sintetica o in fibre naturali.

Questi programmi di lavaggio devono essere usati esclusivamente per lavare capi e tessuti che il produttore ha dichiarato lavabili in acqua sull'etichetta.

Piumoni in piuma		40 °C (da fredda a 60 °C)	Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Piumoni, trapunte o cuscini con imbottitura in piuma e/o piumini normalmente sporchi fino a molto sporchi		01:40 PWM 912 - 2,8 kg PWM 916 - 3,6 kg PWM 920 - 4,6 kg v. “Quantità di carico piumoni”
Svolgimento del programma	Sgonfiare Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 8 min Due cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Piumoni sintetici			
40 °C (da fredda a 90 °C)			
Tipo di tessuto	Piumoni, piumini sintetici e cuscini normalmente sporchi fino a molto sporchi		
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 90 °C, durata di lavaggio 8 min Due cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Piumoni in fibre naturali			
25 °C (da fredda a 40 °C)			
Tipo di tessuto	Trapunte e piumoni con imbottitura in fibre naturali, lavabili in macchina		
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 40 °C, durata di lavaggio 6 min, ritmo di lavaggio “extra delicato” Due cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		

Quantità di carico piumoni

Le quantità massime di carico sono elencate nella seguente tabella. I valori sono indicativi, perché dipendono anche dalle dimensioni e dallo spessore dei piumoni.

Modello	Quantità*
PWM 912	2 cuscini o 1 piumone
PWM 916	3 cuscini o 1 cuscino + 1 piumone
PWM 920	4 cuscini oppure 2 cuscini + 1 piumone oppure 2 piumoni

* Un piumone corrisponde più o meno a due cuscini.

Suggerimento: Legare i piumoni per limitare lo sbilanciamento e ottenere un buon risultato di lavaggio.

Elenco programmi Imprese di pulizia

Questi programmi sono adatti per lavare, disinfettare e impregnare (con differenti livelli di umidità) panni di pulizia in cotone o fibre miste, zerbini, feltri per lucidatrici e altre microfibre utilizzate dalle imprese di pulizia.

I panni per la pulizia possono essere impregnati per essere pronti all'uso (ready to use - rtu).

Per evitare una ricontaminazione, nei programmi di disinfezione l'afflusso nei cicli di risciacquo non avviene attraverso il cassetto detersivo.

Grazie ai programmi **Mop . . . + ready to use (rtu)** si ottengono mop pronti all'uso e già impregnati di detersivo e/o disinfettante. A questo scopo, dopo il lavaggio e/o la disinfezione, è prevista una fase per impregnare, seguita da centrifuga. È possibile variare l'umidità desiderata dei mop con l'impostazione dell'umidità residua mediante l'opzione "Δ – ΔΔΔΔ" (nebulizzato, umido, bagnato, intriso d'acqua).

È necessario impostare il dosaggio localmente e verificare lo standard di disinfezione.

Programmi Mop

- Per evitare che lo sporco grossolano giunga in macchina, sbattere i mop prima di introdurli nel cestello.

Mop, standard		60 °C (da fredda a 90 °C)	Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Mop in cotone, viscosa, poliestere, microfibra		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg Per il numero v. tabella "Quantità di carico mop"
Svolgimento del programma	Centrifuga preliminare Bagno di prerisciacquo 2° Bagno di prerisciacquo, tramite Opzione  "Pre-lavaggio" attivabile Lavaggio principale fino a 90 °C, durata del lavaggio 6 min Cooldown attivabile nel Benchmark Programming Tool Miele 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Mop standard + rtu		60 °C (da fredda a 90 °C)	
Tipo di tessuto	Mop in cotone, viscosa, poliestere, microfibra		
Svolgimento del programma	Svolgimento programma come Mop Standard, infine impostare l'umidità residua tramite l'opzione "Δ – ΔΔΔΔ" (nebulizzato, umido, bagnato, intriso di acqua) È preimpostata l'umidità residua 2 gocce (umido)		
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		

it - Elenco programmi

Mop rtu		
Tipo di tessuto	Mop in cotone, viscosa, poliestere, microfibra	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg Per il numero v. tabella "Quantità di carico mop"
Svolgimento del programma	1 ciclo di risciacquo infine impostare l'umidità residua tramite l'opzione "Δ – ΔΔΔΔ" (nebulizzato, umido, bagnato, intriso di acqua) È preimpostata l'umidità residua 2 gocce (umido)	
Opzioni	Stop carico, Stop con acqua	
Mop nuovi 60 °C (da fredda a 90 °C)		
Tipo di tessuto	Per ammolare/ammorbidire mop nuovi	
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 90 °C, durata di lavaggio 4 min Cooldown attivabile nel Benchmark Programming Tool di Miele 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale	
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	

Il programma **Mop rtu** è adatto a impregnare in un secondo momento i mop puliti e asciutti. Durante questa operazione viene aggiunta una soluzione disinfettante. È necessario impostare il dosaggio localmente e verificare lo standard di disinfezione.

La quantità di carico mop (cotone) vale per il rapporto di carico 1:9

Formato mop	40 cm 190 g/ mop	50 cm 220 g/ mop	60 cm 280 g/ mop	80 cm 360 g/ mop	110 cm 510 g/ mop	130 cm 610 g/ mop	160 cm 720 g/ mop
PWM 912	63 pz.	55 pz.	43 pz.	33 pz.	24 pz.	20 pz.	17 pz.
PWM 916	84 pz.	73 pz.	57 pz.	44 pz.	31 pz.	26 pz.	22 pz.
PWM 920	105 pz.	91 pz.	71 pz.	56 pz.	39 pz.	33 pz.	28 pz.

Suggerimento: Se si utilizzano mop in microfibra, la quantità di carico è maggiore in base al peso ridotto dei mop.

La quantità di carico mop (microfibra) vale per il rapporto di carico 1:9

Formato mop	40 cm 120 g/mop	50 cm 170 g/mop
PWM 912	100 pz.	71 pz.
PWM 916	133 pz.	94 pz.
PWM 920	167 pz.	118 pz.

Per mop particolarmente voluminosi e leggeri è possibile che il numero dei pezzi debba essere inferiore.

Programmi tappetini e pads/dischi

Tappetini		40 °C (da fredda a 60 °C)	Rapporto di carico/ Quantità
Tipo di tessuto	Zerbini		1.15 PWM 912 – max. 7,4 kg PWM 916 – max. 9,4 kg PWM 920 – max. 12 kg
Svolgimento del programma	Prerisciacquo Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 8 min 3 bagni di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Tappetini molto sporchi			
60 °C (da fredda a 60 °C)			
Tipo di tessuto	zerbini molto sporchi		
Svolgimento del programma	Prerisciacquo Prelavaggio fino a 40 °C Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 12 min 3 bagni di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Dischi/Pads			
40 °C (da fredda a 60 °C)			
Tipo di tessuto	Dischi per lucidatura		1.50 PWM 912 – 2,2 kg PWM 916 – 2,8 kg PWM 920 – 3,6 kg
Svolgimento del programma	Bagno di prerisciacquo 2. Bagno di prerisciacquo, attivabile tramite Opzione  "Prerisciacquo" Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 10 min. 3 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Prerisciacquo, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		

Suggerimento: La quantità di carico per i tappetini può essere inferiore in base a dimensioni, forma e spessore.

it - Elenco programmi

Programmi Panni

Questi programmi sono adatti per lavare, disinfettare e impregnare (con differenti livelli di umidità) panni di pulizia in cotone, fibre miste o microfibra utilizzati dalle imprese di pulizia.

Panni, standard		60 °C (da fredda a 90 °C)	Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Panni in cotone, viscosa, poliestere, microfibra		1.18 PWM 912 – 6,0 kg PWM 916 – 8,0 kg PWM 920 – 10 kg Numero v. tabella "Quantità di carico panni"
Svolgimento del programma	Prerisciacquo Prelavaggio fino a 30 °C Lavaggio principale fino a 90 °C, durata di lavaggio 6 min 2 bagni di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Panni stand.+ rtu		60 °C (da fredda a 90 °C)	
Tipo di tessuto	Panni in cotone, viscosa, poliestere, microfibra		
Svolgimento del programma	Svolgimento del programma come Panni Standard, infine impostare l'umidità residua tramite l'opzione "Δ – ΔΔΔΔ" (nebulizzato, umido, bagnato, intriso di acqua) È preimpostata l'umidità residua 2 gocce (umido)		
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		

Panni rtu		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Panni in cotone, viscosa, poliestere, microfibra	1.18
Svolgimento del programma	1 ciclo di risciacquo infine impostare l'umidità residua tramite l'opzione "Δ – ΔΔΔΔ" (nebulizzato, umido, bagnato, intriso di acqua) È preimpostata l'umidità residua 2 gocce (umido)	PWM 912 – 6,0 kg PWM 916 – 8,0 kg PWM 920 – 10 kg
Opzioni	Stop carico, Stop con acqua	Numero v. tabella "Quantità di carico panni"

La quantità di carico Panni vale per il rapporto di carico 1:18

Formato Panni	16 g/panno	22 g/panno	43 g/panno
PWM 912	375	275	140
PWM 916	500	365	186
PWM 920	625	455	233

Il programma **Panni, standard** è adatto "anche" ai panni che non vengono utilizzati immediatamente dopo un lavaggio ma che vengono riposti dopo l'asciugatura.

Grazie ai programmi **Panni . . . + rtu** si ottengono panni pronti all'uso e già impregnati di detersivo e/o disinfettante. A questo scopo, dopo il lavaggio e/o la disinfezione, è prevista una fase per impregnare, seguita da centrifuga. È possibile variare l'umidità desiderata dei panni con l'impostazione dell'umidità residua mediante l'opzione "Δ – ΔΔΔΔ" (nebulizzato, umido, bagnato, intriso d'acqua). È necessario impostare il dosaggio localmente e verificare lo standard di disinfezione.

Il programma **Panni rtu** è adatto a impregnare in un secondo momento i panni di pulizia puliti e asciutti. Durante questa operazione viene aggiunta una soluzione disinfettante. È necessario impostare il dosaggio localmente e verificare lo standard di disinfezione.

Elenco programmi WetCare

Il "lavaggio ad acqua" WetCare è una procedura molto delicata che prevede l'uso di acqua e detergenti specifici per abiti che finora era possibile pulire solo con agenti chimici.

WetCare delicato		25 °C (da fredda a 30 °C)	Rapporto di carico/ Quantità
Tipo di tessuto	Capi di abbigliamento non lavabili in acqua		1.15 PWM 912 – 7,4 kg PWM 916 – 9,4 kg PWM 920 – 12 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 30 °C, durata del lavaggio 2 min. Bagno di appretto 25 °C Centrifuga finale		
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
WetCare seta		30 °C (da fredda a 30 °C)	
Tipo di tessuto	Capi non lavabili, che formano facilmente pieghe		1.20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 30 °C, durata del lavaggio 6 min. Bagno di appretto 25 °C Centrifuga finale		
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
WetCare intenso		40 °C (da fredda a 40 °C)	
Tipo di tessuto	Capi di abbigliamento lavabili		1.15 PWM 912 – 7,4 kg PWM 916 – 9,4 kg PWM 920 – 12 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 40 °C, durata del lavaggio 6 min. Ciclo di risciacquo Bagno di appretto 25 °C Centrifuga finale		
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		

Nei programmi di lavaggio dei tessuti non vengono azionate le valvole dell'acqua calda. La temperatura dell'acqua utilizzata non deve superare i 30 °C.

Elenco programmi Capi outdoor

Capi outdoor		40 °C (da fredda a 40 °C)	Rapporto di carico/ Quantità
Tipo di tessuto	Poliammide e tessuti a membrana		1.15 PWM 912 – 7,4 kg PWM 916 – 9,4 kg PWM 920 – 12 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 40 °C, durata di lavaggio 6 min. 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Lavaggio/Impermeabil. 40 °C			
Tipo di tessuto	Poliammide e tessuti a membrana		
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 40 °C, durata di lavaggio 6 min. 2 cicli di risciacquo Impermeabilizzare fino a 40 °C Centrifuga finale		
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Risciacquo/Impermeabil. 40 °C			
Tipo di tessuto	Poliammide e tessuti a membrana		
Svolgimento del programma	1 ciclo di risciacquo Impermeabilizzare 40 °C Centrifuga finale		
Opzioni	Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Piumini d'oca		40 °C (da fredda a 60 °C)	
Tipo di tessuto	Capi in piuma		1.25 PWM 912 – 4,4 kg PWM 916 – 5,6 kg PWM 920 – 7,2 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 7 min. 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Prerisciacquo, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		

Elenco programmi Sport

Capi sport		40 °C (da fredda a 60 °C)	Rapporto di carico/ Quantità
Tipo di tessuto	Maglieria e pantaloni in fibre sintetiche o miste		1.20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 6 min. 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Microfibre sport		40 °C (da fredda a 60 °C)	
Tipo di tessuto	Maglieria, pantaloni e intimo funzionale in microfibra		
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 6 min. 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Scarpe da ginnastica		40 °C (da fredda a 60 °C)	
Tipo di tessuto	Poliestere, poliammide, polietilene, polipropilene ed etilene vinile		
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 60 °C, durata di lavaggio 6 min. 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Prerisciacquo, Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		

Elenco programmi Abbigliamento da lavoro

Speciale olio/grasso		60 °C (da fredda a 90 °C)	Rapporto di carico/ Quantità
Tipo di tessuto	Abbigliamento da lavoro sporco di olio o grassi, panni di copertura o di pulizia in cotone o fibre miste		1.10 PWM 912 – 11 kg PWM 916 – 14 kg PWM 920 – 18 kg
Svolgimento del programma	Prelavaggio fino a 40 °C Lavaggio principale fino a 90 °C, durata di lavaggio 10 min. 3 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Prerisciacquo, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		
Spec.polvere/farina			
60 °C (da fredda a 90 °C)			
Tipo di tessuto	Abbigliamento da lavoro sporco di polvere o farina, panni di copertura o di pulizia in cotone o fibre miste		
Svolgimento del programma	Prelavaggio fino a 40 °C Lavaggio principale fino a 90 °C, durata di lavaggio 10 min. 2 cicli di risciacquo Centrifuga finale		
Opzioni	Prerisciacquo, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua		

Elenco programmi Recupero acqua (WRG)

Pulizia WRG		80 °C	Rapporto di carico/ Quantità
Svolgimento del programma	Svuotare Risciacquo Svuotare Lavaggio Svuotare Risciacquo Svuotare		
Vuotamento WRG		fredda	
Svolgimento del programma	Svuotare		

Elenco programmi ECO

Cot. colorato Eco 40 °C (da fredda a 40 °C)		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi leggermente sporchi in cotone, lino o fibre miste, ad es. lenzuola e capi in spugna	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 40 °C, durata di lavaggio 11 min Due cicli di risciacquo ultimo ciclo di risciacquo con acqua fredda Centrifuga finale	
Opzioni	Prelavaggio, +Acqua, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	
Cot. colorato Eco intenso 40 °C (da fredda a 40 °C)		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi normalmente sporchi in cotone, lino o fibre miste, ad es. lenzuola e capi in spugna	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 40 °C, durata di lavaggio 26 min Due cicli di risciacquo ultimo ciclo di risciacquo con acqua fredda Centrifuga finale	
Opzioni	Prelavaggio, +Acqua, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	

it - Elenco programmi

Lava/indossa Eco 30 °C (da fredda a 30 °C)		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi leggermente sporchi in fibra sintetica, fibre miste	1:20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 30 °C, durata di lavaggio 7 min Due cicli di risciacquo Centrifuga finale	
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	
Lava/indossa Eco intenso 30 °C (da fredda a 30 °C)		Rapporto di carico/ Quantità di carico
Tipo di tessuto	Capi leggermente sporchi in fibra sintetica, fibre miste	1:20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Svolgimento del programma	Lavaggio principale fino a 30 °C, durata di lavaggio 22 min Due cicli di risciacquo Centrifuga finale	
Opzioni	Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Intenso, Risciacquo plus, Stop carico, Stop con acqua	

fr - Table des matières

Tableau des programmes	61
Options sélectionnables.....	61
Options sélectionnables pour le dosage liquide.....	61
Tableau des programmes de base	62
Programmes Blanc	62
Programmes Fin/Chemises/Laine.....	65
Programme Rinçage seul.....	67
Programme Essorage	67
Programme Vidange	67
Programme Amidonnage	67
Nettoyage machine	68
Tableau des programmes HoReCa	69
Programme Draps/linge éponge	69
Programme Housses de matelas	69
Programme Linge éponge spa	70
Programme Peignoirs.....	70
Linge de cuisine	71
Programme Linge de table	71
Tableau des programmes Literie/Voilages.....	72
Voilages	72
Couettes	73
Quantité de charge : literie	74
Tableau des programmes Fauberts	75
Fauberts	76
Programmes Tapis d'entrée / Disques de nettoyage	78
Programmes Lavettes	79
Aquanett	81
Tableau des programmes Outdoor	82
Sport.....	83
Vêtements de travail	84
Récupération de l'eau (WRG)	85
Tableau des programmes ECO	86

Options sélectionnables

Option	Symbole	Description
Prérinçage		Démarrer le pré-rinçage avant le début du lavage
Prélavage		Prélavage avant le début du lavage principal
Trempage		Bloc au début du lavage principal, 30 °C, peu de mouvement,
Hydro plus		Augmentation de la quantité d'eau dans le lavage principal
Intensif		Prolongation du lavage principal après l'arrêt de la température
Rinçage supplémentaire		Bloc de rinçage supplémentaire
Arrêt du remplissage		Arrêt au début du dernier rinçage, avant l'arrivée de l'eau
Arrêt cuve pleine		À la fin du dernier rinçage, avant l'évacuation d'eau

Options sélectionnables pour le dosage liquide

La sélection de ces options permet de désélectionner le composant de lessive correspondant pour le cycle de lavage suivant.

Option	Symbole	Description
Lessives		Le composant de la lessive est désélectionné
Additifs		Pas de dosage du composant additif (par ex. booster de taches)
Produit d'entretien		Pas de dosage du composant du produit d'entretien (par ex. adoucissant, produit imperméabilisant)

fr - Tableau des programmes

Tableau des programmes de base

La **durée de lavage** est le temps minimum de lavage dans le lavage principal après avoir atteint la température de consigne. Les durées d'arrivée d'eau, de dosage, de chauffage, d'essorage intermédiaire, etc. ne sont pas prises en compte.

Programmes Blanc

Blanc 90 °C (70 °C à 90 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles en coton, lin ou fibres mélangées blancs, par ex. draps ou serviettes éponge	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Déroulement de programme	Lavage principal jusqu'à 90 °C, durée de lavage 11 min Refroidissement final (Cooldown) activable dans l'outil de programmation Miele Benchmark Programming Tool 2 cycles de rinçage dernier cycle de rinçage chaud* Essorage final	
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	
Coton PWash PRO 90 °C (70 °C à 90 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles en coton, lin ou fibres mélangées blancs, par ex. draps ou serviettes éponge	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Déroulement de programme	Lavage principal jusqu'à 90 °C, durée de lavage 10 min 30 s Refroidissement final (Cooldown) activable dans l'outil de programmation Miele Benchmark Programming Tool 2 cycles de rinçage dernier cycle de rinçage chaud* Essorage final	
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	

* Les programmes standard **Blanc** et **Couleurs** sont programmés avec rinçage à chaud. Si de l'eau chaude est disponible, il est avantageux d'effectuer le dernier rinçage avec de l'eau chaude.

- L'humidité résiduelle du linge est moindre après l'essorage.

- Le linge est déjà chaud.

- Cela permet de gagner du temps et d'économiser de l'énergie lors du traitement suivant du linge dans le sèche-linge ou avec la repasseuse.

Programmes Couleurs

Couleurs		60 °C (froid à 60 °C)	Rapport de remplis- sage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles en coton, lin ou fibres mélangées normale- ment sales, par ex. draps et serviettes éponge		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Déroulement de pro- gramme	Lavage principal jusqu'à 60 °C, durée de lavage 11 min 2 cycles de rinçage dernier cycle de rinçage chaud* Essorage final		
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage sup- plémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine		
Couleurs intensif			
		60 °C (froid à 60 °C)	
Type de textile	Textiles en coton, lin ou fibres mélangées très sales, par ex. draps et serviettes éponge		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Déroulement de pro- gramme	Lavage principal jusqu'à 60 °C, durée de lavage 8 min 2 cycles de rinçage dernier cycle de rinçage chaud* Essorage final		
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage sup- plémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine		
Couleurs éco court			
		50 °C (froid à 60 °C)	Rapport de remplis- sage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles en coton, lin ou fibres mélangées peu sales, par ex. draps et serviettes éponge		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Déroulement de pro- gramme	Lavage principal jusqu'à 60 °C, durée de lavage 5 min dernier cycle de rinçage chaud* 2 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Prélavage, Hydro plus, rinçage supplémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine		
Couleurs PWash PRO			
		60 °C (froid à 60 °C)	Rapport de remplis- sage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles en coton, lin ou fibres mélangées normale- ment sales, par ex. draps et serviettes éponge		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Déroulement de pro- gramme	Lavage principal jusqu'à 60 °C, durée de lavage 10 min 30 s 2 cycles de rinçage dernier cycle de rinçage chaud* Essorage final		
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage sup- plémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine		

fr - Tableau des programmes

Couleurs int. PWash PRO 60 °C (froid à 60 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles en coton, lin ou fibres mélangées très sales, par ex. draps et serviettes éponge	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Déroulement de programme	Lavage principal jusqu'à 60 °C, durée de lavage 8 min 2 cycles de rinçage dernier cycle de rinçage chaud* Essorage final	
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	
Coul éco court PWash PRO 50 °C (froid à 60 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles en coton, lin ou fibres mélangées peu sales, par ex. draps et serviettes éponge	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Déroulement de programme	Lavage principal jusqu'à 60 °C, durée de lavage 4 min 2 cycles de rinçage dernier cycle de rinçage chaud* Essorage final	
Options	Prélavage, Hydro plus, rinçage supplémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	

* Les programmes standard **Blanc** et **Couleurs** sont programmés avec rinçage chaud. Si de l'eau chaude est disponible, il est avantageux d'effectuer le dernier rinçage avec de l'eau chaude.

- L'humidité résiduelle du linge est moindre après l'essorage.

- Le linge est déjà chaud.

- Cela permet de gagner du temps et d'économiser de l'énergie lors du traitement suivant du linge dans le sèche-linge ou avec la repasseuse.

Programmes Non repassable

Non repassable 40 °C (froid à 60 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles normalement sales en fibres synthétiques ou mélangées	1.20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Déroulement de programme	Lavage principal jusqu'à 60 °C, durée de lavage 7 min 2 cycles de rinçage Essorage final	
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	
Non repass. PWash PRO 40 °C (froid à 60 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles normalement sales en fibres synthétiques ou mélangées	1.20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Déroulement de programme	Lavage principal jusqu'à 60 °C, durée de lavage 7 min 2 cycles de rinçage Essorage final	
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	

Programmes Fin/Chemises/Laine

Fin30 °C (froid à 60 °C)		Rapport de remplis- sage/Quantité de charge
Type de textile	Fibres synthétiques, satin	1.25 PWM 912 – 4,4 kg PWM 916 – 5,6 kg PWM 920 – 7,2 kg
Déroulement de pro- gramme	Lavage principal jusqu'à 60 °C, durée de lavage 12 min Rythme de lavage « fin » 2 cycles de rinçage Essorage final	
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémen- taire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	
Chemises40 °C (froid à 60 °C)		
Type de textile	Chemises et chemisiers en coton et en fibres mélan- gées	
Déroulement de pro- gramme	Lavage principal jusqu'à 60 °C, durée de lavage 7 min 2 cycles de rinçage Essorage final	
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémen- taire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	
Laine30 °C (froid à 40 °C)		
Type de textile	Textiles en laine ou en laine mélangée qui portent le symbole Woolmark et la mention « lavable en ma- chine »	
Déroulement de pro- gramme	Lavage principal jusqu'à 40 °C, durée de lavage 6 min Rythme de lavage « délicat » 2 cycles de rinçage Essorage final	
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémen- taire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	
Laine lavable main30 °C (froid à 40 °C)		
Type de textile	Textiles en laine ou en laine mélangée qui porte le symbole Woolmark	
Déroulement de pro- gramme	Lavage principal jusqu'à 40 °C, durée de lavage 6 min Rythme de lavage « très délicat » 2 cycles de rinçage essorage final	
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémen- taire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	

fr - Tableau des programmes

Fin PWash PRO		30 °C (froid à 60 °C)	Rapport de remplis- sage/Quantité de charge
Type de textile	Fibres synthétiques, satin		1.25 PWM 912 – 4,4 kg PWM 916 – 5,6 kg PWM 920 – 7,2 kg
Déroulement de pro- gramme	Lavage principal jusqu'à 60 °C, durée de lavage 12 min Rythme de lavage « fin » 2 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Trempeage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémen- taire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine		

Programme Rinçage seul

Rinçage seul		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles qui doivent uniquement encore être rincés et essorés	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Déroulement de programme	1 cycle de rinçage Essorage final	
Options	Arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	
Rinçage seul PWash PRO		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles qui doivent uniquement encore être rincés et essorés	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Déroulement de programme	1 cycle de rinçage Essorage final	
Options	Arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	

Programme Essorage

Essorage		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles lavés qui doivent uniquement être essorés	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg
Déroulement de programme	Essorage final	

Programme Vidange

Vidange		
Déroulement de programme	Vidange	

Programme Amidonnage

Amidonnage 30 °C (froid à 40 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Pour amidonner le linge fraîchement lavé (nappes, serviettes, vêtements de travail)	1.10 PWM 912 – 11 kg PWM 916 – 14 kg PWM 920 – 18 kg
Déroulement de programme	1 cycle de rinçage* Essorage final	
Options	Arrêt cuve pleine	

* Les solutions amidonnées peuvent être ajoutées avant le début du programme dans le compartiment avant droit et/ou arrière . Vous pouvez ajouter manuellement de plus grandes quantités de solution amidonnée simultanément avec l'entrée d'eau dans le compartiment  ou .

fr - Tableau des programmes

Nettoyage machine

Nettoyage machine		
-------------------	--	--

Tableau des programmes HoReCa

Cette catégorie concerne un grand nombre de textiles avec des degrés de salissure divers. Ce programme peut laver des draps et serviettes peu sales jusqu'au linge de cuisine très sale, en passant par le linge de table normalement sale.

Programme Draps/linge éponge

Draps/linge éponge 60 °C (froid à 90 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Draps ou serviettes éponge en coton, lin et fibres mélangées blancs et couleur	1.10* PWM 912 – 11 kg PWM 916 – 14 kg PWM 920 – 18 kg
Déroulement de programme	Lavage jusqu'à 90 °C, durée de lavage 10 min Refroidissement final (Cooldown) activable dans l'outil de programmation Miele Benchmark Tool 2 cycles de rinçage essorage final	
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine	

* Laver à pleine charge.

Programme Housses de matelas

Housses de matelas 60 °C (froid à 90 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Housses de protection imperméables pour matelas en synthétique	1.13 PWM 912 – 8,6 kg PWM 916 – 10,8 kg PWM 920 – 13,8 kg
Déroulement de programme	Lavage jusqu'à 90 °C, durée de lavage 6 min 2 cycles de rinçage Essorage final	
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine	

fr - Tableau des programmes

Programme Linge éponge spa

Linge éponge spa 50 °C (froid à 90 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Draps ou serviettes éponge en coton, lin ou fibres mélangées de couleur ou blancs avec taches d'huile ou de graisse prononcées	1.13* PWM 912 – 8,6 kg PWM 916 – 10,8 kg PWM 920 – 13,8 kg
Déroulement de programme	Lavage jusqu'à 90 °C, durée de lavage 6 min lavage principal option 75 °C** 2 cycles de rinçage essorage final	
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine	

* Laver à pleine charge.

** Pour les salissures tenaces, par exemple des crèmes et huiles de massage, un deuxième lavage principal à 75 °C via l'option « Intensif » peut être sélectionnée. En cas de taches colorantes, l'eau de Javel supplémentaire peut être distribué.

Programme Peignoirs

Peignoirs 60 °C (froid à 90 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Peignoirs en coton ou en fibres mélangées (s'ils sont très sales, sélectionner Prélavage 40 °C)	1.13* PWM 912 – 8,6 kg PWM 916 – 10,8 kg PWM 920 – 13,8 kg
Déroulement de programme	Lavage jusqu'à 90 °C, durée de lavage 6 min 2 cycles de rinçage Essorage final	
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine	

* Laver à pleine charge.

Linge de cuisine

Linge de cuisine 90 °C (froid à 90 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Linge de cuisine en coton, lin ou tissu mélangé	1.13 PWM 912 – 8,6 kg PWM 916 – 10,8 kg PWM 920 – 13,8 kg
Déroulement de programme	Pré-rinçage Lavage jusqu'à 90 °C, durée de lavage 10 min Refroidissement final (Cooldown) activable dans l'outil de programmation Miele Benchmark Tool 3 cycles de rinçage essorage final	
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine	

Programme Linge de table

Linge de table 60 °C (froid à 90 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Linge de table en coton, lin ou tissu mélangé-blanc et couleur	1.10 PWM 912 – 11 kg PWM 916 – 14 kg PWM 920 – 18 kg
Déroulement de programme	Lavage jusqu'à 90 °C, durée de lavage 10 min Refroidissement final (Cooldown) activable dans l'outil de programmation Miele Benchmark Tool 2 cycles de rinçage essorage final	
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine	

fr - Tableau des programmes

Tableau des programmes Literie/Voilages

Voilages

Voilages		40 °C (froid à 60 °C)	Rapport de remplis- sage/Quantité de charge
Type de textile	Fibres synthétiques, satin		1.25 PWM 912 – 4,4 kg PWM 916 – 5,6 kg PWM 920 – 7,2 kg
Déroulement de pro- gramme	Lavage jusqu'à 60 °C, durée de lavage 14 min 3 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Pré-rinçage, prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		
Voilages délicats			
		40 °C (froid à 60 °C)	
Type de textile	Fibres synthétiques, satin		
Déroulement de pro- gramme	Pré-rinçage Lavage jusqu'à 60 °C, durée de lavage 6 min 2 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Pré-rinçage, prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		

Déroulement de programme sans essorage :

- Appuyez sur la touche  « Arrêt cuve pleine ».

Couettes

Ces programmes permettent de laver les couettes, oreillers et/ou duvets avec garnissage de plumes et garnissage en fibres synthétiques ou naturelles.

Ces programmes de lavage sont exclusivement conçus pour laver des textiles portant la mention « lavable en machine ».

Couettes plumes		40 °C (froid à 60 °C)	Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Couettes/oreillers en plumes ou duvet normalement ou très sales		01:40 PWM 912 - 2,8 kg PWM 916 - 3,6 kg PWM 920 - 4,6 kg voir « Quantité de charge : literie »
Déroulement de programme	Purge Lavage jusqu'à 60 °C, durée de lavage 8 min 2 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		
Couettes synth.		40 °C (froid à 90 °C)	
Type de textile	Couettes et oreillers synthétiques normalement à très sales		
Déroulement de programme	Lavage jusqu'à 90 °C, durée de lavage 8 min 2 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		
Couettes fibre naturelle		25 °C (froid à 40 °C)	
Type de textile	Couettes et couvertures en fibre naturelle lavables en machine		
Déroulement de programme	Lavage jusqu'à 40 °C, durée de lavage 6 min, Rythme de lavage « très délicat » 2 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		

fr - Tableau des programmes

Quantité de charge : literie

Les capacités maximales peuvent être relevées dans le tableau suivant. Ces données sont fournies à titre indicatif et varient en fonction de la taille et de l'épaisseur des couettes.

Type	Quantité*
PWM 912	2 oreillers ou 1 couette
PWM 916	3 oreillers ou 1 oreiller + 1 couette
PWM 920	4 oreillers ou 2 oreillers + 1 couette ou 2 couettes

* Une couette correspond à 2 oreillers.

Conseil : Ficeler impérativement plusieurs fois les édredons afin de réduire le balourd et d'obtenir un bon résultat de lavage.

Tableau des programmes Fauberts

Ces programmes sont conçus pour le lavage, la désinfection et l'apprêt (différents degrés d'humidité disponibles) de fauberts en coton ou en fibres mélangées, de tapis d'entrée lavables, de disques de polissage et de lavettes utilisés par les entreprises de nettoyage.

Les textiles de nettoyage peuvent être apprêtés pour être prêts à l'emploi (ready to use - rtu).

Pour éviter une nouvelle contamination, l'arrivée d'eau n'est pas effectuée par la boîte à produits pendant les rinçages.

Les programmes **Fauberts . . . + rtu** permet d'obtenir des fauberts prêts à l'utilisation, déjà imprégnés de produit de nettoyage ou de désinfection. Pour cela, le lavage ou la désinfection est suivi(e) d'une étape d'apprêt avec essorage. Il est possible de faire varier l'humidité souhaitée pour les fauberts en réglant l'humidité résiduelle à l'aide de l'option « δ - δδδδ » (légèrement humide, humide, mouillé, trempé).

Les quantités de dosage doivent être réglées sur place et le standard de désinfection contrôlé.

fr - Tableau des programmes

Fauberts

- Pour éviter la présence de grosses saletés dans l'appareil, secouez les fauberts avant de les mettre dans l'appareil.

Fauberts standard		60 °C (froid à 90 °C)	Rapport de remplis- sage/Quantité de charge
Type de textile	Fauberts en coton, viscose, polyester ou microfibres		1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg Quantité voir tableau « Quantité de charge : fauberts »
Déroulement de pro- gramme	Essorage préalable Bain de pré-rinçage 2ème bain de pré-rinçage via option  « pré-rin- çage » activable lavage principal jusqu'à 90 °C, durée de lavage 6 min refroidissement final (Cooldown) activable dans l'outil de programmation Miele Benchmark Programming Tool 2 cycles de rinçage essorage final		
Options	Pré-rinçage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine		
Faubert standard+rtu			
60 °C (froid à 90 °C)			
Type de textile	Fauberts en coton, viscose, polyester ou microfibres		
Déroulement de pro- gramme	Déroulement de programme comme pour Fauberts standard en fin de programme l'humidité résiduelle via l'option «  –  » régler (légèrement humide, humide, mouillé, trempé) Le réglage par défaut est l'humidité résiduelle 2 gouttes (humide)		
Options	Pré-rinçage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine		

Fauberts rtu		
Type de textile	Fauberts en coton, viscose, polyester ou microfibres	1:9 PWM 912 – 12 kg PWM 916 – 16 kg PWM 920 – 20 kg Quantité voir tableau « Quantité de charge : fauberts »
Déroulement de programme	1 cycle de rinçage en fin de programme l'humidité résiduelle via l'option « 0 – 0000 » régler (légèrement humide, humide, mouillé, trempé) Le réglage par défaut est l'humidité résiduelle 2 gouttes (humide)	
Options	Arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	
Fauberts neufs 60 °C (froid à 90 °C)		
Type de textile	Pour le lavage de fauberts neufs	
Déroulement de programme	Lavage principal jusqu'à 90 °C, durée de lavage 4 min Refroidissement final (Cooldown) activable dans l'outil de programmation Miele Benchmark Programming Tool 2 cycles de rinçage essorage final	
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	

Le programme **Fauberts rtu** convient pour l'apprêt ultérieur des fauberts secs et propres. Une solution désinfectante est rajoutée lors de l'apprêt. Les quantités de dosage doivent être réglées sur place et la norme de désinfection contrôlée.

Quantité de charge : fauberts (coton) vaut pour un rapport de remplissage de 1:9

Format du faubert	40 cm 190 g/ faubert	50 cm 220 g/ faubert	60 cm 280 g/ faubert	80 cm 360 g/ faubert	110 cm 510 g/ faubert	130 cm 610 g/ faubert	160 cm 720 g/ faubert
PWM 912	63 pc.	55 pc.	43 pc.	33 pc.	24 pc.	20 pc.	17 pc.
PWM 916	84 pc.	73 pc.	57 pc.	44 pc.	31 pc.	26 pc.	22 pc.
PWM 920	105 pc.	91 pc.	71 pc.	56 pc.	39 pc.	33 pc.	28 pc.

Conseil : En cas d'utilisation de fauberts en microfibres, la quantité de charge est plus importante, car ce type de fauberts pèse moins lourd.

Quantité de charge : fauberts (microfibres) vaut pour un rapport de remplissage de 1:9

Format du faubert	40 cm 120 g/faubert	50 cm 170 g/faubert
PWM 912	100 pc.	71 pc.
PWM 916	133 pc.	94 pc.
PWM 920	167 pc.	118 pc.

Pour les fauberts particulièrement volumineux et légers, il peut y avoir une réduction du nombre de pièces.

fr - Tableau des programmes

Programmes Tapis d'entrée / Disques de nettoyage

Tapis de seuil		40 °C (froid à 60 °C)	Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Tapis d'entrée lavables		1.15 PWM 912 – max. 7,4 kg PWM 916 – max. 9,4 kg PWM 920 – max. 12 kg
Déroulement de programme	Pré-rinçage Lavage jusqu'à 60 °C, durée de lavage 8 min 3 bains de rinçage essorage final		
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		
Tapis de seuil très sale			
60 °C (froid à 60 °C)			
Type de textile	Tapis d'entrée très sales		
Déroulement de programme	Pré-rinçage Prélavage jusqu'à 40 °C lavage jusqu'à 60 °C, durée de lavage 12 min 3 bains de rinçage essorage final		
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		
Disques de nettoyage			
40 °C (froid à 60 °C)			
Type de textile	Disques de nettoyage		1.50 PWM 912 – 2,2 kg PWM 916 – 2,8 kg PWM 920 – 3,6 kg
Déroulement de programme	Bain de pré-rinçage 2ème bain de pré-rinçage via option  « pré-rinçage » activable lavage jusqu'à 60 °C, durée de lavage 10 min 3 cycles de rinçage essorage final		
Options	Pré-rinçage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		

Conseil : La quantité de charge des tapis de seuil peut être moindre en fonction de leur taille, de leur rigidité et de leur épaisseur.

Programmes Lavettes

Ces programmes sont conçus pour le lavage, la désinfection et l'apprêt (différents degrés d'humidité disponibles) de lavettes en coton, en fibres mélangées ou en microfibres utilisées par les entreprises de nettoyage.

Lavettes standard		60 °C (froid à 90 °C)	Rapport de remplis- sage/Quantité de charge
Type de textile	Lavettes en coton, viscose, polyester ou microfibres		1.18 PWM 912 – 6,0 kg PWM 916 – 8,0 kg PWM 920 – 10 kg Quantité voir tableau « Quantité de charge : lavettes »
Déroulement de pro- gramme	Pré-rinçage Prélavage jusqu'à 30 °C Lavage principal jusqu'à 90 °C, durée de lavage 6 min 2 bains de rinçage essorage final		
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémen- taire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine		
Lavettes standard+rtu			
		60 °C (froid à 90 °C)	
Type de textile	Lavettes en coton, viscose, polyester ou microfibres		
Déroulement de pro- gramme	Déroulement de programme comme pour les lavettes standard en fin de programme l'humidité résiduelle via l'option « δ – δδδδ » régler (légèrement humide, humide, mouillé, trempé) Le réglage par défaut est l'humidité résiduelle 2 gouttes (humide)		
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage sup- plémentaire, arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine		

Lavettes rtu		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Lavettes en coton, viscose, polyester ou microfibres	1.18 PWM 912 – 6,0 kg PWM 916 – 8,0 kg PWM 920 – 10 kg Quantité voir tableau « Quantité de charge : lavettes »
Déroulement de programme	1 cycle de rinçage en fin de programme l'humidité résiduelle via l'option « δ – δδδδ » régler (légèrement humide, humide, mouillé, trempé) Le réglage par défaut est l'humidité résiduelle 2 gouttes (humide)	
Options	Arrêt adjuvant, arrêt cuve pleine	

Quantité de charge : lavettes vaut pour un rapport de remplissage de 1:18

Format lavettes	16 g/lavette	22 g/lavette	43 g/lavette
PWM 912	375	275	140
PWM 916	500	365	186
PWM 920	625	455	233

Le programme **Lavettes standard** convient également pour les lavettes qui ne doivent pas être utilisées immédiatement après le lavage mais stockées après le séchage.

fr - Tableau des programmes

Les programmes **Lavettes . . . + rtu** permettent d'obtenir des lavettes prêtes à l'utilisation, déjà imprégnées de détergent ou produit de désinfection. Pour cela, le lavage ou la désinfection est suivi(e) d'une étape d'apprêt avec essorage. Il est possible de faire varier l'humidité souhaitée pour les lavettes en réglant l'humidité résiduelle à l'aide de l'option « $\Delta - \Delta\Delta\Delta$ » (légèrement humide, humide, mouillé, trempé). Les quantités de dosage doivent être réglées sur place et la norme de désinfection contrôlée.

Le programme **Lavettes rtu** convient pour l'apprêt ultérieur des lavettes sèches et propres. Une solution désinfectante est rajoutée lors de l'apprêt. Les quantités de dosage doivent être réglées sur place et la norme de désinfection contrôlée.

Aquanett

Le « nettoyage à l'eau » Aquanett est un procédé de nettoyage très délicat avec de l'eau et des produits d'entretien spéciaux pour les vêtements qui pouvaient uniquement être nettoyés à sec jusqu'ici.

Aquanett délicat		25 °C (froid à 30 °C)	Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Vêtements non lavables		1.15 PWM 912 – 7,4 kg PWM 916 – 9,4 kg PWM 920 – 12 kg
Déroulement de programme	Lavage principal jusqu'à 30 °C, temps de lavage 2 min Bain d'apprêt 25 °C Essorage final		
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		
Aquanett soie		30 °C (froid à 30 °C)	
Type de textile	Vêtements non lavables froissables		1.20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Déroulement de programme	Lavage principal jusqu'à 30 °C, temps de lavage 6 min Bain d'apprêt 25 °C Essorage final		
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		
Aquanett intensif		40 °C (froid à 40 °C)	
Type de textile	Vêtements lavables		1.15 PWM 912 – 7,4 kg PWM 916 – 9,4 kg PWM 920 – 12 kg
Déroulement de programme	Lavage principal jusqu'à 40 °C, temps de lavage 6 min Rinçage Bain d'apprêt 25 °C Essorage final		
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		

Dans les programmes Nettoyage textiles, aucune vanne d'eau chaude n'est contrôlée. L'eau entrante ne doit pas dépasser une température de 30 °C.

Tableau des programmes Outdoor

Outdoor		40 °C (froid à 40 °C)	Rapport de remplis- sage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles polyamide, à membrane		1.15 PWM 912 – 7,4 kg PWM 916 – 9,4 kg PWM 920 – 12 kg
Déroulement de pro- gramme	Lavage jusqu'à 40 °C, durée de lavage 6 min 2 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage sup- plémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		
Lavage/imperméabil. 40 °C			
Type de textile	Textiles polyamide, à membrane		
Déroulement de pro- gramme	Lavage jusqu'à 40 °C, durée de lavage 6 min 2 cycles de rinçage imperméabilisation jusqu'à 40 °C essorage final		
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage sup- plémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		
Rinçage/imperméabil. 40 °C			
Type de textile	Textiles polyamide, à membrane		
Déroulement de pro- gramme	1 cycle de rinçage Imperméabilisation 40 °C Essorage final		
Options	Rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		
Vestes matelassées 40 °C (froid à 60 °C)			
Type de textile	Duvets		1.25 PWM 912 – 4,4 kg PWM 916 – 5,6 kg PWM 920 – 7,2 kg
Déroulement de pro- gramme	Lavage jusqu'à 60 °C, durée de lavage 7 min 2 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Pré-rinçage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		

Sport

Textiles sport		40 °C (froid à 60 °C)	Rapport de remplis- sage/Quantité de charge
Type de textile	Tricots, maillots et pantalons en microfibres ou fibres mélangées		1.20 PWM 912 – 5,6 kg PWM 916 – 7 kg PWM 920 – 9 kg
Déroulement de pro- gramme	Lavage jusqu'à 60 °C, durée de lavage 6 min 2 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémen- taire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		
Microfibres Sport			
40 °C (froid à 60 °C)			
Type de textile	Tricots, maillots, pantalons et sous-vêtements tech- niques en microfibres		
Déroulement de pro- gramme	Lavage jusqu'à 60 °C, durée de lavage 6 min 2 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémen- taire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		
Chaussures sport			
40 °C (froid à 60 °C)			
Type de textile	Polyester, polyamide, polyéthylène, polypropylène et éthylène-vinyle d'acétate		
Déroulement de pro- gramme	Lavage principal jusqu'à 60 °C, temps de maintien 6 min. 2 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Pré-rinçage, prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		

Vêtements de travail

Huile/Graisse		60 °C (froid à 90 °C)	Rapport de remplis- sage/Quantité de charge
Type de textile	Vêtements de travail, nappes et chiffons en coton ou fibres mélangées salis d'huile ou de graisse		1.10 PWM 912 – 11 kg PWM 916 – 14 kg PWM 920 – 18 kg
Déroulement de pro- gramme	Prélavage jusqu'à 40 °C Lavage jusqu'à 90 °C, durée de lavage 10 min 3 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Pré-rinçage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		
Poussière/Farine		60 °C (froid à 90 °C)	
Type de textile	Vêtements de travail, nappes et chiffons en coton ou fibres mélangées salis de poussière ou de farine		
Déroulement de pro- gramme	Prélavage jusqu'à 40 °C Lavage jusqu'à 90 °C, durée de lavage 10 min 2 cycles de rinçage Essorage final		
Options	Pré-rinçage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine		

Récupération de l'eau (WRG)

Nettoyage récup. eau 80 °C		Rapport de remplis- sage/Quantité de charge
Déroulement de pro- gramme	Vidange Rinçage Vidange Nettoyage Vidange Rinçage Vidange	
	Vidange supp récup eau froid	
	Déroulement de pro- gramme	

Tableau des programmes ECO

Couleurs éco 40 °C (froid à 40 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles en coton, lin ou fibres mélangées peu sales, par ex. draps et serviettes éponge	1:9 PWM 912 - 12 kg PWM 916 - 16 kg PWM 920 - 20 kg
Déroulement de programme	Lavage jusqu'à 40 °C, durée de lavage 11 min 2 cycles de rinçage dernier cycle de rinçage froid Essorage final	
Options	Prélavage, Hydro plus, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine	
Couleurs éco intensif 40 °C (froid à 40 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles en coton, lin ou fibres mélangées normalement sales, par ex. draps et serviettes éponge	1:9 PWM 912 - 12 kg PWM 916 - 16 kg PWM 920 - 20 kg
Déroulement de programme	Lavage jusqu'à 40 °C, durée de lavage 26 min 2 cycles de rinçage dernier cycle de rinçage froid Essorage final	
Options	Prélavage, Hydro plus, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine	

fr - Tableau des programmes

Non repass. éco 30 °C (froid à 30 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles peu sales en fibres synthétiques ou mélangées	1.20 PWM 912 - 5,6 kg PWM 916 - 7 kg PWM 920 - 9 kg
Déroulement de programme	Lavage jusqu'à 30 °C, durée de lavage 7 min 2 cycles de rinçage Essorage final	
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine	
Non repass. éco intensif 30 °C (froid à 30 °C)		Rapport de remplissage/Quantité de charge
Type de textile	Textiles peu sales en fibres synthétiques ou mélangées	1.20 PWM 912 - 5,6 kg PWM 916 - 7 kg PWM 920 - 9 kg
Déroulement de programme	Lavage jusqu'à 30 °C, durée de lavage 22 min 2 cycles de rinçage Essorage final	
Options	Prélavage, trempage, Hydro plus, intensif, rinçage supplémentaire, arrêt du remplissage, arrêt cuve pleine	

Miele



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Telefon: 05241 89-0
Internet: www.miele.com/professional