

## ProCare

Tex 11

### Detergente universal

#### Utilización:

*ProCare Tex 11* es un detergente universal en polvo de gran potencia, alcalino, de alto rendimiento enzimático y sin fosfatos para ropa blanca y de color diseñado para el uso en lavadoras industriales.

*ProCare Tex 11* es ideal para lavanderías industriales y autoservicios.

Gracias a su elevada concentración de enzimas y oxígeno activo, así como una proporción de tensioactivos muy efectiva, ofrece los mejores resultados incluso a bajas temperaturas.

#### Características del producto:

- Eficiente a temperaturas de 30 a 90 °C
- Particularmente efectivo incluso a bajas temperaturas
- Muy efectivo gracias a las nuevas enzimas especiales
- Blancos brillantes gracias a blanqueantes ópticos específicos
- Sin fósforo
- Contiene oxígeno activo
- Muy buena disolución de las manchas y capacidad de eliminación de la grasa
- Se puede usar para todas las durezas de agua

#### Recomendaciones de dosificación [g (ml)/kg de ropa]:

Dureza del agua* Rango de dureza del agua	Suciedad ligera	Suciedad media	Suciedad elevada
0-8,4 Blanda	6 (11)	8 (14)	10 (18)
8,4-14 Media	8 (14)	10 (18)	12 (21)
> 14 Dura	11 (20)	13 (24)	15 (28)

\*El grado de dureza o la dureza del agua en grados de dureza alemana pueden consultarse con la empresa de abastecimiento de agua correspondiente.

*ProCare Tex 11* está diseñado para los desarrollos de programa de las lavadoras de Miele Professional.

- Dosificación manual antes de cada proceso de lavado
- Recomendación de la dosificación dependiendo de la dureza del agua

#### Tener en cuenta:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Se deben tener en cuenta las instrucciones de las lavadoras de Miele Professional.

## ProCare

Tex 11

## Detergente universal

### Datos técnicos:


- Densidad: 0,64 g/cm<sup>3</sup>
- Valor pH (1 %): 10,0 – 11,0

### Componentes del detergente según el reglamento sobre detergentes de la CE 648/2004:

- 5 – <15 % zeolita
- Enzimas

### Indicaciones de almacenamiento:

*ProCare Tex 11* solo debe almacenarse seco y protegido de heladas. Cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar una dosis.

El producto se puede almacenar con el envase original cerrado durante al menos 24 meses. 

### Advertencias de seguridad:

Para saber más sobre las advertencias medioambientales y de seguridad consulte las hojas de datos de seguridad. Disponibles en el sitio web de Miele que se indica abajo. Eliminar el recipiente totalmente vacío y cerrado. Eliminación de los restos: ver hoja de datos de seguridad.

Las indicaciones de la ficha técnica hacen referencia a nuestros conocimientos y experiencias. No liberan al usuario de la responsabilidad de realizar comprobaciones y pruebas propias.

De ello no puede derivar una garantía jurídicamente vinculante de determinadas propiedades.

### Unidad de empaquetado suministrada y accesorios:

Denominación	Envase	Número de material
<i>ProCare Tex 11</i>	Saco de 10 kg	11520420
<i>ProCare Tex 11</i>	Saco de 20 kg	11520440

### Datos de contacto:

#### Alemania

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Teléfono: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### España

Miele S.A.U.  
Avda. de Bruselas, 31  
28108 ALCOBENDAS/MADRID  
Tel. +34 902575175  
professionalservice@miele.es  
www.miele.es/professional



#### Alemania

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com