

Detersivo di base

Applicazione:

ProCare Tex 10 A è un concentrato di detersivo liquido di base, alcalino, ad alta resa da utilizzare nelle lavatrici professionali. *ProCare Tex 10 A* è la soluzione ideale per la cura della biancheria professionale. *ProCare Tex 10 A* è adatto anche al trattamento professionale di capi outdoor lavabili, abbigliamento sportivo e biancheria di hotel e ristoranti.

Proprietà del prodotto:

- Ottima resa su grasso e proteine
- Tempo di azione breve
- Elevata efficacia detergente combinata a un dosaggio ridotto
- Altamente efficace anche a basse temperature
- Senza fosforo
- Può essere utilizzato con qualsiasi durezza dell'acqua
- Soddisfa i criteri ambientali per l'assegnazione dell'Ecolabel UE
- L'uso di questo prodotto contribuisce a ridurre l'inquinamento dell'acqua, i rifiuti e i consumi energetici, a condizione che vengano rispettati i dosaggi consigliati.



Dosaggio consigliato [ml/kg di biancheria]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	8
8,4 – 14	6	8	10
> 14	8	10	12

Le aree di durezza dell'acqua e le cifre possono essere fornite dall'azienda idrica.

ProCare Tex 10 A è studiato per garantire la massima resa nelle lavatrici Miele Professional.

- Dosaggio preciso ed economico tramite pompa di dosaggio
- Dosaggio consigliato in base alla durezza dell'acqua

Attenzione:

- Prima di cambiare prodotto, lavare con acqua il sistema di dosaggio, compresi i tubi aspiranti flessibili.
- È necessario rispettare le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional.
- A causa delle sostanze naturali utilizzate nella formula, è possibile che si verifichi una torbidità visibile verso il fondo del contenitore. Questa torbidità non ha alcun effetto negativo sull'efficacia di lavaggio.

ProCare Tex 10 A

Detersivo di base

Dati tecnici:

- Densità (20 °C): 1,17 g/cm³
- Valore pH (1 %ig): 12–13

Componenti:

- Tensioattivi, leganti di calcare, addolcitori, inibitori dell'ingrigimento, sbiancanti ottici

Conservazione:

ProCare Tex 10 A deve essere conservato in luogo asciutto e non esposto al gelo. Richiudere sempre i contenitori una volta prelevata la quantità di prodotto necessaria.

Rischi e indicazioni sulla sicurezza:

Per informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente, consultare le schede tecniche di sicurezza. Sono disponibili sui siti web di Miele elencati di seguito. Smaltire i contenitori solo quando sono completamente vuoti e sigillati. Per lo smaltimento dei residui, consultare la scheda tecnica di sicurezza. Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono aggiornate e corrette in base alle nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, ciò non esonera gli utenti dall'obbligo di effettuare i propri controlli e test. Dal presente documento non è possibile dedurre una garanzia giuridicamente vincolante di specifiche proprietà del prodotto.

Unità di imballaggio e accessori disponibili:

Designazione	Unità di imballaggio
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Tanica da 5 l
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Tanica da 10 l
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Tanica da 20 l
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Fusto da 200 l
Chiave per tanica	Per tutte le taniche
Vaschetta di raccolta DTD 2	Taniche da 5 e 10 l
Contenitore graduato	250 ml
Rubinetto di scarico	Taniche da 5 e 10 l

Informazioni di contatto:

Germania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importatore per la Svizzera

Miele SA
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 (0) 471666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional/index.htm



Germania

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com