

Waskrachtversterker/booster

Applicatie:

ProCare Tex 10 B+ is een pH-neutrale waskrachtversterker op basis van speciale combinatie van tensides voor gebruik op hardnekkig vet.

ProCare Tex 10 B+ is bedoeld voor gebruik in professionele wasmachines.

Producteigenschappen:

- Effectief bij temperaturen boven 40 °C
- Zeer effectief op wasgoed dat is verontreinigd met vet
- Voor gebruik als waskrachtversterker, bevochtiger of emulgator
- Bijzonder behoedzaam voor materiaal en kleur

Doseeradviezen [ml/kg wasgoed]:

ProCare Tex 10 B+ kan worden gebruikt in de voorwas en, bij extreme verontreiniging, als additief in de hoofdwash.

Het doseeradvies is afhankelijk van de toepassing. Bij gebruik als vetoplossend middel of waskrachtversterker moet de doseertabel hieronder in acht worden genomen.

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	2	4	8
8,4 – 14	4	8	10
> 14	8	10	15

Waterhardheden en cijfers kunnen worden verstrekt door waterleidingbedrijven.

Als bevochtigingsmiddel wordt het product met 2–3 g/kg droog wasgoed en als emulgator voor sterk met pigment belast wasgoed met 15–20 g/kg droog wasgoed gedoseerd.

ProCare Tex 10 B+ is afgestemd op de programmaverlopen in Miele Professional wasmachines.

- Nauwkeurige en economische dosering via doseerpomp
- Doseeradvies afhankelijk van de waterhardheid

Let op:

- Niet met andere producten mengen.
- Gebruiksaanwijzingen voor Miele Professional wasmachines moeten in acht worden genomen.
- Spoel het doseersysteem, inclusief de zuigslangen, met water voordat u van product wisselt.

ProCare Tex 10 B+

Waskrachtversterker/booster

Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): 1,00 g/ml
- pH-waarde (1%): 7,0–8,0

Ingrediënten:

Tensides, oplosmiddelen

Opslag:

ProCare Tex 10 B+ mag alleen droog en beschermd tegen vorst worden bewaard. Sluit voorraadreservoirs altijd opnieuw af nadat de vereiste hoeveelheid product is verwijderd.

Risico's en veiligheidstips:

Voor veiligheids- en milieu-informatie, zie veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze helemaal leeg en verzegeld zijn. Zie veiligheidsinformatieblad met betrekking tot het verwijderen van residuen.

Alle informatie in deze bijsluiter is actueel en volgens onze kennis en ervaring correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen controles en tests uit te voeren.

Hieraan kan geen wettelijk bindende garantie van specifieke producteigenschappen worden ontleend.

Beschikbare verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakkingseenheid
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	Jerrycan van 5 l
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	Jerrycan van 10 l
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	Jerrycan van 20 l
<i>Opener</i>	Voor alle jerrycans
<i>DTD 2 opvangschaal</i>	Jerrycans van 5 en 10 l
<i>Maatbeker</i>	250 ml
<i>Aftapkraan</i>	Jerrycans van 5 en 10 l

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Telefoon +31 347 378-884
info@miele.nl
www.miele.nl/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480 1730 Mollem
Telefoon +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional



Duitsland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com