

## Środek wspomagający skuteczność prania/ Booster

### Zastosowanie:

*ProCare Tex 10 B+* to środek wspomagający skuteczność prania o neutralnym pH, oparty na specjalnej kombinacji tensydów do stosowania na uporczywych, tłustych plamach. *ProCare Tex 10 B+* jest przeznaczony do stosowania w profesjonalnych pralnicach.

### Właściwości produktu:

- Skuteczny w temperaturach powyżej 40 °C
- Wysoka skuteczność prania tkanin zabrudzonych tłuszczem
- Do stosowania jako środek wspomagający skuteczność prania, środek zwilżający lub emulgator
- Bardzo delikatny dla tkanin i kolorów

### Zalecenia dotyczące dozowania [ml na kg prania]:

*ProCare Tex 10 B+* można stosować do płukania wstępnego, a w przypadku bardzo silnego zabrudzenia jako dodatek do prania zasadniczego.

Zalecenia dotyczące dozowania zależą od zastosowania. W przypadku stosowania jako rozpuszczalnik tłuszczu lub środek wspomagający skuteczność prania należy przestrzegać poniższej tabeli dozowania.

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1°dH ≈ 0,18 mmol/l                                                                 | ml/kg                                                                              | ml/kg                                                                               | ml/kg                                                                                |
| °dH                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| 0 – 8,4                                                                            | 2                                                                                  | 4                                                                                   | 8                                                                                    |
| 8,4 – 14                                                                           | 4                                                                                  | 8                                                                                   | 10                                                                                   |
| > 14                                                                               | 8                                                                                  | 10                                                                                  | 15                                                                                   |

Informacje na temat zakresów i wartości twardości wody można uzyskać w zakładach wodociągowych.

W przypadku zastosowania jako środek zwilżający, dozuje się 2–3 g na kg suchego prania; w przypadku zastosowania jako emulgator do tkanin silnie zanieczyszczonych pigmentami dozuje się 15–20 g na kg suchego prania.

*ProCare Tex 10 B+* został opracowany tak, aby jak najlepiej sprawdzać się w pralnicach Miele Professional.

- Precyzyjne i ekonomiczne dozowanie za pomocą pompy dozującej
- Zalecenia dotyczące dozowania zależą od twardości wody

### Uwaga:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Należy przestrzegać instrukcji użytkowania pralnic Miele Professional.
- Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozujący i węże ssące.

## ProCare Tex 10 B+

## Środek wspomagający skuteczność prania/ Booster

### Dane techniczne:

- Gęstość (20 °C): 1,00 g/ml
- Wartość pH (roztwór 1%): 7,0–8,0

### Składniki:

Środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki

### Przechowywanie:

*ProCare Tex 10 B+* należy przechowywać w suchym i chronionym przed mrozem miejscu. Pojemniki należy zamykać po pobraniu wymaganej ilości produktu.

### Zagrożenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w kartach charakterystyki. Są one dostępne na stronach internetowych Miele wymienionych poniżej. Pojemniki należy utylizować dopiero po całkowitym opróżnieniu i szczelnym zamknięciu. Patrz karta charakterystyki dotycząca utylizacji pozostałości.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne i poprawne zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem. Nie zwalnia to jednak użytkowników z obowiązku przeprowadzania własnych kontroli i testów.

Nie można z tego wywnioskować prawnie wiążącego zapewnienia o określonych właściwościach produktu.

### Dostępne opakowania i akcesoria:

| Oznaczenie                 | Opakowanie              |
|----------------------------|-------------------------|
| <i>ProCare Tex 10 B+</i>   | Kanister 5 l            |
| <i>ProCare Tex 10 B+</i>   | Kanister 10 l           |
| <i>ProCare Tex 10 B+</i>   | Kanister 20 l           |
| <i>Klucz do kanistra</i>   | Do wszystkich kanistrów |
| <i>Taca ociekowa DTD 2</i> | Kanistry 5 i 10 l       |
| <i>Naczynie miarowe</i>    | 250 ml                  |
| <i>Kurek spustowy</i>      | Kanistry 5 i 10 l       |

### Informacje kontaktowe:

#### Niemcy

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Polska

Miele Sp. z o.o.  
Ul. Czerniakowska 87A  
00-718 Warszawa  
Tel. +48 22 335-0000  
info@miele.pl  
www.miele.pl/professional



#### Niemcy

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com