

Fin- og kulørtvaskemiddel

Program:

ProCare Tex 10 MA er et højtydende, flydende, alkalisk og fosfatfrit koncentreret fin- og kulørtvaskemiddel til brug i erhvervsvaskemaskiner. *ProCare Tex 10 MA* er designet til professionel vedligeholdelse af vaskbar yderbeklædning, sportstøj og arbejdstøj (sikkerhedsudstyr og uniformer) samt hotel- og restaurationsbranchen.

Produktegenskaber:

- Fri for duftstoffer
- Fri for optiske blegemidler, blegemidler og fosfor
- Skumreguleret
- Effektiv til fjernelse af tilsmudsning
- Kan bruges ved alle vandhårdhedsområder
- Effektiv ved temperaturer over 30 °C
- Opfylder miljøkriterierne for at blive tildelt EU Ecolabel
- Ved anvendelsen af EU-miljømærkede produkter bidrager du ved overholdelse af doseringsanvisningerne til at reducere vandforurening og reducere affald.
- Alkalifri



Doseringsanbefalinger [ml pr. kg vasketøj]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

Vandhårdhedsområder og værdier kan oplyses af vandværkerne.

ProCare Tex 10 MA er tilpasset programforløbene i Miele Professional-vaskemaskiner.

- Præcis og økonomisk dosering via doseringspumpe
- Doseringsanbefaling afhængig af vandhårdhed

Bemærk:

- Koncentratet må ikke blandes med andre produkter.
- Inden skift af produkt skal doseringssystemet, inkl. sugeslanger, skylles igennem med vand.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.

ProCare Tex 10 MA

Fin- og kulørtvaskemiddel

Tekniske data:

- Massefylde (20 °C): ca. 1,03 g/cm³
- pH-værdi (1 % opløsning): ca. 9,5

Indholdsstoffer:

- Tensider, kalkbindere, vandafkalkningsmidler, gråningshæmmere, farveoverførselshæmmere

Opbevaring:

ProCare Tex 10 MA skal opbevares frostfrit. Frosne vaskemidler kan dog stadig bruges, når de er optøet, uden at vaskeeffekten forringes. Efter der er blevet fjernet en mængde af produktet, skal beholderen lukkes igen.

Risici og sikkerhedsanvisninger:

For sikkerheds- og miljøoplysninger, se sikkerhedsdatablade. Disse er tilgængelige på Miele's hjemmesider, der er anført nedenfor.

Kassér kun beholdere, der er tomme og forseglede. Se sikkerhedsdatablad vedrørende bortskaffelse af rester.

Alle oplysninger på dette produktblad er aktuelle og korrekte ud fra vores viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugerne for forpligtelsen til at udføre deres egne kontroller og tests. En juridisk bindende garanti for specifikke produkttegenskaber kan ikke udledes af dette.

Emballage og tilbehør, der leveres:

Betegnelse	Emballeringsenhed
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	5 l dunk
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	10 l dunk
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	20 l dunk
Åbner til dunk	Til alle dunke
Afdrypningsbakke DTD 2	5 og 10 l dunke
Målebæger	250 ml
Afløbshane	5 og 10 l dunk

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf: +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com