

Hieno- ja kirjopesuaine

Käyttökohde:

ProCare Tex 10 MA on erittäin tehokas, nestemäinen emäksinen ja fosfaatiton pyykinpesuainetiiviste hieno- ja kirjopyykin pesuun ammattikäyttöön tarkoitetuissa pesukoneissa. *ProCare Tex 10 MA* on tarkoitettu myös pestävien ulkoilu-, urheilu- ja työvaatteiden (henkilönsuojainten ja univormujen) sekä hotelli- ja ravintolapyykin pesuun.

Tuotteen ominaisuudet:

- Ei sisällä hajusteita
- Ei sisällä optisia kirkasteita, valkaisuaineita tai fosforia
- Säätelee vaahdonmuodostusta
- Erinomainen lianpoistokyky
- Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla
- Tehokas yli 30 °C lämpötiloissa
- Täyttää EU-ympäristömerkin vaatimukset
- Tämän tuotteen käyttö auttaa vähentämään vesistöjen saastumista, jätettä ja energiankulutusta, edellyttäen, että annostussuosituksia noudatetaan.
- Ei sisällä alkaleja



Annostussuositus [ml:aa/kg pyykkiä]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

Vedenkovuusalueen ja vedenkovuuden saat tietää paikalliselta vesilaitokselta.

ProCare Tex 10 MA on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional -pesukoneissa.

- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla
- Suositeltava annostusmäärä vaihtelee vedenkovuuden mukaan

Huomaa:

- Tiivistettä ei saa sellaisenaan sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Huuhtelee annostusjärjestelmä, letkut ja imuputket ennen kuin vaihdat tuotteen toiseen.
- Noudata Miele Professional -pesukoneiden käyttöohjeita.

ProCare Tex 10 MA

Hieno- ja kirjopesuaine

Tekniset tiedot:

- Tiheys (20 °C): noin 1,03 g/ml
- pH-arvo (1 %:nen liuos): noin 9,5

Ainesosat:

- Sisältää tensidejä, kompleksinmuodostajia, vedenpehmentysaineita, harmaantumisen estoaineita, värien siirtymisen estoaineita

Varastointi:

ProCare Tex 10 MA on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Jäätynyttä pesuainetta voi kuitenkin käyttää sulattamisen jälkeen ilman, että sen teho heikkenee. Sulje pakkaukset välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu.

Vaara- ja turvalausekkeet:

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta.

Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen, ks. käyttöturvallisuustiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä veloitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä.

Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	5 l kanisteri
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	10 l kanisteri
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	20 l kanisteri
Kanisteriavain	Sopii kaikkiin kanistereihin
DTD 2 -alusta	5 ja 10 l kanistereille
Mitta-astia	250 ml
Poistoventtiili	5 ja 10 l kanistereille

Yhteystiedot:

Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Puh.: (09) 857 97 500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional



Germany

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com