

ProCare Tex 10 W

Villapesuaine

Käyttökohde:

ProCare Tex 10 W on lievästi hapan, erittäin aktiivinen pesuaine villatekstiilien hellävaraiseen pesuun Miele Professional -pesukoneissa.

ProCare Tex 10 W sopii erinomaisesti pesulakäyttöön.

Erityisainesosat takaavat tekstiilien luotettavan värinpitävyyden. Pesuaine on suojaavien polymeeriensa ja integroidun, vanumista ehkäisevän puskurijärjestelmänsä ansiosta hellävarainen kuiduille.

Tuotteen ominaisuudet:

- Erityisen tehokas, myös matalissa 0–30 °C lämpötiloissa
- Sopii käytettäväksi kaikilla vedenkovuuksilla
- Suojaa tekstiilejä värjäytymiseltä
- Ehkäisee lian uudelleentarttumista
- Ei aiheuta villatekstiilien vanumista

Annostussuositus [ml:aa/kg pyykkiä]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Vedenkovuusalueen ja vedenkovuuden saat tietää paikalliselta vesilaitokselta.

ProCare Tex 10 W on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional -pesukoneissa.

- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla
- Suositeltava annostusmäärä vaihtelee vedenkovuuden mukaan

Huomaa:

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Noudata Miele Professional -pyykinpesukoneiden käyttöohjeita.
- Huuhtelee annostusjärjestelmä, letkut ja imuputket ennen kuin vaihdat tuotteen toiseen.

Tekniset tiedot:

- Tiheys: 1,02 g/cm³
- pH-arvo (1 %:nen liuos): 4,8–5,8

Ainesosat:

- Sisältää tensidejä, liuottimia, vedenpehmennysaineita, uudelleenrasvoittavia aineita, hajusteita, värien siirtymisen estoaineita, säilöntäaineita

Varastointi:

ProCare Tex 10 W on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Sulje pakkaukset välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu.

ProCare Tex 10 W

Villapesuaine

Vaara- ja turvalausekkeet:

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta.

Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen, ks. käyttöturvallisuustiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia.

Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä veloitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä.

Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö
<i>ProCare Tex 10 W</i>	20 l kanisteri
<i>Kanisteriavain</i>	Sopii kaikkiin kanistereihin
<i>DTD 2 -alusta</i>	5 ja 10 l kanistereille
<i>Mitta-astia</i>	250 ml
<i>Poistoventtiili</i>	5 ja 10 l kanistereille

Yhteystiedot:

Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Puh.: (09) 857 97 500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional



Germany

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com