

Fin- og kulørtvaskemiddel

Anvendelse:





ProCare Tex 10 MA er et yderst effektivt, flydende, alkalisk og fosfatfrit vaskemiddelkoncentrat til fin- og kulørtvask til brug i professionelle vaskemaskiner. *ProCare Tex 10 MA* er velegnet til professionel pleje af vaskbart overtøj, sportstøj og arbejdstøj (beskyttelsestøj, arbejdstøj og firmaarbejdstøj) samt tøjvask inden for hotel- og cateringbranchen.

Produktegenskaber:

- Fri for dufte
- Fri for optisk blegemiddel, blegemiddel og fosfor
- Skumreguleret
- Effektiv til fjernelse af snavs
- Kan anvendes ved alle vandhårdheder
- Til vask fra 30 °C
- Opfylder miljøkriterierne for EU Ecolabel
- Ved brug af vaskemidlet iht. doseringsvejledningen beskyttes miljøet.



Doseringsanbefalinger (ml/kg vasketøj):

|  |  |  |  |
|---|--|---|---|
| 1°dH ≈ 0,16 mmol/l | ml/kg | ml/kg | ml/kg |
| °dH | | | |
| 0 – 8,4 | 4 | 6 | 9 |
| 8,4 – 14 | 6 | 9 | 11 |
| > 14 | 9 | 11 | 13 |

ProCare Tex 10 MA er tilpasset programforløbene i Miele Professionals vaskemaskiner.

- Præcis og økonomisk dosering via en doseringspumpe
- Doseringsanbefaling afhængig af vandhårdhed

Bemærk!

- Der må ikke blandes andre produkter i koncentratet.
- Inden skift af produkt skal doseringssystemet, inkl. sugeslanger, skylles igennem med vand.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.

ProCare


Tex 10 MA

Fin- og kulørtvaskemiddel

Tekniske data:

- Densitet (20 °C): 1,03 g/ml
- pH-værdi (1 %): ca. 9,5

Opbevaring:

ProCare Tex 10 MA bør opbevares frostfrit, selvom det størknede produkt kan genbruges efter optøning uden kvalitetstab. Efter der er blevet fjernet delmængder, skal beholderen lukkes igen. Produktet er i uåbnet tilstand mindst holdbar i 24 måneder .

Fare- og sikkerhedsanvisninger:

Sikkerheds- og miljøinformationer findes i sikkerhedsdatabladene. Disse findes på nedenstående Miele-websider.

Beholderen skal være tom og lukket ved bortskaffelse. Bortskaffelse af rester: Se sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne heri er baseret på vores aktuelle viden og erfaringer. De fritager ikke brugeren for egne kontroller og forsøg.

En juridisk bindende garanti for bestemte egenskaber kan ikke udledes heraf.

Tilgængelig emballageenhed og tilbehør:

| Betegnelse | Beholder | Materialenummer |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| <i>ProCare Tex 10 MA</i> | 5-liters dunk | 12442010 |
| <i>ProCare Tex 10 MA</i> | 10-liters dunk | 12442020 |
| <i>ProCare Tex 10 MA</i> | 20-liters dunk | 12442070 |
| Åbner til dunk | Til alle dunke | 11851600 |
| Opsamlingsbakke DTD 2 | 5 og 10 l dunk | 10695460 |

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf. +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com