

ProCare

Tex 10 A

Detergente puro

Uso:





ProCare Tex 10 A è un detersivo concentrato, liquido e alcalino, altamente efficace per l'uso in lavatrici professionali. *ProCare Tex 10 A* è la soluzione ideale per l'impiego nelle lavanderie professionali. *ProCare Tex 10 A* è inoltre adatto alla cura professionale di abbigliamento per esterno, capi sportivi e biancheria lavabili del settore alberghiero e della ristorazione.

Caratteristiche del prodotto:

- Elevato potere solvente di grassi e proteine
- Tempo di azione breve
- Elevata efficacia di lavaggio con dosaggio ridotto
- Particolarmente efficace già a temperature basse
- Senza fosforo
- Ideale anche con qualità sfavorevoli dell'acqua
- Soddisfa i criteri ambientali per l'assegnazione dell'Ecolabel UE
- Con l'impiego di questi prodotti si contribuisce al rispetto delle indicazioni di dosaggio volte a ridurre l'inquinamento idrico, il volume di rifiuti e il consumo energetico.



Consigli di dosaggio ml/kg per biancheria:

			
1°dH ≈ 0,16 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	8
8,4 – 14	6	8	10
> 14	8	10	12

ProCare Tex 10 A è adatto ai programmi delle lavatrici Professional di Miele.

- Dosaggio esatto ed economico tramite una pompa di dosaggio

Attenzione!

- Prima di cambiare prodotto, risciacquare bene con acqua il sistema di dosaggio compresi i tubi di aspirazione.
- Leggere attentamente le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional.
- Grazie alle sostanze naturali utilizzate, è possibile che si verifichi una torbidità scura, visibile nella parte inferiore della tanica. Questa torbidità non influisce sull'efficacia di lavaggio del prodotto.

ProCare


Tex 10 A

Detergente puro

Dati tecnici:

- Densità (20 °C): 1,17 g/cm³
- Valore pH (1 %ig): 12 – 13

Indicazioni per la conservazione:

ProCare Tex 10 A deve essere conservato in luogo asciutto e non esposto al gelo. Dopo il prelievamento di quantità parziali di prodotto, richiudere bene il contenitore. Il prodotto nella confezione originale può essere conservato per minimo 24 mesi. 

Indicazioni di pericolo e avvertenze sulla sicurezza:

Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza. Queste sono disponibili nelle pagine web Miele riportate sotto.

Smaltire i fusti solo vuoti e chiusi. Smaltimento del contenuto liquido: v. scheda tecnica di sicurezza.

Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non esonerano l'utilizzatore da effettuare propri test e indagini.

Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

Confezione e accessori disponibili:

Denominazione	Tanica	Numero materiale
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Tanica da 5 l	12441960
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Tanica da 10 l	12441970
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Tanica da 20 l	12441980
<i>ProCare Tex 10 A</i>	Fusto da 200 l	12306360
Chiave per apertura tanica	Per tutte le taniche	11851600
DTD 2 vaschetta di raccolta	Taniche da 5 e 10 l	10695460

Contatti:**Germania**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel. +39 (0) 471666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional/index.htm

**Germania**

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional