

ProCare

Tex 10 A

Vaskemiddel uten blekemiddel

Anvendelse:

ProCare Tex 10 A er et effektivt, flytende og alkalisk vaskemiddelkonsentrat for bruk i profesjonelle vaskemaskiner. *ProCare Tex 10 A* er ideelt for bruk i profesjonelle vaskerier.. *ProCare Tex 10 A* egner seg også for profesjonell pleie av vaskbart yttertøy, sportsklær og tekstiler fra hotell- og gastronomibransjen.

Produktegenskaper:

- Effektiv oppløsning av fett og proteiner
- Kort virketid
- Høy effekt ved lav dosering
- Høy effekt allerede ved lave temperaturer
- Uten fosfor
- Ideelt også ved ugunstige vannkvaliteter
- Oppfyller miljøkriteriene for å bli tildelt EUs miljømerke, EU Ecolabel
- Ved å bruke produkter som er merket med EUs miljømerke, bidrar du til å redusere vannforurensning og mengden avfall samt energiforbruket.



Doseringsanbefalinger ml/kg tekstiler:

Vannhardhet* Hardhetsområde	Litt skittent	Middels skittent	Veldig skittent
0–8,4 bløtt	4	6	8
8,4–14 middels	6	8	10
> 14 hardt	8	10	12

*Det lokale vannverket opplyser om den nøyaktige hardhetsgraden eller vannhardheten i tyske hardhetsgrader.

ProCare Tex 10 A er tilpasset programforløpene i de profesjonelle vaskemaskinene fra Miele Professional.

- Nøyaktig og økonomisk dosering via en doseringspumpe

Vær oppmerksom på følgende!

- Før det brukes et annet produkt må doseringssystemet, inkludert doseringsslanger, gjennomskylles med vann.
- Følg bruksanvisningene for vaskemaskiner fra Miele Professional.
- På grunn av de naturlige stoffene som brukes, kan det være en synlig mørk uklarhet i nedre del av beholderen. Dette påvirker ikke produktets ytelse.

ProCare

Tex 10 A

Vaskemiddel uten blekemiddel

Tekniske data:

- Tetthet (20 °C): 1,17 g/cm³
- pH-verdi (1 %): 12 – 13

Lagringstips:

ProCare Tex 10 A skal lagres tørt og beskyttes mot frost.

Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen.

Produktet kan lagres i minst 24 måneder i en lukket originalbeholder. 🗄

Fare- og sikkerhetsinstruksjoner:

Sikkerhets- og miljøinformasjon finner du i sikkerhetsdatabladene. Disse er tilgjengelige på nettsidene til Miele, som er oppført nedenfor.

Beholderne må kun avfallshåndteres når de er fullstendig tømt og lukket. For avfallshåndtering av produktrester: Se sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette produktdatabladet er basert på det vi har av kunnskap og erfaringer på det aktuelle tidspunktet. De fritar ikke brukeren fra å foreta egne kontroller og tester.

De må ikke oppfattes som en juridisk bindende garanti for bestemte egenskaper.

Forpakninger og tilbehør som kan leveres:

Betegnelse	Beholder	Materialnummer
<i>ProCare Tex 10 A</i>	5 l-beholder	12441960
<i>ProCare Tex 10 A</i>	10 l-beholder	12441970
<i>ProCare Tex 10 A</i>	20 l-beholder	12441980
<i>ProCare Tex 10 A</i>	200 l-beholder	12306360
Kannenøkkel	Til alle kanner	11851600
DTD 2 oppsamlingskar	5 og 10 l beholder	10695460

Kontaktinformasjon:**Tyskland**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland
KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 Nesbru
Tel. +47 6717-3100
professional@miele.no
www.miele.no/professional

**Tyskland**

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com