

Producto neutralizante

Aplicación:

ProCare Tex 30 C es un producto neutralizante ácido basado en un ácido orgánico para reducir la alcalinidad en lavadoras industriales.

ProCare Tex 30 C es ideal para uso en lavadoras industriales, en particular para la preparación de ropa de cama. El producto se dosifica en el último ciclo de aclarado.

Sus componentes son naturales y especialmente ecológicos a la vez que ofrecen un alto grado de fiabilidad en los procesos.

Características del producto:

- Eficaz en la gama de temperaturas frías hasta los 40 °C
- Apto para cualquier rango de dureza del agua
- Excelente rendimiento de neutralización
- Valores de pH estables y neutros gracias a un sistema tampón especial
- Activo contra las manchas amarillentas de origen alcalino, incluso cuando la ropa se almacena en condiciones ligeramente húmedas.
- Sin fragancias
- Minimiza los malos olores

Recomendaciones de dosificación [ml/kg de ropa]:

Añadido al último aclarado, según la alcalinidad del proceso de lavado 0,5-2,0 ml por kg de ropa seca

ProCare Tex 30 C está diseñado para un rendimiento óptimo en lavadoras Miele Professional.

- Dosificación precisa y económica mediante bomba dosificadora
- En caso de dosificación manual, el producto se añade a través del compartimento del suavizante.

Importante:

- No se debe mezclar con otros productos.
- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de manejo de las lavadoras Miele Professional.
- Antes de cambiar de producto, aclarar el sistema de dosificación con agua, incluidas las mangueras de aspiración.

Datos técnicos:

- Densidad (20 °C): 1,23 g/cm³
- Valor de pH (solución al 1%): 2-3

Ingredientes:

Ácido cítrico

Almacenamiento:

ProCare Tex 30 C debe almacenarse en un lugar seco y protegido de heladas. Cerrar siempre de nuevo los depósitos de reserva una vez extraída la cantidad necesaria de producto.

Producto neutralizante

Riesgos e indicaciones de seguridad:

Para información sobre seguridad y medioambiente, deben consultarse las hojas de datos de seguridad. Están disponibles en las páginas web de Miele que se indican a continuación. Los depósitos de reserva solo deben desecharse cuando estén completamente vacíos y precintados. Ver la hoja de datos de seguridad en relación con el desecho de residuos. Toda la información contenida en este prospecto es actual y correcta según nuestro conocimiento y experiencia. Sin embargo, esto no exime a los usuarios de la obligación de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. No puede deducirse de este documento una garantía jurídicamente vinculante de las propiedades específicas del producto.

Embalajes disponibles y accesorios:

Denominación	Unidad de embalaje
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Garrafa de 5 l
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Garrafa de 10 l
<i>Llave para garrafa</i>	Para todas las garrafas
<i>Bandeja colectora DTD 2</i>	Garrafa de 5 y 10 l
<i>Vaso medidor</i>	250 ml
<i>Grifo de vaciado</i>	Garrafa de 5 y 10 l

Datos de contacto:

Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional



Alemania

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com