

### Vaskemiddel uden blegemiddel

#### Program:

*ProCare Tex 10 A* er et højtydende, flydende, alkalisk vaskemiddel uden blegemiddel til brug i erhvervsvaskemaskiner. *ProCare Tex 10 A* er ideel til professionel tekstilpleje. *ProCare Tex 10 A* er også beregnet til professionel vedligeholdelse af vaskbart yderbeklædning, sportstøj og vasketøj fra hotel- og restaurationsbranchen.

#### Produktegenskaber:

- God fedt- og proteinopløsende effekt
- Kort indvirkningstid
- Høj vaskeeffekt ved lav dosering
- Meget effektiv allerede ved lave temperaturer
- Fri for fosfor
- Kan bruges ved alle vandhårdhedsområder
- Opfylder miljøkriterierne for at blive tildelt EU Ecolabel
- Ved anvendelsen af EU-miljømærkede produkter bidrager du ved overholdelse af doseringsanvisningerne til at reducere vandforurening og reducere affald.



#### Doseringsanbefalinger [ml pr. kg vasketøj]:

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1°dH ≈ 0,18 mmol/l                                                                  | ml/kg                                                                               | ml/kg                                                                                 | ml/kg                                                                                 |
| °dH                                                                                 |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 0 – 8,4                                                                             | 4                                                                                   | 6                                                                                     | 8                                                                                     |
| 8,4 – 14                                                                            | 6                                                                                   | 8                                                                                     | 10                                                                                    |
| > 14                                                                                | 8                                                                                   | 10                                                                                    | 12                                                                                    |

Vandhårdhedsområder og værdier kan oplyses af vandværkerne.

*ProCare Tex 10 A* er tilpasset programforløbene i Miele Professional-vaskemaskiner.

- Præcis og økonomisk dosering via doseringspumpe
- Doseringsanbefaling afhængig af vandhårdhed

#### Bemærk:

- Inden skift af produkt skal doseringssystemet, inkl. sugeslanger, skylles igennem med vand.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.
- På grund af de anvendte naturlige stoffer kan der være en synlig mørk uklarhed i den nederste del af beholderen. Denne uklarhed påvirker ikke produktets vaskeeffekt.

## ProCare Tex 10 A

### Vaskemiddel uden blegemiddel

#### Tekniske data:

- Massefylde (20 °C): 1,17 g/cm<sup>3</sup>
- pH-værdi (1 % opløsning): 12-13

#### Indholdsstoffer:

- Tensider, kalkbindere, vandblødgøringsmidler, gråningshæmmere, optiske blegemidler

#### Opbevaring:

ProCare Tex 10 A skal opbevares tørt og beskyttet mod frost.

Efter der er blevet fjernet en mængde af produktet, skal beholderen lukkes igen.

#### Risici og sikkerhedsanvisninger:

For sikkerheds- og miljøoplysninger, se sikkerhedsdatablade. Disse er tilgængelige på Miele's hjemmesider, der er anført nedenfor.

Kassér kun beholdere, der er tomme og forseglede. Se sikkerhedsdatablad for bortskaffelse af rester.

Alle oplysninger på dette produktblad er aktuelle og korrekte ud fra vores viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugerne for forpligtelsen til at udføre deres egne kontroller og tests. En juridisk bindende garanti for specifikke produkttegenskaber kan ikke udledes af dette.

#### Emballage og tilbehør, der leveres:

| Betegnelse             | Emballeringsenhed |
|------------------------|-------------------|
| ProCare Tex 10 A       | 5 l dunk          |
| ProCare Tex 10 A       | 10 l dunk         |
| ProCare Tex 10 A       | 20 l dunk         |
| ProCare Tex 10 A       | 200 l tromle      |
| Åbner til dunk         | Til alle dunke    |
| Afdrypningsbakke DTD 2 | 5 og 10 l dunke   |
| Målebæger              | 250 ml            |
| Afløbshane             | 5 og 10 l dunke   |

#### Kontaktoplysninger:

##### Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tlf: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Danmark

Miele A/S  
Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup  
Tlf: +45 43271510  
professional@miele.dk  
www.miele.dk/professional



##### Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com