

Uniwersalny środek piorący

Zastosowanie:

ProCare Tex 11 to wysokowydajny, bezfosforanowy, łagodnie alkaliczny, enzymatyczny uniwersalny środek piorący w proszku do stosowania w pralnicach komercyjnych.

ProCare Tex 11 jest idealny do stosowania w pralniach komercyjnych.

Wysokie stężenie enzymów i wybielacza tlenowego wraz z wysoce aktywnymi tensydami sprawiają, że produkt ten jest w pełni skuteczny w niskich temperaturach.

Właściwości produktu:

- Skuteczny w temperaturach 30–90 °C
- Bardzo skuteczny nawet w niskich temperaturach
- Bardzo wydajny dzięki specjalnym enzymom
- Łśniąca biel dzięki wyselekcjonowanym rozjaśniaczom optycznym
- Nie zawiera fosforu
- Zawiera aktywny tlen
- Doskonale usuwa brud i tłuszcz
- Możliwość stosowania przy wszystkich poziomach twardości wody

Zalecenia dotyczące dozowania [g (ml) na kg prania]:

								
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH								
0 – 8,4	6	11	8	14	11	18	13	21
8,4 – 14	8	14	11	18	13	21	17	28
> 14	12	20	14	24	17	28		

ProCare Tex 11 został opracowany tak, aby jak najlepiej sprawdzać się w pralnicach Miele Professional.

- Ręczne dozowanie przed każdym cyklem prania
- Zalecenia dotyczące dozowania zależą od twardości wody

Uwaga:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Należy przestrzegać instrukcji użytkowania pralnic Miele Professional.
- Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozujący i węże ssące.

Uniwersalny środek piorący

Dane techniczne:

- Masa własna: 0,62 g/cm³
- Wartość pH (roztwór 1%): 10,0–11,0

Składniki:

- Środki powierzchniowo czynne, enzymy, środki do odwapniania wody, środki kompleksujące, substancja zapachowa, środki wybielające, rozjaśniacz optyczny

Składniki zgodne z rozporządzeniem UE 648/2004 w sprawie detergentów:

- 5–<15% zeolitów
- Enzymy

Przechowywanie:

ProCare Tex 11 należy przechowywać w suchym i chronionym przed mrozem miejscu. Pojemniki należy zamykać po pobraniu wymaganej ilości produktu.

Zagrożenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w kartach charakterystyki. Są one dostępne na stronach internetowych Miele wymienionych poniżej. Pojemniki należy utylizować dopiero po całkowitym opróżnieniu i szczelnym zamknięciu. Patrz karta charakterystyki dotycząca utylizacji pozostałości.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne i poprawne zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem. Nie zwalnia to jednak użytkowników z obowiązku przeprowadzania własnych kontroli i testów.

Nie można z tego wywnioskować prawnie wiążącego zapewnienia o określonych właściwościach produktu.

Dostępne opakowania i akcesoria:

Oznaczenie	Opakowanie
<i>ProCare Tex 11</i>	Worek 10 kg
<i>ProCare Tex 11</i>	Worek 20 kg
<i>Naczynie miarowe</i>	250 ml

Informacje kontaktowe:

Niemcy

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Polska

Miele Sp. z o.o.
Ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel. +48 22 335-0000
info@miele.pl
www.miele.pl/professional



Niemcy

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com