

### Detersivo universale

#### Applicazione:

*ProCare Tex 11* è un detersivo universale in polvere ad alta resa, senza fosfati e leggermente alcalino, contenente enzimi da utilizzare nelle lavatrici professionali.

*ProCare Tex 11* è ideale per la cura della biancheria professionale.

Le elevate concentrazioni di enzimi e di ossigeno attivo, insieme ai tensioattivi, rendono questo prodotto particolarmente efficace a basse temperature.

#### Proprietà del prodotto:

- Efficace a temperature di 30–90 °C
- Particolarmente efficace anche a basse temperature
- Molto efficace grazie a enzimi specifici
- Bianchi brillanti grazie a sbiancanti ottici selezionati
- Senza additivi al fosforo
- Contiene ossigeno attivo
- Eccellente nella rimozione dello sporco e del grasso
- Può essere utilizzato con qualsiasi durezza dell'acqua

#### Dosaggio consigliato [g (ml)/kg di biancheria]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	6	11	8	14	11	18
8,4 – 14	8	14	11	18	13	21
> 14	12	20	14	24	17	28

*ProCare Tex 11* è studiato per garantire la resa migliore nelle lavatrici Miele Professional.

- Dosaggio manuale prima di ogni ciclo di lavaggio
- Dosaggio consigliato in base alla durezza dell'acqua

#### Attenzione:

- Non mischiare con altri prodotti.
- È necessario rispettare le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional.
- Prima di cambiare prodotto, lavare con acqua il sistema di dosaggio, compresi i tubi aspiranti flessibili.

### Detersivo universale

**Dati tecnici:**

- Densità: 0,62 g/cm<sup>3</sup>
- Valore pH (1 %ig): 10,0–11,0

**Componenti:**

- Tensioattivi, enzimi, addolcitori, leganti di calcare, profumo, candeggianti, sbiancante ottico

**Componenti conformi al Regolamento UE 648/2004 sui detersivi:**

- 5–<15 % zeoliti
- Enzimi

**Conservazione:**

*ProCare Tex 11* deve essere conservato in luogo asciutto e non esposto al gelo. Richiudere sempre i contenitori una volta prelevata la quantità di prodotto necessaria.

**Rischi e indicazioni sulla sicurezza:**

Per informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente, consultare le schede tecniche di sicurezza. Sono disponibili sui siti web di Miele elencati di seguito.

Smaltire i contenitori solo quando sono completamente vuoti e sigillati. Per lo smaltimento dei residui, consultare la scheda tecnica di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono aggiornate e corrette in base alle nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, ciò non esonera gli utenti dall'obbligo di effettuare i propri controlli e test.

Dal presente documento non è possibile dedurre una garanzia giuridicamente vincolante di specifiche proprietà del prodotto.

**Unità di imballaggio e accessori disponibili:**

Designazione	Unità di imballaggio
<i>ProCare Tex 11</i>	Sacco da 10 kg
<i>ProCare Tex 11</i>	Sacco da 20 kg
<i>Contenitore graduato</i>	250 ml

**Informazioni di contatto:****Germania**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**Italia**

Miele Italia Srl  
Strada di Circonvallazione 27  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)  
Tel.: +39 (0) 471666319  
professional@miele.it  
www.miele.it/it/professional/index.htm

**Germania**

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

**Importatore per la Svizzera**

Miele SA  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Tel. +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional